# Operating Instructions

Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M / 6.0-3-M / 7.0-3-M 8.2-3-M 10.0-3-M-OS / 10.0-3-M / 12.5-3-M 15.0-3-M / 17.5-3-M / 20.0-3-M Fronius Eco 25.0-3-S / 27.0-3-S





- **FR** Instructions de service
- **NL** Bedieningshandleiding

## Inhaltsverzeichnis

Erklärung Sicharhaitshinwaisa
Allgemeines
Umgebungsbedingungen
Qualifiziertes Personal
Angaben zu Geräuschemissions-Werten
EMV-Maßnahmen
Datensicherheit
Urheberrecht
Kompatibilität von Systemkomponenten
Allgemeines
Gerätekonzept
Bestimmungsgemäße Verwendung
Warnhinweise am Gerät
Strangsicherungen1
Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen 1
Datenkommunikation und Fronius Solar Net
Fronius Solar Net und Datenanbindung1
Datenkommunikations-Bereich
Beschreibung der LED 'Fronius Solar Net'1
Beispiel
Erklärung der Multifunktions-Stromschnittstelle 1
Dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter
Fronius Datamanager 2.0.
Bedienelemente, Anschlüsse und Anzeigen am Fronius Datamanager 2.0
Fronius Datamanager 2.0 während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC- 2
Spannung
Erstinbetriebnahme
Nähere Informationen zum Fronius Datamanager 2.0
Bedienelemente und Anzeigen 2
Bedienelemente und Anzeigen
Display 2
Navigation in der Menüebene
Display-Beleuchtung aktivieren
Automatisches Deaktivieren der Display-Beleuchtung / Wechseln in den 2
Menüpunkt 'JETZT'
Menüebene aufrufen
Menüebene aufrufen
Menüebene aufrufen
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Menüpunkte im Setup-Menü       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Standby       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Standby       3         DATCOM       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Standby       3         DATCOM       3         USB       3
Menüebene aufrufen
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Standby       3         DATCOM       3         USB       3         Relais (potentialfreier Schaltkontakt)       3         Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)       3
Menüebene aufrufen       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte       2         Der Menüpunkt SETUP       2         Voreinstellung       2         Software-Aktualisierungen       2         Navigation im Menüpunkt SETUP       2         Menüeinträge einstellen allgemein       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen       3         Standby       3         DATCOM       3         USB       3         Relais (potentialfreier Schaltkontakt)       3         Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)       3         Zeit / Datum       3
Menüebene aufrufen.       2         Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte.       2         Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte.       2         Der Menüpunkt SETUP.       2         Voreinstellung.       2         Software-Aktualisierungen.       2         Navigation im Menüpunkt SETUP.       2         Menüeinträge einstellen allgemein.       3         Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen.       3         Standby.       3         DATCOM.       3         USB.       3         Relais (potentialfreier Schaltkontakt).       3         Energie-Manager(im Menüpunkt Relais).       3         Zeit / Datum       3         Display Einstellungen.       3
Menüebene aufrufen2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte2Der Menüpunkt SETUP2Voreinstellung2Software-Aktualisierungen2Navigation im Menüpunkt SETUP2Menüeinträge einstellen allgemein3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen3Standby3DATCOM3USB3Relais (potentialfreier Schaltkontakt)3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)3Zeit / Datum3Display Einstellungen3Angertrag4
Menüebene aufrufen2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte2Der Menüpunkt SETUP2Voreinstellung2Software-Aktualisierungen2Navigation im Menüpunkt SETUP2Menüeinträge einstellen allgemein3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen3Menüpunkte im Setup-Menü3Standby3DATCOM3USB3Relais (potentialfreier Schaltkontakt)3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)3Zeit / Datum3Display Einstellungen3Lüfter4
Menüebene aufrufen.2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte.2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte.2Der Menüpunkt SETUP.2Voreinstellung.2Software-Aktualisierungen.2Navigation im Menüpunkt SETUP2Menüeinträge einstellen allgemein.3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen3Standby.3DATCOM3USB.3Relais (potentialfreier Schaltkontakt).3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)3Zeit / Datum3Display Einstellungen.3Lüfter.4Der Menüpunkt INFO.4
Menüebene aufrufen.2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte.2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte.2Der Menüpunkt SETUP.2Voreinstellung.2Software-Aktualisierungen.2Navigation im Menüpunkt SETUP.2Menüeinträge einstellen allgemein.3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen.3Menüpunkte im Setup-Menü3Standby.3DATCOM.3USB.3Relais (potentialfreier Schaltkontakt).3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais).3Zeit / Datum3Display Einstellungen.3Lüfter.4Der Menüpunkt INFO.4Messwerte.4
Menübebene aufrufen2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte2Der Menüpunkt SETUP2Voreinstellung2Software-Aktualisierungen2Navigation im Menüpunkt SETUP2Menüeinträge einstellen allgemein3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen3Menüpunkte im Setup-Menü3Standby3DATCOM3USB3Relais (potentialfreier Schaltkontakt)3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)3Zeit / Datum3Display Einstellungen3Lüfter4Lüfter4Lüfter4Lüfter4Lüfter4Lüfter4LT Status4
Menüebene aufrufen2Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte2Im Menüpunkt LOG angezeigte Werte2Der Menüpunkt SETUP2Voreinstellung2Software-Aktualisierungen2Navigation im Menüpunkt SETUP2Menüeinträge einstellen allgemein3Anwendungsbeispiel: Zeit einstellen3Standby3DATCOM3USB3Relais (potentialfreier Schaltkontakt)3Energie-Manager(im Menüpunkt Relais)3Zeit / Datum3Display Einstellungen3Lüfter4Lüfter4Meswerte4LT Status4Netz Status4

Version	42
Tastensperre ein- und ausschalten	43
Allgemeines	43
Tastensperre ein- und ausschalten	43
USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	44
USB-Stick als Datenlogger	44
Passende USB-Sticks	44
USB-Stick zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software	45
USB-Stick entfernen	45
Das Basic-Menü	46
In das Basic-Menü einsteigen	46
Die Basic-Menüeinträge	46
Einstellungen bei eingebauter Option "DC SPD"	47
Wechselrichter stromlos schalten und wieder einschalten	48
Wechselrichter stromlos schalten	48
Statusdiagnose und Fehlerbehebung	49
Anzeige von Statusmeldungen	49
Vollständiger Ausfall des Displays	49
Statusmeldungen im e-Manual	49
Kundendienst	49
Betrieb in Umgebungen mit starker Staubentwicklung	49
Technische Daten	50
Allgemeine Daten und Schutzeinrichtungen Fronius Symo 3.0-3 - 20.0-3, Fronius Eco	50
25.0-3 - 27.0-3	
WLAN	57
Erklärung der Fußnoten	58
Integrierter DC-Trenner Fronius Symo 3.0 - 8.2	58
Integrierter DC-Trenner Fronius Symo 10.0 - 12.5	59
Integrierter DC-Trenner Fronius Symo 15.0 - 20.0, Fronius Eco	59
Berücksichtigte Normen und Richtlinien	60
Garantiebedingungen und Entsorgung	61
Fronius Werksgarantie	61
Entsorgung	61

### Sicherheitsvorschriften

Erklärung Sicherheitshinweise

#### GEFAHR!

#### Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.

 Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

#### **WARNUNG!**

#### Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.

 Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod und schwerste Verletzungen die Folge sein.

#### **▲ VORSICHT!**

#### Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation.

Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen sowie Sachschäden die Folge sein.

#### HINWEIS!

Bezeichnet die Möglichkeit beeinträchtigter Arbeitsergebnisse und von Schäden an der Ausrüstung.

#### Allgemeines

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. Dennoch droht bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und
- diese Bedienungsanleitung vollständig lesen und genau befolgen.

Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gültigen sowie die örtlichen Regeln zu Unfallverhütung und Umweltschutz zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät

- in lesbarem Zustand halten
- nicht beschädigen
- nicht entfernen
- nicht abdecken, überkleben oder übermalen.

Die Anschlussklemmen können hohe Temperaturen erreichen.

Das Gerät nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstüchtig sind. Sind die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionstüchtig, besteht die Gefahr für

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,
- das Gerät und andere Sachwerte des Betreibers

	Nicht voll funktionstüchtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerätes von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.
	Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder außer Betrieb setzen.
	Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerät sind aus dem Kapitel "Allgemeines" der Bedienungsanleitung des Gerätes zu entnehmen.
	Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, vor dem Einschalten des Gerätes beseitigen.
	Es geht um Ihre Sicherheit!
Umgebungsbe- dingungen	Betrieb oder Lagerung des Geräts außerhalb des angegebenen Bereichs gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Herstel- ler nicht.
Qualifiziertes Personal	Die Service-Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für qualifizier- tes Fachpersonal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Führen Sie keine anderen als die in der Dokumentation angeführten Tätigkeiten aus. Das gilt auch, wenn Sie dafür qualifiziert sind.
	Sämtliche Kabel und Leitungen müssen fest, unbeschädigt, isoliert und ausrei- chend dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschädigte oder unterdimensionierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbe- trieb instandsetzen lassen.
	Wartung und Instandsetzung dürfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.
	Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt auch für Normteile).
	Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veränderungen, Ein- oder Umbauten am Gerät vornehmen.
	Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.
Angaben zu Geräuschemissi-	Der maximale Schall-Leistungspegel des Wechselrichters ist in den technischen Daten angegeben.
ons-Werten	Die Kühlung des Gerätes erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so geräuscharm wie möglich und ist abhängig von der umgesetzten Leistung, der Umgebungstemperatur, der Verschmutzung des Gerätes u.a.m.
	Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann für dieses Gerät nicht angegeben werden, da der tatsächlich auftretende Schalldruck-Pegel stark von der Monta- gesituation, der Netzqualität, den umgebenden Wänden und den allgemeinen Raumeigenschaften abhängig ist.
EMV-Maßnah- men	In besonderen Fällen können trotz Einhaltung der genormten Emissions-Grenz- werte Beeinflussungen für das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z. B. wenn störempfindliche Geräte am Aufstellungsort sind, oder wenn der Aufstel-

lungsort in der Nähe von Radio- oder Fernsehempfängern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, Maßnahmen für die Störungsbehebung zu ergreifen.

## **Datensicherheit** Für die Datensicherung von Änderungen gegenüber den Werkseinstellungen ist der Anwender verantwortlich. Im Falle gelöschter persönlicher Einstellungen haftet der Hersteller nicht.

**Urheberrecht** Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler in der Bedienungsanleitung sind wir dankbar.

## Kompatibilität<br/>von Systemkom-<br/>ponentenAlle verbauten Komponenten in der PV-Anlage müssen kompatibel sein und die<br/>notwendigen Konfigurationsmöglichkeiten aufweisen. Die verbauten Komponen-<br/>ten dürfen die Funktionsweise der PV-Anlage nicht einschränken oder negativ<br/>beeinflussen.

#### HINWEIS!

Risiko durch nicht und/oder eingeschränkt kompatible Komponenten in der PV-Anlage.

Nicht kompatible Komponenten können den Betrieb und/oder die Funktionsweise der PV-Anlage einschränken und/oder negativ beeinflussen.

- Nur vom Hersteller empfohlene Komponenten in der PV-Anlage installieren.
- Vor der Installation die Kompatibilität von nicht ausdrücklich empfohlen Komponenten mit dem Hersteller abklären.

## Allgemeines

#### Gerätekonzept



#### Geräteaufbau:

- (1) Gehäusedeckel
- (2) Wechselrichter
- (3) Wandhalterung
- (4) Anschlussbereich inkl. DC Hauptschalter
- (5) Datenkommunikations-Bereich
- (6) Datenkommunikations-Abdeckung

Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Der Wechselrichter wurde ausschließlich für die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen entwickelt, eine vom öffentlichen Netz unabhängige Stromerzeugung ist nicht möglich.

Durch seinen Aufbau und seine Funktionsweise bietet der Wechselrichter bei der Montage und im Betrieb ein Maximum an Sicherheit.

Der Wechselrichter überwacht automatisch das öffentliche Stromnetz. Bei abnormen Netzverhältnissen stellt der Wechselrichter den Betrieb sofort ein und unterbricht die Einspeisung in das Stromnetz (z.B. bei Netzabschaltung, Unterbrechung, etc.).

Die Netzüberwachung erfolgt durch Spannungsüberwachung, Frequenzüberwachung und die Überwachung von Inselverhältnissen.

Der Betrieb des Wechselrichters erfolgt vollautomatisch. Sobald nach Sonnenaufgang genug Energie von den Solarmodulen zur Verfügung steht, beginnt der Wechselrichter mit der Netzüberwachung. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung nimmt der Wechselrichter den Netz-Einspeisebetrieb auf.

Der Wechselrichter arbeitet dabei so, dass die maximal mögliche Leistung aus den Solarmodulen entnommen wird.

Sobald das Energieangebot für eine Netzeinspeisung nicht ausreicht, trennt der Wechselrichter die Verbindung der Leistungselektronik zum Netz vollständig und stellt den Betrieb ein. Alle Einstellungen und gespeicherten Daten bleiben erhalten.

Wenn die Gerätetemperatur des Wechselrichters zu hoch wird, drosselt der Wechselrichter zum Selbstschutz automatisch die aktuelle Ausgangsleistung. Ursachen für eine zu hohe Gerätetemperatur können eine hohe Umgebungstemperatur oder eine nicht ausreichende Wärmeabfuhr sein (z.B. bei Einbau in Schaltschränken ohne entsprechende Wärmeabfuhr).

Der Fronius Eco hat keinen internen Hochsetzsteller. Dadurch ergeben sich Einschränkungen bei der Modul- und Strangwahl. Die minimale DC-Eingangsspannung (U<sub>DC min</sub>) ist von der Netzspannung abhängig. Für den richtigen Anwendungsfall steht dafür aber ein hoch-optimiertes Gerät zur Verfügung.

- eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung
- Umbauten am Wechselrichter, die nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen werden
- das Einbauen von Bauteilen, die nicht ausdrücklich von Fronius empfohlen oder vertrieben werden.

Für hieraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Gewährleistungsansprüche erlöschen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das vollständige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie Sicherheits- und Gefahrenhinweise aus der Bedienungsanleitung und Installationsanleitung
- die Einhaltung der Wartungsarbeiten
- die Montage gemäß Installationsanleitung

Bei Auslegung der Photovoltaikanlage darauf achten, dass alle Komponenten ausschließlich in ihrem zulässigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Solarmodul-Eigenschaften berücksichtigen.

Bestimmungen des Energieversorgungs-Unternehmens für die Netzeinspeisung und Verbindungsmethoden berücksichtigen.

#### Warnhinweise am Gerät

Am und im Wechselrichter befinden sich Warnhinweise und Sicherheitssymbole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole dürfen weder entfernt noch übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.



#### Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung



Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- diese Bedienungsanleitung
- sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovoltaikanlage, insbesondere Sicherheitsvorschriften



Gefährliche elektrische Spannung

Entladezeit der Kondensatoren abwarten!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerät bei Ihrem Händler zurückgeben oder holen Sie Informationen über ein lokales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit führen!

#### Text der Warnhinweise:

#### WARNUNG!

Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Geräts dafür sorgen, dass Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei sind. Entladezeit der Kondensatoren abwarten (5 Minuten).

#### Symbole am Leistungsschild:



CE-Kennzeichnung - bestätigt das Einhalten der zutreffenden EU-Richtlinien und Verordnungen.



UKCA-Kennzeichnung - bestätigt das Einhalten der zutreffenden Richtlinien und Verordnungen des Vereinigten Königreichs.



WEEE-Kennzeichnung - Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und nationalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



RCM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von Australien und Neuseeland geprüft.



ICASA-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen der Independent Communications Authority of South Africa geprüft.



A

CMIM-Kennzeichnung - gemäß den Anforderungen von IMANOR für Einfuhrvorschriften und die Einhaltung der marokkanischen Normen geprüft.

#### Strangsicherungen

#### ....

WARNUNG!

#### Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein.

Gefahr durch Spannung an den Sicherungshaltern. Die Sicherungshalter stehen unter Spannung, wenn am DC-Anschluss des Wechselrichters Spannung anliegt, auch wenn der DC-Schalter ausgeschaltet ist. Vor sämtlichen Arbeiten am Sicherungshalter des Wechselrichters dafür sorgen, dass die DC-Seite spannungsfrei ist. Durch die Verwendung von Strangsicherungen im Fronius Eco werden Solarmodule zusätzlich abgesichert.

Ausschlaggebend für die Absicherung der Solarmodule ist der Kurzschluss-Strom  $I_{SC}$  und die Angabe der maximalen seriellen Strangsicherung (z. B. Maximum Series Fuse Rating) im Moduldatenblatt des jeweiligen Solarmoduls. **Die maximale Strangsicherung pro Anschlussklemme beträgt 20 A.** 

Der maximale MPP-Strom (Nennstrom, Betriebsstrom)  $I_{max}$  liegt bei 15 A pro Strang.

Sollten drei Stränge angeschlossen werden, sind dafür die Stränge 1.1, 2.1, 2.3 zu verwenden.

Sollten vier Stränge angeschlossen werden, sind dafür die Stränge 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 zu verwenden.

Wird der Wechselrichter mit einer externen Strangsammelbox betrieben, muss ein DC Connector Kit (Artikelnummer: 4,251,015) verwendet werden. In diesem Fall werden die Solarmodule extern in der Strangsammelbox abgesichert und im Wechselrichter sind die Metallbolzen zu verwenden.

Die nationalen Bestimmungen bezüglich Absicherung müssen eingehalten werden. Der ausführende Elektroinstallateur ist für die richtige Auswahl der Strangsicherungen verantwortlich.

#### HINWEIS!

Zur Vermeidung einer Brandgefahr, defekte Sicherungen nur durch neue gleichwertige Sicherungen ersetzen.

Der Wechselrichter wird optional mit folgenden Sicherungen ausgeliefert:

6 Stück 15 A Strangsicherungen am DC+ Eingang und 6 Stück Metallbolzen am DC- Eingang



12 Stück Metallbolzen

#### Kriterien zur richtigen Auswahl von Strangsicherungen

Um ein vorzeitiges Auslösen der Sicherung im Normalbetrieb zu verhindern, wird empfohlen bei der Absicherung der Solarmodul-Stränge pro einzelnem Solarmodul-Strang folgende Kriterien zu erfüllen:

- I<sub>N</sub> > 1,5 x I<sub>SC</sub>
- V<sub>N</sub> >/= max. Leerlaufspannung des PV-Generators
- Sicherungsdimensionen: Durchmesser 10 x 38 mm

- I<sub>N</sub> Nennstrom der Sicherung
- $\rm I_{SC}$  Kurzschluss-Strom bei Standard-Testbedingungen (STC) gemäß Datenblatt der Solarmodule
- $V_N$  Nennspannung der Sicherung

#### HINWEIS!

#### Der Nenn-Stromwert der Sicherung darf die im Datenblatt des Solar-Modulherstellers angegebene maximale Absicherung nicht überschreiten.

Wenn keine maximale Absicherung angegeben ist, diese beim Solarmodul-Hersteller anfragen.

## Datenkommunikation und Fronius Solar Net

Fronius Solar Net und Daten- anbindung	Für eine individuelle Anwendung der Systemerweiterungen wurde von Fronius das Solar Net entwickelt. Das Fronius Solar Net ist ein Daten-Netzwerk, wel- ches die Verknüpfung mehrerer Wechselrichter mit den Systemerweiterungen ermöglicht.
	Das Fronius Solar Net ist ein Bussystem mit Ring-Topologie. Für die Kommuni- kation eines oder mehrerer im Fronius Solar Net verbundener Wechselrichter mit einer Systemerweiterung reicht ein geeignetes Kabel.
	Um jeden Wechselrichter eindeutig im Fronius Solar Net zu definieren, muss dem entsprechenden Wechselrichter ebenfalls eine individuelle Nummer zuge- wiesen werden. Zuweisen einer individuellen Nummer gemäß Abschnitt <b>Der Menüpunkt SET-</b> <b>UP</b> .
	Unterschiedliche Systemerweiterungen werden vom Fronius Solar Net auto- matisch erkannt.
	Um zwischen mehreren identischen Systemerweiterungen zu unterscheiden, muss an den Systemerweiterungen eine individuelle Nummer eingestellt wer- den.
	Nähere Informationen zu den einzelnen Systemerweiterungen befinden sich in den entsprechenden Bedienungsanleitungen oder im Internet unter http://www.fronius.com
	→ http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

#### Datenkommunikations-Bereich



Je nach Ausführung kann der Wechselrichter mit der Fronius Datamanager Steckkarte (8) ausgestattet sein.

Pos.	Bezeichnung
(1)	umschaltbare Multifunktions-Stromschnittstelle. Für eine nähere Erklärung siehe nachfolgenden Abschnitt <b>Erklärung</b> der Multifunktions-Stromschnittstelle.
	Für den Anschluss an die Multifunktions-Stromschnittstelle den 2-poli- gen Gegenstecker aus dem Lieferumfang des Wechselrichters verwen- den.
(2) / (3)	IN Anschluss Solar Net / Interface Protocol OUT Anschluss Solar Net / Interface Protocol 'Fronius Solar Net' / Interface Protocol Ein- und Ausgang, für die Ver- bindung mit anderen DATCOM-Komponenten (z. B. Wechselrichter, Fro- nius Sensor Box)
	Bei einer Vernetzung von mehreren DATCOM-Komponenten muss an je- dem freien IN- oder OUT-Anschluss einer DATCOM-Komponente ein Endstecker angesteckt sein. Bei Wechselrichtern mit Fronius Datamanager Steckkarte sind 2 Ab- schluss-Stecker im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten.
(4)	LED 'Fronius Solar Net' zeigt an, ob die Solar Net Stromversorgung zur Verfügung steht.
(5)	LED 'Datenübertragung' blinkt beim Zugriff auf den USB-Stick. In dieser Zeit darf der USB- Stick nicht entfernt werden.
(6)	USB A Buchse zum Anschließen eines USB-Sticks mit einer maximalen Baugröße von 65 x 30 mm (2.6 x 2.1 in.)
	Der USB-Stick kann als Datenlogger für denjenigen Wechselrichter fun- gieren, wo er angeschlossen wurde. Der USB-Stick ist nicht im Liefer- umfang des Wechselrichters enthalten.
(7)	potentialfreier Schaltkontakt (Relais) mit Gegenstecker
	max. 250 V AC / 4 A AC max. 30 V DC / 1 A DC max. 1,5 mm² (AWG 16) Kabelquerschnitt
	Pin 1 = Schließerkontakt (Normally Open) Pin 2 = Wurzel (Common) Pin 3 = Öffnerkontakt (Normally Closed)
	Für eine nähere Erklärung siehe Abschnitt <b>Relais (potentialfreier</b> <b>Schaltkontakt)</b> . Für den Anschluss am potentialfreien Schaltkontakt den Gegenstecker aus dem Lieferumfang des Wechselrichters verwenden.
(8)	Fronius Datamanager 2.0 mit WLAN-Antenne oder Abdeckung für Optionskarten-Fach
	Hinweis: Der Fronius Datamanager 2.0 ist nur optional erhältlich.
(9)	Abdeckung für Optionskarten-Fach

Beschreibung	<b>Die LED 'Fronius Solar Net' leuchtet:</b>
der LED 'Fronius	Stromversorgung für die Datenkommunikation innerhalb des Fronius Solar Net /
Solar Net'	Interface Protocols ist in Ordnung
	Die LED 'Fronius Solar Net' blinkt alle 5 Sekunden kurz auf:

- Fehler bei der Datenkommunikation im Fronius Solar Net
- Überstrom (Stromfluss > 3 A, z. B. auf Grund eines Kurzschlusses im Fronius Solar Net Ring)
- Unterspannung (kein Kurzschluss, Spannung im Fronius Solar Net < 6,5 V,</li>
   z. B. wenn zu viele DATCOM-Komponenten im Fronius Solar Net sind und die elektrische Versorgung nicht ausreicht)

In diesem Fall ist eine zusätzliche Energieversorgung der Fronius DATCOM-Komponenten mittels externem Netzteil (43,0001,1194) an einer der Fronius DATCOM-Komponenten erforderlich.

Zum Erkennen einer vorliegenden Unterspannung gegebenenfalls andere Fronius DATCOM-Komponenten auf Fehler überprüfen.

Nach einer Abschaltung auf Grund von Überstrom oder Unterspannung versucht der Wechselrichter alle 5 Sekunden die Energieversorgung im Fronius Solar Net wieder herzustellen, solange der Fehler anliegt.

Ist der Fehler behoben, wird das Fronius Solar Net innerhalb von 5 Sekunden wieder mit Strom versorgt.

## BeispielAufzeichnung und Archivierung der Wechselrichter- und Sensordaten mittelsFronius Datamanager und Fronius Sensor Box:



Daten-Netzwerk mit 3 Wechselrichtern und einer Fronius Sensor Box:

- Wechselrichter 1 mit Fronius Datamanager

- Wechselrichter 2 und 3 ohne Fronius Datamanager!

= Endstecker

Die externe Kommunikation (Solar Net) erfolgt am Wechselrichter über den Datenkommunikations-Bereich. Der Datenkommunikations-Bereich enthält zwei RS 422 Schnittstellen als Ein- und Ausgang. Die Verbindung erfolgt mittels RJ45-Steckern.

**WICHTIG!** Da der Fronius Datamanager als Datalogger fungiert, darf kein anderer Datenlogger im Fronius Solar Net Ring sein.

Pro Fronius Solar Net Ring nur ein Fronius Datamanager!

Fronius Symo 3 - 10 kW: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach mit der bei Fronius optional erhältlichen Blindabdeckung (42,0405,2020) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: Alle übrigen Fronius Datamanager ausbauen und das freie Optionskarten-Fach durch den Austausch der Abdeckung (Artikelnummer - 42,0405,2094) verschließen oder einen Wechselrichter ohne Fronius Datamanager verwenden (light-Version).

#### Erklärung der Multifunktions-Stromschnittstelle

An die Multifunktions-Stromschnittstelle können verschiedene Beschaltungs-Varianten angeschlossen werden. Diese können aber nicht gleichzeitig betrieben werden. Falls zum Beispiel ein SO-Zähler an die Multifunktions-Stromschnittstelle angeschlossen wurde, kann kein Signalkontakt für Überspannungs-Schutz angeschlossen werden (und umgekehrt).

Pin 1 = Messeingang: max. 20 mA, 100 Ohm Messwiderstand (Bürde) Pin 2 = max. Kurzschluss-Strom 15 mA, max. Leerlaufspannung 16 V DC oder GND

Beschaltungs-Variante 1: Signalkontakt für Überspannungs-Schutz

Die Option DC SPD (Überspannungs-Schutz) gibt, je nach Einstellung im Basic-Menü (Untermenü Signal Eingang), eine Warnung oder einen Fehler am Display aus. Nähere Informationen zu der Option DC SPD finden Sie in der Installationsanleitung.

#### Beschaltungs-Variante 2: SO-Zähler

Ein Zähler zur Erfassung des Eigenverbrauchs per SO kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden. Dieser SO-Zähler kann am Einspeisepunkt oder im Verbrauchszweig platziert werden.

**WICHTIG!** Der Anschluss eines SO-Zählers am Wechselrichter kann eine Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware erfordern.



Der SO-Zähler muss der Norm IEC62053-31 Class B entsprechen.

Empfohlene max. Impulsrate des SO-Zählers:		
PV-Leistung kWp [kW]	max. Impulsrate pro kWp	
30	1000	
20	2000	
10	5000	
≤ 5,5	10000	

Mit diesem Zähler kann eine dynamische Leistungsreduzierung auf zwei Arten durchgeführt werden:

- Dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter nähere Infos siehe Kapitel Dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter auf Seite 17
- Dynamische Leistungsreduzierung mittels Datamanager 2.0 nähere Infos siehe: manuals.fronius.com/html/4204260191/ #0\_m\_0000017472

#### Dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter

Energieunternehmen oder Netzbetreiber können Einspeisebegrenzungen für einen Wechselrichter vorschreiben. Die dynamische Leistungsreduzierung berücksichtigt dabei den Eigenverbrauch im Haushalt, bevor die Leistung des Wechselrichters reduziert wird.

Ein Zähler zur Ermittlung des Eigenverbrauchs per SO kann direkt an den Wechselrichter angeschlossen werden - siehe Kapitel **Erklärung der Multifunktions-Stromschnittstelle** auf Seite **16** 

Ein Einspeiselimit kann im Basic-Menü unter Signal Eingang - SO-Meter eingestellt werden - siehe Kapitel **Die Basic-Menüeinträge** auf Seite **46**.

Einstellmöglichkeiten SO-Meter:

- Netz Einspeiselimit
- Feld zum Eingeben der maximalen Netzeinspeise-Leistung in W. Beim Überschreiten dieses Wertes regelt der Wechselrichter innerhalb der von den nationalen Normen und Bestimmungen geforderten Zeit auf den eingestellten Wert herab.
- Impulse pro kWh
   Feld zum Eingeben der Impulse pro kWh des SO-Zählers.

Eine Nulleinspeisung ist mit dieser Konfiguration möglich.

Bei Verwendung des SO-Zählers und Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter muss der SO-Zähler im Verbrauchszweig eingebaut sein.



SO-Zähler im Verbrauchszweig

Wird eine dynamische Leistungsreduzierung nachträglich mittels Datamanager 2.0 konfiguriert (Benutzeroberfläche des Wechselrichters - Menü EVU-Editor - Dynamische Leistungsreduzierung), muss die dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter (Display des Wechselrichters- Basic Menü - Signal Eingang - SO-Meter) deaktiviert werden.

## Fronius Datamanager 2.0

Bedienelemente, Anschlüsse und Anzeigen am Fronius Datamanager 2.0



#### Nr. Funktion

#### (1) Schalter IP

zum Umschalten der IP-Adresse:

Schalterposition **A** 

vorgegebene IP-Adresse und Öffnen des WLAN Access Point

Für eine direkte Verbindung mit einem PC via LAN arbeitet der Fronius Datamanager 2.0 mit der fixen IP-Adresse 169.254.0.180.

Befindet sich der Schalter IP in Position A wird zusätzlich ein Access Point für eine direkte WLAN-Verbindung zum Fronius Datamanager 2.0 geöffnet.

Zugangsdaten zu diesem Access Point: Netzwerk-Name: FRONIUS\_240.XXXXXX Schlüssel: 12345678

Der Zugriff auf den Fronius Datamanager 2.0 ist möglich:

- per DNS-Name "http://datamanager"
- mittels IP-Adresse 169.254.0.180 für die LAN Schnittstelle
- mittels IP-Adresse 192.168.250.181 für den WLAN Access Point

Schalterposition **B** zugewiesene IP-Adresse

Der Fronius Datamanager 2.0 arbeitet mit einer zugewiesenen IP-Adresse Werkseinstellung dynamisch (DHCP) Die IP-Adresse kann auf der Web-Seite des Fronius Datamanager 2.0 eingestellt werden.

(2)	<ul> <li>LED WLAN</li> <li>blinkt grün: der Fronius Datamanager 2.0 befindet sich im Service-Modus <ul> <li>(Schalter IP an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte ist in Position A oder der Service-Modus wurde über das Wechselrichter-Display aktiviert, der WLAN Access Point ist geöffnet)</li> <li>leuchtet grün: bei bestehender WLAN-Verbindung</li> <li>blinkt abwechselnd grün/rot: Überschreitung der Zeit, wie lang der WLAN Access Point nach dem Aktivieren geöffnet ist (1 Stunde)</li> <li>leuchtet rot: bei nicht bestehender WLAN-Verbindung</li> <li>blinkt rot: fehlerhafte WLAN-Verbindung</li> <li>leuchtet nicht, wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave-Modus befindet</li> </ul> </li> </ul>
(3)	LED Verbindung Solar.web
	<ul> <li>leuchtet grün: bei bestehender Verbindung zu Fronius Solar.web</li> <li>leuchtet rot: bei erforderlicher, aber nicht bestehender Verbindung zu Fronius Solar.web</li> <li>leuchtet nicht: wenn keine Verbindung zu Fronius Solar.web erfor- derlich ist</li> </ul>
(4)	LED Versorgung
	<ul> <li>leuchtet grün: bei ausreichender Stromversorgung durch das Froni- us Solar Net; Der Fronius Datamanager 2.0 ist betriebsbereit.</li> <li>leuchtet nicht: bei mangelhafter oder nicht vorhandener Stromver- sorgung durch das Fronius Solar Net - eine externe Stromversor- gung ist erforderlich oder</li> </ul>
	wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave-Modus befindet - blinkt rot: während eines Update-Vorganges
	<b>WICHTIG!</b> Während eines Update-Vorganges die Stromversorgung nicht unterbrechen.
	- leuchtet rot: der Update-Vorgang ist fehlgeschlagen
(5)	<ul> <li>LED Verbindung</li> <li>leuchtet grün: bei aufrechter Verbindung innerhalb des 'Fronius So- lar Net'</li> </ul>
	<ul> <li>leuchtet rot: bei unterbrochener Verbindung innerhalb des 'Fronius Solar Net'</li> </ul>
	<ul> <li>leuchtet nicht, wenn sich der Fronius Datamanager 2.0 im Slave- Modus befindet</li> </ul>
(6)	Anschluss LAN
	Ethernet-Schnittstelle mit blauer Farbmarkierung, zum Anschließen des Ethernet-Kabels

Nr.

Funktion



#### Modbus RTU 2-Draht (RS485):

- D- Modbus Daten -
- D+ Modbus Daten +

#### Int./ext. Versorgung

- GND

+

U<sub>int</sub> / U<sub>ext</sub> Ausgang der internen Spannung 12,8 V oder Eingang für eine externe Versorgungsspannung >12,8 - 24 V DC (+ 20 %)

#### Digitale Eingänge: 0 - 3, 4 - 9

Spannungspegel: low = min. OV - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V Dc (+ 20 %) Eingangsströme: je nach Eingangsspannung; Eingangswiderstand = 46 kOhm

#### Digitale Ausgänge: 0 - 3

Schaltvermögen bei Versorgung durch die Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte: 3,2 W in Summe für alle 4 digitalen Ausgänge

Schaltvermögen bei Versorgung durch ein externes Netzteil mit min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), angeschlossen an Uint / Uext und GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (je nach externem Netzteil) pro digitalem Ausgang

Der Anschluss an die I/Os erfolgt über den mitgelieferten Gegenstecker.

#### (8) Antennensockel

zum Aufschrauben der WLAN-Antenne

#### Nr. Funktion

#### (9) Schalter Modbus-Terminierung (für Modbus RTU) interner Busabschluss mit 120 Ohm Widerstand (ja/nein)

Schalter in Position "ON": Abschluss-Widerstand 120 Ohm aktiv Schalter in Position "OFF": kein Abschluss-Widerstand aktiv



**WICHTIG!** In einem RS485 Bus muss der Abschluss-Widerstand beim ersten und letzten Gerät aktiv sein.

(10) Fronius Solar Net Master / Slave Schalter zum Umschalten von Master- auf Slave-Betrieb innerhalb eines Fronius Solar Net Ringes

**WICHTIG!** Im Slave-Betrieb sind alle LEDs an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte aus.

Fronius Datama-	Der Parameter Nacht Modus im Setup-Menüeintrag Display Einstellungen ist
nager 2.0	werksseitig auf "OFF" voreingestellt.
während der	Aus diesem Grund ist der Fronius Datamanager 2.0 während der Nacht oder bei
Nacht oder bei nicht ausrei-	nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung nicht erreichbar.
chend vorhande- ner DC-Span-	Um den Fronius Datamanager 2.0 dennoch zu aktivieren, den Wechselrichter AC- seitig aus- und wieder einschalten und innerhalb von 90 Sekunden eine beliebige
nung	Funktionstaste am Display des Wechselrichters drücken.
	Siehe auch Kapitel "Menüpunkte im Setup-Menü", "Display Einstellungen" (Nacht Modus).

Erstinbetriebnahme Mit der Fronius Solar.start App kann die Erstinbetriebnahme des Fronius Datamanager 2.0 wesentlich erleichtert werden. Die Fronius Solar.start App ist im jeweiligen App-Store verfügbar.





Für die Erstinbetriebnahme des Fronius Datamanager 2.0

- muss die Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte im Wechselrichter eingebaut sein, oder
- eine Fronius Datamanager Box 2.0 muss sich im Fronius Solar Net Ring befinden.

**WICHTIG!** Für den Verbindungsaufbau zum Fronius Datamanager 2.0 muss beim jeweilige Endgerät (z. B. Laptop, Tablet, etc.) "IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP)" aktiviert sein.

#### HINWEIS!

-

Ist in der Photovoltaikanlage nur ein Wechselrichter vorhanden, können die folgenden Arbeitsschritte 1 und 2 übersprungen werden.

Die Erstinbetriebnahme startet in diesem Fall bei Arbeitsschritt 3.

Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 oder Fronius Datamanager Box
 2.0 im Fronius Solar Net verkabeln

2 Bei Vernetzung von mehreren Wechselrichtern im Fronius Solar Net:

Fronius Solar Net Master / Slave Schalter an der Fronius Datamanager 2.0 Steckkarte oder Box richtig setzen

- ein Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 = Master
- alle anderen Wechselrichter mit Fronius Datamanager 2.0 = Slave (die
- LEDs an den Fronius Datamanager 2.0 Steckkarten und Boxen sind aus)

3 Gerät in den Service-Modus schalten

WiFi Access Point über das Setup-Menü des Wechselrichters aktivieren



Der Wechselrichter baut den WLAN Access Point auf. Der WLAN Access Point bleibt 1 Stunde geöffnet. Der Schalter IP am Fronius Datamanager 2.0 kann durch die Aktivierung des WiFi Access Points in der Schalterposition B bleiben.

#### Installation mittels Solar.start App

4 Fronius Solar.start herunterladen



Fronius Solar.start App ausführen

#### Installation mittels Web-Browser

4 Endgerät mit dem WLAN Access Point verbinden

SSID = FRONIUS\_240.xxxxx (5-8 stellig)

- nach einem Netz mit dem Namen "FRONIUS\_240.xxxx" suchen
- Verbindung zu diesem Netz herstellen
- Passwort 12345678 eingeben

(oder Endgerät und Wechselrichter mittels Ethernet-Kabel verbinden)



#### Die Startseite des Inbetriebnahme-Assistenten wird angezeigt.

Herzlich Willkommen be	im Inbetriebnahme-Assistenten.
In nur wenigen Schrittໄລູ zu Ih	nrer komfortablen Anlagenüberwachung.
SOLAR WEB ASSISTENT	TECHNIKER ASSISTENT
Verbinden Sie die Anlage mit dem Fronius Solar.web und nutzen Sie unsere App für Mobilgeräte.	WEITERE EINSTELLUNGEN

Der Techniker Assistent ist für den Installateur vorgesehen und enthält Normenspezifische Einstellungen. Die Ausführung des Techniker Assistent ist optional. Wird der Techniker Assistent ausgeführt, unbedingt das vergebene Service-Passwort notieren. Dieses Service-Passwort ist für die Einstellung des Menüpunktes EVU-Editor erforderlich.

Wird der Techniker Assistent nicht ausgeführt, sind keinerlei Vorgaben zur Leistungsreduzierung eingestellt.

Die Ausführung des Fronius Solar.web Assistenten ist obligatorisch!

6 Den Fronius Solar.web Assistenten ausführen und den Anweisungen folgen

Die Fronius Solar.web Startseite wird angezeigt oder

Inbetriebnahme finden Sie unter:

die Web-Seite des Fronius Datamanager 2.0 wird angezeigt.



Bei Bedarf den Techniker Assistenten ausführen und den Anweisungen folgen

Nähere Informationen zum Fronius Datamanager 2.0



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191DE

Nähere Information zum Fronius Datamanager 2.0 und weitere Optionen zur

## **Bedienelemente und Anzeigen**

#### Bedienelemente und Anzeigen



Pos.	Beschreibung
(1)	Display zur Anzeige von Werten, Einstellungen und Menüs
Kontro	oll- und Status-LEDs
(2)	<ul> <li>Initialisierungs-LED (rot) leuchtet,</li> <li>während der Initialisierungsphase beim Hochstarten des Wechselrichters</li> <li>wenn es beim Hochstarten des Wechselrichters in der Initialisierungsphase zu einem Hardware Defekt kommt dauerhaft</li> </ul>
(3)	<ul> <li>Status-LED (orange) leuchtet, wenn</li> <li>sich der Wechselrichter nach der Initialisierungsphase in der automatischen Startup- oder Selbsttest-Phase befindet (sobald die Solarmodule nach Sonnenaufgang ausreichend Leistung abgeben)</li> <li>Statusmeldungen (STATE Codes) am Wechselrichter Display angezeigt werden</li> <li>der Wechselrichter im Setup-Menü auf Standby-Betrieb geschaltet wurde (= manuelle Abschaltung des Einspeisebetriebes)</li> <li>die Wechselrichter-Software aktualisiert wird</li> </ul>
(4)	<ul> <li>Betriebs-LED (grün) leuchtet,</li> <li>wenn die Photovoltaik-Anlage nach der automatischen Hochstart- Phase des Wechselrichters störungsfrei arbeitet</li> <li>solange der Netz-Einspeisebetrieb stattfindet</li> </ul>
Funkt	onstasten - je nach Auswahl mit unterschiedlichen Funktionen belegt:
(5)	Taste 'links/auf' zur Navigation nach links und nach oben
(6)	Taste 'ab/rechts'

	zur Navigation nach unten und nach rechts
(7)	Taste 'Menü / Esc' zum Wechsel in die Menüebene zum Ausstieg aus dem Setup-Menü
(8)	Taste 'Enter' zum Bestätigen einer Auswahl

Die Tasten funktionieren kapazitiv. Eine Benetzung mit Wasser kann die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Für eine optimale Funktion, die Tasten gegebenenfalls mit einem Tuch trockenwischen.

#### Display

Die Versorgung des Displays erfolgt über die AC-Netzspannung. Je nach Einstellung im Setup-Menü kann das Display den ganzen Tag zur Verfügung stehen. (Nachtmodus siehe Abschnitt **Display Einstellungen**)

#### WICHTIG! Das Display des Wechselrichters ist kein geeichtes Messgerät.

Eine geringe Abweichung zum Energiezähler des Energieversorgungs-Unternehmens ist systembedingt. Die genaue Abrechnung der Daten mit dem Energieversorgungs-Unternehmen erfordert daher einen geeichten Zähler.

	Menüpunkt
Ausgangsleistung	Parameter-Erklärung
1770	Anzeigen von Werten und Einheiten sowie Status-Codes
* * * .	Belegung der Funktionstasten

Anzeigebereiche am Display, Anzeigemodus

	— Energie-Manager (**) — WR-Nr.   Speichersymbol   USB-Verb.(***)
<b>SETUR</b>   1® ∛	Menüpunkt
▲Standby WiFi Access Point	vorangegangene Menüeinträge
DATCOM	aktuell ausgewählter Menüeintrag
¦USB "Relais	nächste Menüeinträge
<u>↓ + + +</u>	Belegung der Funktionstasten

Anzeigebereiche am Display, Setup-Modus

(\*) Scroll-Balken

 (\*\*) Symbol Energie-Manager
 wird angezeigt, wenn die Funktion 'Energie-Manager' aktiviert ist
 Weitere Informationen hierzu im Abschnitt Relais (potentialfreier Schaltkontakt)

(\*\*\*) WR-Nr. = Wechselrichter DATCOM-Nummer,

Speichersymbol - erscheint kurzfristig beim Speichern von eingestellten Werten,

USB-Verbindung - erscheint wenn ein USB-Stick angeschlossen wurde

## Navigation in der Menüebene

Display-Be-	<ul> <li>Eine beliebige Taste drücken</li> <li>Die Display-Beleuchtung wird aktiviert.</li> <li>Im Menüpunkt SETUP besteht unter Eintrag 'Display Einstellungen - Be-</li></ul>
leuchtung akti-	leuchtung' die Möglichkeit, eine ständig leuchtende oder eine ständig abge-
vieren	schaltete Display-Beleuchtung einzustellen.
Automatisches	Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung automa-
Deaktivieren der	tisch und der Wechselrichter wechselt in den Menüpunkt 'JETZT' (sofern die Dis-
Display-Be-	play-Beleuchtung auf AUTO eingestellt ist).
leuchtung /	Der automatische Wechsel in den Menüpunkt 'JETZT' erfolgt von jeder beliebi-
Wechseln in den	gen Position innerhalb der Menüebene, außer der Wechselrichter wurde manuell
Menüpunkt 'JET	in den Standby Betriebsmodus geschaltet.
ZT'	Nach dem automatischen Wechsel in den Menüpunkt 'JETZT' wird die aktuell

Menüebene aufrufen



| JETZT |

1 Taste 'Esc' 🕈 drücken

Das Display wechselt in die Menüebene.

- 2 Mittels Tasten 'links' oder 'rechts' 
  den gewünschten Menüpunkt auswählen
- Gewünschten Menüpunkt durch Drücken der Taste 'Enter' ↓ aufrufen

Die Menüpunkte

- JETZT
  - Anzeige von Momentanwerten
- LOG

aufgezeichnete Daten vom heutigen Tag, vom aktuellen Kalenderjahr und seit Erstinbetriebnahme des Wechselrichters

- GRAPH

Tages-Kennlinie stellt den Verlauf der Ausgangsleistung während des Tages graphisch dar. Die Zeitachse skaliert sich automatisch. Taste 'Zurück' zum Schließen der Anzeige drücken

- SETUP Setup-Menü
- INFO

Informationen zu Gerät und Software

#### Im Menüpunkt JETZT angezeigte Werte

**Ausgangsleistung** (W) - je nach Gerätetype (MultiString) werden nach Betätigung der Enter-Taste ↓ werden die Einzel-Ausgangsleistungen für MPP Tracker 1 sowie MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) angezeigt

AC-Blindleistung (VAr)

Netzspannung (V)

Ausgangsstrom (A)

Netzfrequenz (Hz)

**Solarspannung** (V) - U PV1 von MPP Tracker 1 sowie U PV2 von MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge')

**Solarstrom** (A) - I PV1 von MPP Tracker 1 sowie I PV2 von MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2), wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge')

Fronius Eco: Der Summenstrom aus beiden Messkanälen wird angezeigt. Im Solarweb sind beide Messkanäle seperat ersichtlich.

**Uhrzeit Datum** - Uhrzeit und Datum am Wechselrichter oder im Fronius Solar Net Ring

#### Im Menüpunkt Eingespeiste Energie (kWh / MWh) LOG angezeigte während des betrachteten Zeitraumes in das Netz eingespeiste Energie. Werte Nach Betätigung der Enter-Taste 🔸 werden die Einzel-Ausgangsleistungen für MPP Tracker 1 und MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) angezeigt, wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge') Auf Grund unterschiedlicher Messverfahren kann es zu Abweichungen gegenüber Anzeigewerten anderer Messgeräte kommen. Für die Verrechnung der eingespeisten Energie sind nur die Anzeigewerte des vom Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen beigestellten, geeichten Messgerätes bindend. Maximale Ausgangsleistung (W) höchste, während des betrachteten Zeitraumes ins Netz eingespeiste Leistung. Nach Betätigung der Enter-Taste 4 werden die Einzel-Ausgangsleistungen für MPP Tracker 1 und MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) angezeigt, wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge') Ertrag während des betrachteten Zeitraumes erwirtschaftetes Geld Wie bei der eingespeisten Energie kann es auch beim Ertrag zu Abweichungen mit anderen Messwerten kommen. Einstellung von Währung und Verrechnungssatz wird im Abschnitt 'Menüpunkte im Setup-Menü' Unterpunkt 'Energieertrag' beschrieben. Die Werkseinstellung hängt vom jeweiligen Länder-Setup ab. **CO2** Einsparung während des betrachteten Zeitraumes eingespartes Kohlenstoffdioxid Einstellung des CO2 Faktors wird im Abschnitt 'Menüpunkte im Setup-Menü' Unterpunkt 'CO2 Faktor' beschrieben.

Maximale Netzspannung (V) [Anzeige Phase - Neutral oder Phase - Phase] höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Netzspannung Nach Betätigung der Enter-Taste 4 werden die Einzel-Netzspannungen angeführt

#### Maximale Solarspannung (V)

höchste, während des betrachteten Zeitraumes gemessene Solarmodul-Spannung

Nach Betätigung der Enter-Taste  $\checkmark$  werden dieSpannungswerte für MPP Tracker 1 und MPP Tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) angezeigt, wenn MPP Tracker 2 aktiviert ist (siehe 'Das Basic Menü" - "Die Basic-Menüeinträge')

#### Betriebsstunden

Betriebsdauer des Wechselrichters (HH:MM).

**WICHTIG!** Für die richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten muss die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

## Der Menüpunkt SETUP

#### Voreinstellung Der Wechselrichter ist nach der vollständigen Durchführung der Inbetriebnahme (zum Beispiel mittels Installation Wizard) je nach Ländersetup vorkonfiguriert. Der Menüpunkt SETUP ermöglicht eine einfache Änderung der Voreinstellungen des Wechselrichters, um Anwender-spezifischen Wünschen und Anforderungen zu entsprechen. Software-Aktua-WICHTIG! Auf Grund von Software-Updates können Funktionen an Ihrem Gerät lisierungen verfügbar sein, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind oder umgekehrt. Zudem können sich einzelne Abbildungen von den Bedienelementen an ihrem Gerät unterscheiden. Die Funktionsweise dieser Bedienelemente ist jedoch identisch. Navigation im In den Menüpunkt SETUP einsteigen Menüpunkt SET-1 In der Menüebene mittels Tasten 'links' GRAPH UP SETUP INFO oder 'rechts' **+** den Menüpunkt 'SET-**UP**' anwählen i ..... 2 Taste 'Enter' 🖊 drücken Der erste Eintrag des Menüpunktes SETUP SETUP wird angezeigt: Standby WiFi Access Point DATCOM 'Standby' USB. Relais + لھ Zwischen den Einträgen blättern 3 Mit den Tasten 'auf' oder 'ab' ♣ ♥ zwi-I SETUP | schen den verfügbaren Einträgen Standby WiFi Access Point blättern DATCOM USB Relais ÷ ₽ Aus einem Eintrag aussteigen 4 Um aus einem Eintrag auszusteigen, Tas-GRAPH SETUP INFO te 'Zurück' 🕈 drücken i Die Menüebene wird angezeigt

Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt,

-	wechselt der Wechselrichter von jeder beliebigen Position innerhalb der
	Menüebene in den Menüpunkt 'JETZT' (Ausnahme: Setup-Menüein-
	trag <b>'Standby</b> '),

- erlischt die Display-Beleuchtung, sofern nicht bei der Display Einstellung -Beleuchtung auf ON gestellt worden ist (siehe Display Einstellungen - Beleuchtung).
- Die aktuell eingespeiste Leistung wird angezeigt oder der aktuell anstehende State Code wird angezeigt.

Menüeinträge einstellen allge- mein	<ol> <li>In das gewünschte Menü einsteigen</li> <li>Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' den gew</li> <li>Taste 'Enter' drücken 4</li> <li>Die zur Verfügung stehenden Ein-</li> </ol>	wünschten Eintrag anwählen♠ ♥ Die erste Stelle eines einzustellen-
	stellungen werden angezeigt:	den Wertes blinkt:
	4 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' die gewünschte Einstellung auswählen ◆	4 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' eine Zahl für die erste Stelle auswählen ◆
	5 Um die Auswahl zu speichern und zu übernehmen, Taste 'Enter'	5 Taste 'Enter' drücken ↓
	drücken. 4	Die zweite Stelle des Wertes blinkt.
	Um die Auswahl nicht zu spei- chern, Taste 'Esc' drücken. 🕈	6 Arbeitsschritte 4 und 5 wiederho- len, bis
		der ganze einzustellende Wert blinkt.
		7 Taste 'Enter' drücken ◀
		8 Arbeitsschritte 4 - 6 gegebenen- falls für Einheiten oder weitere einzustellende Werte wiederho- len, bis Einheit oder einzustellen- der Wert blinken.
		9 Um die Änderungen zu speichern und zu übernehmen, Taste 'Enter' drücken. <sup>4</sup>
		Um die Änderungen nicht zu spei- chern, Taste 'Esc' drücken. 🕈
	Der aktuell ausgewählte Eintrag wird angezeigt.	Der aktuell ausgewählte Eintrag wird angezeigt.

Anwendungsbei-1 Setup-Menüeintrag 'Zeit / Datum' 🛧 🕈 SETUP 1 spiel: Zeit einanwählen DATCOM stellen USB 2 Taste 'Enter' 4 drücken Relais Zeit / Datum Display Einstellung • t 4 Die Übersicht der einstellbaren Werte wird SETUP 1 angezeigt. Zeit einstellen Datum einstellen Anzeigeformat Zeit Anzeigeformat Datum 3 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' ◆ ♥ 'Zeit einstellen' auswählen Sommer-/Winterzeit 👍 Taste 'Enter' 🚽 drücken ٠ لد Die Uhrzeit wird angezeigt. (HH:MM:SS, 24-SETUP 1 Stunden-Anzeige), die Zehner-Stelle für die 🗏 / Uhrzeit Stunde blinkt. 5 Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' + = einen Wert für die Zehner-Stelle der Stunde auswählen ÷, 6 Taste 'Enter' ↓ drücken Die Einer-Stelle für die Stunde blinkt. | SETUP | 1 | ‼/hrzeit 7 Arbeitsschritt 5. und 6. für die Einer-Stelle der Stunde, für die Minuten und die Sekunden wiederholen, bis ... ٠ ₽ die eingestellte Uhrzeit blinkt. SETUP 1 Ujhrjzeji tij 8 Taste 'Enter' ↓ drücken ا <sub>+</sub> ا Die Uhrzeit wird übernommen, die Über-SETUP 1 sicht der einstellbaren Werte wird ange-Zeit einstellen zeigt. Datum einstellen Anzeigeformat Zeit Anzeigeformat Datum 4 Taste 'Esc' 🗲 drücken Sommer-/Winterzeit ÷ t ų,

DE



Der Setup-Menüeintrag 'Zeit / Datum' wird angezeigt.

## Menüpunkte im Setup-Menü

Standby	Manualla Aktiviarung /	Dealitiviarung das Standhy Patriahas	
Standby	Manuelle Aktivierung /	Deaktivierung des Standby-Betriebes	
	- Es findet keine Net	tzeinspeisung statt.	
	<ul> <li>Die Startup-LED le</li> <li>Im Display wird ab</li> </ul>	euchtet orange. wechselnd STANDBY / ENTER angezeigt	
	- Im Standby-Betrie	b kann kein anderer Menüpunkt innerhalb der Menüebene	
	aufgerufen oder ei	ngestellt werden. Washsaln in dan Manünunkt ( IETZT' nachdam 2 Minutan	
	keine Taste gedrüc	et wurde, ist nicht aktiviert.	
	- Der Standby-Betri	eb kann nur manuell durch Drücken der Taste 'Enter' be-	
	<ul> <li>endet werden.</li> <li>Der Netz-Einspeise wieder aufgenomm</li> </ul>	ebetrieb kann durch drücken der Taste 'Enter' jederzeit nen werden sofern kein Fehler (State Code) anliegt	
	Standby-Betrieb einstellen (manuelle Abschaltung des Netz-Einspeisebe		
	<ul> <li>Eintrag 'Standby' a</li> </ul>	nwählen	
	2 Funktionstaste 'En	ter'  ┙ drücken	
	Am Display erscheint a	ibwechselnd 'STANDBY' und 'ENTER'.	
	Die Startup-LED leuch	itet orange.	
	Wiederaufnahme des l	Natz-Einsnaisabatriabas:	
	Im Standby-Betrieb er	scheint am Display abwechselnd 'STANDBY' und 'ENTER'.	
	<ul> <li>Zur Wiederaufnahme des Netz-Einspeisebetriebes Funktionstaste 'Enter'</li> <li>drücken</li> </ul>		
	Parallel dazu durchläu	ft der Wechselrichter die Startup-Phase.	
	Nach Wiederaufnahme	e des Einspeisebetriebes leuchtet die Betriebsstatus-LED	
	grun.		
DATCOM	Kontrolle einer Datenk tokolleinstellungen	ommunikation, Eingabe der Wechselrichternummer, Pro-	
	Einstellbereich	Status / Wechselrichternummer / Protokolltype	
	Status		
	zeigt eine über Froniu in der Datenkommuni	is Solar Net vorhandene Datenkommunikation oder einen kation aufgetretenen Fehler an	
	Wechselrichternumm Einstellung der Numn mehreren Wechselrich	<b>ner</b> ner (=Adresse) des Wechselrichters bei einer Anlage mit htern	
	Einstellbereich	00 - 99 (00 = Wechselrichter Adresse 100)	
	Werkseinstellung	01	

**WICHTIG!** Beim Einbinden mehrerer Wechselrichter in ein Datenkommunikations-System jedem Wechselrichter eine eigene Adresse zuordnen.

#### Protokolltype

legt fest, welches Kommunikationsprotokoll die Daten überträgt:

EinstellbereichSolar Net / Interface \*WerkseinstellungSolar Net

\* Der Protokolltyp Interface funktioniert nur ohne Fronius Datamanager-Karte. Vorhandene Fronius Datamanager-Karten müssen aus dem Wechselrichter entfernt werden.

USB

Durchführen von Firmware Updates oder speichern von Wechselrichter Detailwerten auf dem USB-Stick

Einstellbereich HW sicher entfernen / Software Update / Logging Intervall

#### HW sicher entfernen

Um einen USB-Stick ohne Datenverlust von der USB A Buchse am Datenkommunikations-Einschub abzustecken.

Der USB-Stick kann entfernt werden:

- wenn die OK-Meldung angezeigt wird
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet

#### Software Update

Zum Aktualisieren der Wechselrichter-Firmware mittels USB-Stick.

Vorgehensweise:

Die Firmware Update-Datei 'froxxxx.upd' herunterladen

(unter http://www.fronius.com; xxxxx steht für die jeweilige Versionsnummer)

#### **HINWEIS!**

Für ein problemloses Aktualisieren der Wechselrichter-Software darf der hierfür vorgesehene USB-Stick keine versteckte Partition und keine Verschlüsselung aufweisen (siehe Kapitel "Passende USB-Sticks").

Die Firmware Update-Datei auf die äußerste Datenebene des USB-Sticks speichern

3 Deckel des Datenkommunikations-Bereichs am Wechselrichter öffnen

**4** USB-Stick mit der Firmware Update-Datei an der USB-Buchse im Wechselrichter Datenkommunikations-Bereich anstecken

5 Im Setup-Menü den Menüpunkt 'USB' und dann 'Software Update' anwählen

6 Taste 'Enter' drücken

] Warten, bis am Display die Gegenüberstellungen der aktuell am Wechselrichter vorhandenen und der neuen Firmware-Version angezeigt werden:

- 1. Seite: Recerbo Software (LCD), Tasten-Controller Software (KEY),Länder-Setup Version (Set)
- 2. Seite: Leistungsteil Software (PS1, PS2)

8 Nach jeder Seite Funktionstaste 'Enter' drücken

Der Wechselrichter beginnt mit dem Kopieren der Daten. 'BOOT' sowie der Speicherfortschritt der einzelnen Tests in % werden angezeigt, bis die Daten für alle elektronischen Baugruppen kopiert wurden.

Nach dem Kopieren aktualisiert der Wechselrichter nacheinander die erforderlichen elektronischen Baugruppen. 'BOOT', die betroffene Baugruppe und der Aktualisierungsfortschritt in % werden angezeigt.

Als letzten Schritt aktualisiert der Wechselrichter das Display. Das Display bleibt für ca. 1 Minute dunkel, die Kontroll- und Status-LEDs blinken.

Bei abgeschlossener Firmware-Aktualisierung wechselt der Wechselrichter in die Startup-Phase und danach in den Netz-Einspeisebetrieb. Den USB-Stick mittels der Funktion 'HW sicher entfernen' abstecken.

Beim Aktualisieren der Wechselrichter-Firmware bleiben individuelle Einstellungen im Setup-Menü erhalten.

#### Logging Intervall

Aktivieren / Deaktivieren der USB Logging-Funktion, sowie Vorgabe eines Logging Intervalls

	Einheit	Minuten
	Einstellbereich	30 Min / 20 Min / 15 Min / 10 Min / 5 Min / No Log
	Werkseinstellung	30 Min
	30 Min	Das Logging Intervall beträgt 30 Minuten; alle 30 Minu- ten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick ge- speichert.
	20 Min	Π
	15 Min	₹ <b>ŀ</b>
	10 Min	v
	5 Min	Das Logging Intervall beträgt 5 Minuten; alle 5 Minuten werden neue Logging-Daten auf den USB-Stick gespei- chert.
	No Log	Keine Datenspeicherung
	<b>WICHTIG!</b> Für eine ei rekt eingestellt sein. D up-Menü' - 'Zeit / Datu	nwandfreie USB Logging-Funktion muss die Uhrzeit kor- Die Uhrzeit Einstellung wird im Punkt 'Menüpunkte im Set- um' behandelt.
Relais (potential- freier Schaltkon- takt)	<ul> <li>al- Mittels potentialfreiem Schaltkontakt (Relais) am Wechselrichter könne</li> <li>m- meldungen (State Codes), der Wechselrichter Zustand (z. B. der Einspe trieb) oder die Energie Manager Funktionen dargestellt werden.</li> </ul>	
	Einstellbereich	Relais Modus / Relais Test / Einschalt-Punkt* / Aus- schalt-Punkt*
	* wird nur angezeigt, w viert ist.	venn unter 'Relais Modus' die Funktion 'E-Manager' akti-

#### **Relais Modus**

folgende Funktionen können über den Relais Modus abgebildet werden:

- Alarm Funktion (Permanent / ALL / GAF)
- aktiver Ausgang (ON / OFF)
- Energie-Manager (E-Manager)

Einstellbereich ALL / Permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager Werkseinstellung ALL

#### Alarm-Funktion:

- ALL / Permanent: Schalten des potentialfreien Schaltkontaktes bei dauerhaften und temporären Servicecodes (z. B. kurze Unterbrechung des Einspeisebetriebs, ein Servicecode tritt mit einer bestimmten Anzahl pro Tag auf - Einstellbar im Menü ,BASIC')
- GAF Sobald der Mode GAF ausgewählt ist, wird das Relais eingeschaltet. Sobald das Leistungsteil einen Fehler meldet und vom normalen Einspeisebetrieb in einen Fehlerzustand geht wird das Relais geöffnet. Somit kann das Relais für Fail-Safe-Funktionen verwendet werden.

#### Anwendungsbeispiel

Bei Verwendung von einphasigen Wechselrichtern an einem mehrphasigen Standort kann ein Phasenausgleich erforderlich sein. Wenn bei einem oder mehreren Wechselrichtern ein Fehler auftritt und die Verbindung zum Netz getrennt wird, müssen die anderen Wechselrichter ebenfalls getrennt werden, um das Phasengleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die "GAF" Relaisfunktion kann in Verbindung mit dem Datamanager oder einem externen Schutzgerät verwendet werden, um zu erkennen oder zu signalisieren, dass ein Wechselrichter nicht eingespeist oder vom Netz getrennt wird und die restlichen Wechselrichter über Fernwirkbefehl ebenfalls vom Netz zu trennen.

#### aktiver Ausgang:

- ON: Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ständig eingeschaltet, solange der Wechselrichter in Betrieb ist (solange das Display leuchtet oder anzeigt).
- OFF: Der potentialfreie Schaltkontakt NO ist ausgeschaltet.

#### **Energie-Manager:**

E-Manager: Weitere Informationen zur Funktion 'Energie-Manager' gemäß folgendem Abschnitt "Energie-Manager".

#### **Relais Test**

Funktionsüberprüfung, ob der potentialfreie Schaltkontakt schaltet

**Einschalt-Punkt** (nur bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager') zum Einstellen des Wirkleistungs-Limits, ab dem der potentialfreie Schaltkontakt eingeschaltet wird

Werkseinstellung	1000 W
Einstellbereich	eingestellter Ausschalt - Punkt bis zur maximalen Nenn- leistung des Wechselrichters (W oder kW)

**Ausschalt-Punkt** (nur bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager') zum Einstellen des Wirkleistungs-Limits, ab dem der potentialfreie Schaltkontakt ausgeschaltet wird
Werkseinstellung

#### 500

Einstellbereich

Energie-Mana-

(im Menüpunkt

ger

Relais)

O bis zum eingestellten Einschalt-Punkt des Wechselrichters (W oder kW)

Über die Funktion 'Energie-Manager' (E-Manager) kontakt so angesteuert werden, dass dieser als Al- Ein am potentialfreien Schaltkontakt angeschloss durch die Vorgabe eines von der Einspeise-Leistur Ein- oder Ausschalt-Punktes gesteuert werden.	kann der potentialfreie Schalt- tor fungiert. ener Verbraucher kann somit ng (Wirkleistung) abhängigen

Der potentialfreie Schaltkontakt wird automatisch ausgeschaltet,

- wenn der Wechselrichter keinen Strom in das öffentliche Netz einspeist,
- wenn der Wechselrichter manuell in den Standby-Betrieb geschaltet wird,
- wenn eine Wirkleistungs-Vorgabe < 10 % der Nennleistung des Wechselrichters vorliegt.

Zum Aktivieren der Funktion Energie-Manager Punkt 'E-Manager' auswählen und Taste 'Enter' drücken.

Bei aktivierter Funktion 'Energie-Manager' wird am Display links oben das Symbol 'Energie-Manager' angezeigt:

-> bei ausgeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NO (offener Kontakt)

▶ bei eingeschaltetem potentialfreien Schaltkontakt NC (geschlossener Kontakt)

Zum Deaktivieren der Funktion Energie-Manager eine andere Funktion (ALL / Permanent / OFF / ON) auswählen und Taste 'Enter' drücken.

#### **HINWEIS!**

Hinweise zum Auslegen des Ein- und Ausschalt-Punktes Eine zu geringe Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt sowie Wirkleistungs-Schwankungen können zu vielfachen Schaltzyklen führen.

Um ein häufiges Ein- und Ausschalten zu vermeiden, sollte die Differenz zwischen Einschalt-Punkt und Ausschalt-Punkt mindestens 100 - 200 W betragen.

Bei der Wahl des Ausschalt-Punktes die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Verbrauchers berücksichtigen.

Bei der Wahl des Einschalt-Punktes Wetterverhältnisse und zu erwartende Sonneneinstrahlung berücksichtigen.

#### Anwendungsbeispiel

Einschalt-Punkt = 2000 W, Ausschalt-Punkt = 1800 W

Liefert der Wechselrichter mindestens 2000 W oder mehr, wird der potentialfreie Schaltkontakt des Wechselrichters eingeschaltet. Sinkt die Wechselrichter-Leistung unter 1800 W, wird der potentialfreie Schaltkontakt ausgeschaltet.

Interessante Anwendungsmöglichkeiten, wie der Betrieb einer Wärmepumpe oder einer Klimaanlage mit möglichst viel Eigenstrom-Nutzung können hiermit schnell realisiert werden

## Zeit / DatumEinstellen der Uhrzeit, des Datums, der Anzeigeformate und der automatischen<br/>Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

Einstellbereich	Zeit einstellen / Datum einstellen / Anzeigeformat Zeit /
	Anzeigeformat Datum / Sommer-/Winterzeit

#### Zeit einstellen

Einstellung der Uhrzeit (hh:mm:ss oder hh:mm am/pm - je nach Einstellung unter Anzeigeformat Zeit)

#### Datum einstellen

Einstellung des Datums (dd.mm.yyyy oder mm/dd/yyyy - je nach Einstellung unter Anzeigeformat Datum)

#### **Anzeigeformat Zeit**

zur Vorgabe des Anzeigeformates für die Zeit

Werkseinstellung abhängig vom Länder-Setup

#### **Anzeigeformat Datum**

zur Vorgabe des Anzeigeformates für das Datum

Einstellbereich	mm/dd/yyyy oder dd.mm.yy
Werkseinstellung	abhängig vom Länder-Setup

#### Sommer-/Winterzeit

Aktivieren / deaktivieren der automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

**WICHTIG!** Die Funktion zur automatischen Sommer-/Winterzeit-Umschaltung nur verwenden, wenn sich in einem Fronius Solar Net Ring keine LAN- oder WLAN-fähigen Systemkomponenten befinden (z.B. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager oder Fronius Hybridmanager).

Einstellbereich on / off

Werkseinstellung on

**WICHTIG!** Das korrekte Einstellen von Uhrzeit und Datum ist Voraussetzung für eine richtige Anzeige von Tages- und Jahreswerten sowie der Tages-Kennlinie.

Display Einstel- lungen	Einstellbereich	Sprache / Nacht Modus / Kontrast / Beleuchtung	
	<b>Sprache</b> Einstellung der Display Sprache		
	Einstellbereich	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Rumänisch	

Der Nacht Modus steuert den Fronius DATCOM sowie Wechselrichter Display-Betrieb während der Nacht oder bei nicht ausreichend vorhandener DC-Spannung

Einstellbereich	AUTO / ON / OFF
Werkseinstellung	OFF

- AUTO: Der Fronius DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht, solange ein Fronius Datamanager in einem aktiven, nicht unterbrochenen Fronius Solar Net angeschlossen ist. Das Wechselrichter-Display ist während der Nacht dunkel und kann durch Drücken einer beliebigen Funktionstaste aktiviert werden.
- ON: Der Fronius DATCOM-Betrieb ist immer aufrecht. Der Wechselrichter stellt die 12 V DC Spannung zur Versorgung des Fronius Solar Net ununterbrochen zur Verfügung. Das Display ist immer aktiv.

**WICHTIG!** Ist der Fronius DATCOM-Nachtmodus auf ON oder auf AUTO bei angeschlossenen Fronius Solar Net Komponenten eingestellt, erhöht sich der Stromverbrauch des Wechselrichters während der Nacht auf rund 7 W.

OFF: Kein Fronius DATCOM-Betrieb in der Nacht, der Wechselrichter benötigt somit in der Nacht keine Netzleistung zur elektrischen Versorgung des Fronius Solar Net. Das Wechselrichter-Display ist während der Nacht deaktiviert, der Fronius Datamanager steht nicht zur Verfügung. Um den Fronius Datamanager dennoch zu aktivieren, den Wechselrichter AC-seitig aus und wieder einschalten und innerhalb von 90 Sekunden eine beliebige Funktionstaste am Display des Wechselrichters drücken.

#### Kontrast

Einstellung des Kontrastes am Wechselrichter-Display

Einstellbereich	0-10

Werkseinstellung 5

Da der Kontrast temperaturabhängig ist, können wechselnde Umgebungsbedingungen eine Einstellung des Menüpunktes 'Kontrast' erfordern.

#### Beleuchtung

Voreinstellung der Wechselrichter Display-Beleuchtung

Der Menüpunkt 'Beleuchtung' betrifft nur die Wechselrichter Display-Hintergrundbeleuchtung.

Einstellbereich AUTO / ON / OFF

Werkseinstellung AUTO

AUTO: Die Wechselrichter Display-Beleuchtung wird durch Drücken einer beliebigen Taste aktiviert. Wird 2 Minuten keine Taste gedrückt, erlischt die Display-Beleuchtung.

- ON: Die Wechselrichter Display-Beleuchtung ist bei aktivem Wechselrichter permanent eingeschaltet. OFF: Die Wechselrichter Display-Beleuchtung ist permanent abgeschaltet. Energieertrag Folgende Einstellungen können hier verändert / eingestellt werden: Zähler Abweichung / Kalibrierung Währung Einspeisetarif CO<sub>2</sub> Faktor Einstellbereich Währung / Einspeisetarif Zähler Abweichung / Kalibrierung Kalibrierung des Zählers Währung Einstellung der Währung Einstellbereich 3-stellig, A-Z **Einspeisetarif** Einstellung des Verrechnungssatzes für die Vergütung der eingespeisten Energie
  - Einstellbereich2-stellig, 3 DezimalstellenWerkseinstellung(abhängig vom Länder-Setup)

CO2 Faktor

Einstellung des CO2 Faktors der eingespeisten Energie

#### Lüfter zum Überprüfen der Lüfter-Funktionalität

Einstellbereich Test Lüfter #1 / Test Lüfter #2 (vom Gerät abhängig)

- gewünschten Lüfter mittels Tasten 'auf' und 'ab' auswählen
- Der Test des ausgewählten Lüfters wird durch Drücken der Taste 'Enter' gestartet.
- Der Lüfter läuft so lange, bis das Menü durch Drücken der Taste 'Esc' verlassen wird.

**WICHTIG!** Es erfolgt keine Anzeige am Wechselrichter-Display ob der Lüfter in Ordnung ist. Die Funktionsweise des Lüfters kann nur durch Hören und Fühlen kontrolliert werden.

## Der Menüpunkt INFO

Messwerte	PV Iso Isolationswiderstand der Photovoltaik-Anlage ext. Lim external Limitation UPV 1 / UPV 2* (UPV 2 ist beim Fronius Symo 15.0-3 208 nicht vorhanden) momentane DC Spannung an den DC-Eingangsklemmen, auch wenn der Wech- selrichter gar nicht einspeist (vom 1. oder 2. MPP Tracker) * MPP Tracker 2 muss über das Basic Menü aktiviert -ON- sein GVDPR- Netzspannungsabhängige Leistungsreduktion Fan #1 - Prozentwert der Lüfter Soll-Leistung
LT Status	<b>WICHTIG!</b> Auf Grund schwacher Sonneneinstrahlung treten jeden Morgen und Abend naturgemäß die Statusmeldungen STATE 306 (Power low) und STATE 307 (DC low) auf. Diesen Statusmeldungen liegt zu diesem Zeitpunkt kein Fehler zu Grunde. Statusanzeige der zuletzt im Wechselrichter aufgetretenen Fehler kann ange-
	<ul> <li>zeigt werden.</li> <li>Nach Drücken der Taste 'Enter' werden der Status des Leistungsteils sowie die zuletzt aufgetretenen Fehler angezeigt</li> <li>Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' innerhalb der Liste blättern</li> <li>Um aus der Status- und Fehlerliste auszusteigen Taste 'Zurück' drücken</li> </ul>
Netz Status	<ul> <li>Die 5 zuletzt aufgetretenen Netzfehler können angezeigt werden:</li> <li>Nach Drücken der Taste 'Enter' werden die 5 zuletzt aufgetretenen Netzfehler angezeigt</li> <li>Mittels Tasten 'auf' oder 'ab' innerhalb der Liste blättern</li> <li>Um aus der Anzeige der Netzfehler auszusteigen Taste 'Zurück' drücken</li> </ul>
Geräte Informa- tion	Zur Anzeige von für ein Energieversorgungs-Unternehmen relevanten Einstellun- gen. Die angezeigten Werte sind vom jeweiligen Länder-Setup oder von geräte- spezifischen Einstellungen des Wechselrichters abhängig.
Allgemeines:	<b>Gerätetyp</b> - die genaue Bezeichnung des Wechselrichters <b>Fam.</b> - Wechselrichterfamilie des Wechselrichters <b>Seriennummer</b> - Seriennummer des Wechselrichters
Ländereinstellung:	<b>Setup</b> - eingestelltes Länder-Setup <b>Version</b> - Version des Länder-Setups <b>Origin activated</b> - zeigt an, dass das normale Ländersetup aktiviert ist. Group - Gruppe für das Aktualisieren der Wechselrichter-Software
MPP Tracker:	<b>Tracker 1</b> - Anzeige des eingestellten Trackingverhaltens (MPP AUTO / MPP USER / FIX) <b>Tracker 2</b> (nur bei Fronius Symo ausgenommen Fronius Symo 15.0-3 208) - Anzeige des eingestellten Trackingverhaltens (MPP AUTO / MPP USER / FIX)

41

Netzüberwachung:	<ul> <li>GMTi - Grid Monitoring Time - Hochstart-Zeit des Wechselrichters in sec (Sekunden)</li> <li>GMTr - Grid Monitoring Time reconnect - Wiederzuschalt-Zeit in sec (Sekunden) nach einem Netzfehler</li> <li>ULL - U (Spannung) Longtime Limit - Spannungs-Grenzwert in V (Volt) für den 10-Minuten Spannungs-Mittelwert</li> <li>LLTrip - Longtime Limit Trip - Auslösezeit für die ULL Überwachung wie schnell der Wechselrichter abschalten muss</li> </ul>
Netzpannungs- Grenzen innerer Grenzwert:	<ul> <li>UMax - Oberer innerer Netzspannungs-Wert in V (Volt)</li> <li>TTMax - Trip Time Max - Auslösezeit für Überschreitung des oberen inneren Netzspannungs-Grenzwertes in cyl*</li> <li>UMin - Unterer innerer Netzspannungs-Wert in V (Volt)</li> <li>TTMin - Trip Time Min - Auslösezeit für Unterschreitung des unteren inneren Netzspannungs-Grenzwertes in cyl*</li> </ul>
Netzspannungs- Grenzen äußerer Grenzwert	<ul> <li>UMax - Oberer äußerer Netzspannungs-Wert in V (Volt)</li> <li>TTMax - Trip Time Max - Auslösezeit für Überschreitung des oberen äußeren Netzspannungs-Grenzwertes in cyl*</li> <li>UMin - Unterer äußerer Netzspannungs-Wert in V (Volt)</li> <li>TTMin - Trip Time Min - Auslösezeit für Unterschreitung des unteren äußeren Netzspannungs-Grenzwertes in cyl*</li> </ul>
Netzfrequenz-Gren- zen:	<ul> <li>FILmax - Oberer innerer Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz)</li> <li>FILmin - Unterer innerer Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz)</li> <li>FOLmax - Oberer äußerer Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz)</li> <li>FOLmin - Unterer äußerer Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz)</li> </ul>
Q-Mode:	Anzeige welche Blindleistungseinstellung am Wechselrichter aktuell einge- stellt ist (z.B. OFF, Q / P)
AC Leistungsgrenze inklusive Anzeige Softstart und/oder AC Netzfrequenz Derating:	Max P AC - maximale Ausgangsleistung welche mit der Funktion 'Manual Power Reduction' geändert werden kannGPIS - Gradual Power Incrementation at Startup - Anzeige (%/sec) ob die Softstart-Funktion am Wechselrichter aktiviert istGFDPRe - Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit - zeigt den eingestellten Netzfrequenz-Wert in Hz (Hertz) an ab wann eine Leis- tungsreduktion stattfindetGFDPRv - Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient - zeigt den eingestellten Netzfrequenz-Wert in %/Hz an wie stark die Leis- tungsreduktion stattfindet
AC Spannung Dera- ting:	<b>GVDPRe</b> - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - Schwel- lenwert in V, ab der die spannungsabhängige Leistungsreduktion beginnt <b>GVDPRv</b> - Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient - Re- duktionsgradient in %/V, mit dem die Leistung zurückgenommen wird <b>Message</b> - zeigt an, ob die Versendung einer Info-Message über Fronius So- lar Net aktiviert ist
*cyl = Netzperioden (c	ycles); 1 cyl entspricht 20 ms bei 50 Hz oder 16,66 ms bei 60 Hz

Version	Anzeige von Versionsnummer und Seriennummer der im Wechselrichter einge- bauten Prints (z.B. für Service-Zwecke)		
	Anzeigebereich	Display / Display Software / Checksumme SW / Daten Speicher / Datenspeicher #1 / Leistungsteil / Leistungs- teil SW / EMV Filter / Power Stage #3 / Power Stage #4	

## Tastensperre ein- und ausschalten

#### Allgemeines

Der Wechselrichter ist mit einer Tastensperr-Funktion ausgestattet. Bei aktivierter Tastensperre kann das Setup-Menü nicht aufgerufen werden, z.B. als Schutz vor unbeabsichtigtem Verstellen von Setup-Daten. Für das Aktivieren / Deaktivieren der Tastensperre muss der Code 12321 eingegeben werden.

#### Tastensperre ein- und ausschalten



8 Taste 'Enter' 🛃 drücken

## USB-Stick als Datenlogger und zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software

USB-Stick alsEin an der USB A Buchse angeschlossener USB-Stick kann als Datenlogger für<br/>einen Wechselrichter fungieren.

Die am USB-Stick gespeicherten Logging-Daten können jederzeit

- über die mitgeloggte FLD-Datei in die Software Fronius Solar.access importiert werden,
- über die mitgeloggte CSV-Datei direkt in Programmen von Drittanbietern (z.B. Microsoft<sup>®</sup> Excel) angesehen werden.

Ältere Versionen (bis Excel 2007) haben eine Zeilenbeschränkung von 65536.

Nähere Informationen zu "Daten am USB-Stick", "Datenmenge und Speicherkapazität" sowie "Pufferspeicher" finden Sie auf unter:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DE

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DE

Passende USB-Durch die Vielzahl der sich am Markt befindlichen USB-Sticks kann nichtSticksgewährleistet werden, dass jeder USB-Stick vom Wechselrichter erkannt wird.

Fronius empfiehlt nur zertifizierte, industrietaugliche USB-Sticks zu verwenden (USB-IF Logo beachten!).

Der Wechselrichter unterstützt USB-Sticks mit folgenden Dateisystemen:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius empfiehlt, die verwendeten USB-Sticks nur zum Aufzeichnen von Logging-Daten oder zum Aktualisieren der Wechselrichter-Software zu verwenden. Die USB-Sticks sollen keine anderen Daten enthalten.



Erkennt der Wechselrichter einen USB-Stick, so wird am Display rechts oben das USB-Symbol angezeigt.

Beim Einsetzen von USB-Sticks überprüfen, ob das USB-Symbol angezeigt wird (kann auch blinken).

WICHTIG! Bei Außenanwendungen ist zu beachten, dass die Funktion herkömmlicher USB-Sticks oft nur in einem eingeschränkten Temperaturbereich gewährleistet ist.

Bei Außenanwendungen sicher stellen, dass der USB-Stick z.B. auch bei niedrigen Temperaturen funktioniert.



Mit Hilfe des USB-Sticks können auch Endkunden über das Setup-Menü die Software des Wechselrichters aktualisieren: die Update-Datei wird zuvor auf den USB-Stick gespeichert und von dort dann auf den Wechselrichter übertragen.

#### **USB-Stick ent**fernen

Aktualisieren

ter-Software

Sicherheitshinweis für das Entfernen eines USB-Sticks:



WICHTIG! Um einen Verlust von Daten zu verhindern, darf ein angeschlossener USB-Stick nur unter folgenden Voraussetzungen entfernt werden:

- nur über den Menüpunkt SETUP, Menüeintrag 'USB / HW sicher entfernen'
- wenn die LED 'Datenübertragung' nicht mehr blinkt oder leuchtet.

## Das Basic-Menü

In das Basic- Menü einsteigen		<ul> <li>1 Taste 'Menü' ▲ drücken</li> <li>Die Menüebene wird angezeigt.</li> <li>2 Die nicht belegte Taste 'Menü / Esc' 5 x drücken</li> </ul>	
	CODE   V   Zygangs-Code - OOOO + V - + V	<ul> <li>Im Menü 'CODE' wird 'Access Code' angezeigt, die erste Stelle blinkt.</li> <li>3 Code 22742 eingeben: Mittels Tasten 'plus' oder 'minus' + - den Wert für die erste Stelle des Codes auswählen</li> <li>4 Taste 'Enter' ↓ drücken</li> </ul>	
	1 CODE   ajuganjastrCqdej -222742-	<ul> <li>Die zweite Stelle blinkt.</li> <li>Arbeitsschritt 3. und 4. für die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Stelle des Codes wiederholen, bis</li> <li>der eingestellte Code blinkt.</li> </ul>	
	<ul> <li>6 Taste 'Enter' ↓ drücken</li> <li>Das Basic-Menü wird angezeigt.</li> <li>7 Mittels Tasten 'plus' oder 'minus' + - den gewünschten Eintrag auswählen</li> <li>8 Ausgewählten Eintrag durch Drücken der Taste 'Enter' ↓ bearbeiten</li> <li>9 Zum Verlassen des Basic-Menü Taste 'Esc' ↑ drücken</li> </ul>		
Die Basic- Menüeinträge	Im Basic-Menü werden folgende Wechselrichters wichtige Param	e für die Installation und den Betrieb des neter eingestellt:	
	<ul> <li>MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2</li> <li>MPP Tracker 2: ON / OFF</li> <li>DC Betriebsmodus: MPP AU</li> <li>MPP AUTO: normaler B matisch den optimalen</li> <li>FIX: zur Eingabe einer f arbeitet</li> <li>MPP USER: zum Eingebe Wechselrichter seinen of</li> <li>Dynamic Peak Manager: ON</li> <li>Fixspannung: zum Eingeber</li> <li>MPPT Startspannung: zum</li> </ul>	UTO / FIX / MPP USER etriebszustand; der Wechselrichter sucht auto- Arbeitspunkt üxen DC-Spannung, mit der der Wechselrichter ben der unteren MP-Spannung, ab der der optimalen Arbeitspunkt sucht / OFF der Fixspannung Eingeben der Startspannung	

#### USB Logbuch

Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion, alle Fehlermeldungen auf einen USB-Stick zu sichern AUTO / OFF / ON

ON: Alle Fehlermeldungen werden automatisch auf einen angeschlossenen USB Stick gespeichert.

#### Signal Eingang

- Funktionsweise: Ext Sig. / So-Meter / OFF Funktionsweise Ext Sig.:
  - Auslöseart: Warning (Warnung wird am Display angezeigt) / Ext. Stop (Wechselrichter wird abgeschaltet)
  - Anschluss Type: N/C (normal closed, Ruhekontakt) / N/O (normal open, Arbeitskontakt)

Funktionsweise SO-Meter - siehe Kapitel **Dynamische Leistungsreduzierung mittels Wechselrichter** auf Seite **17**.

- Netz Einspeiselimit

Feld zum Eingeben der maximalen Netzeinspeise-Leistung in W. Beim Überschreiten dieses Wertes regelt der Wechselrichter innerhalb der von den nationalen Normen und Bestimmungen geforderten Zeit auf den eingestellten Wert herab.

Impulse pro kWh Feld zum Eingeben der Impulse pro kWh des SO-Zählers.

#### SMS / Relais

- Ereignisverzögerung zum Eingeben der zeitlichen Verzögerung, ab wann eine SMS verschickt wird oder das Relais schalten soll
  - 900 86400 Sekunden
  - Ereigniszähler: zum Eingeben der Anzahl an Ereignissen, die zur Signalisierung führen: 10 - 255

#### Isolationseinstellung

- Isolationswarnung: ON / OFF
- Schwellwert Warnung: zum Eingeben eines Schwellwertes, der zur Warnung führt
- Schwellwert Fehler: zum Eingeben eines Schwellwertes, der zu einem Fehler führt (nicht in allen Ländern verfügbar)

#### **TOTAL Reset**

setzt im Menüpunkt LOG die max. und die min. Spannungswerte sowie die max. eingespeiste Leistung auf Null zurück. Das Zurücksetzen der Werte lässt sich nicht rückgängig machen.

Um die Werte auf Null zurückzusetzen, Taste 'Enter' drücken. "CONFIRM" wird angezeigt. Taste 'Enter' erneut drücken. Die Werte werden zurückgesetzt, das Menü wird angezeigt

Einstellungen bei eingebauter Option "DC SPD" Falls die Option: DC SPD (Überspannungsschutz) in den Wechselrichter verbaut wurde, sind folgende Menüpunkte standardmäßig eingestellt:

Signaleingang: Ext Sig. Auslöseart: Warning Anschluss Type: N/C

## Wechselrichter stromlos schalten und wieder einschalten

Wechselrichter stromlos schalten



- 1. Den Leitungs-Schutzschalter ausschalten.
- 2. DC-Trenner auf Schalterstellung "OFF" schalten.

#### Wechselrichter wieder einschalten

- 1. DC-Trenner auf Schalterstellung "ON" schalten.
- 2. Den Leitungs-Schutzschalter einschalten.

## Statusdiagnose und Fehlerbehebung

Anzeige von Sta- tusmeldungen	Der Wechselrichter verfügt über eine System-Selbstdiagnose, die eine große An- zahl an möglichen Fehlern selbstständig erkennt und am Display anzeigt. Hier- durch können Defekte am Wechselrichter, an der Photovoltaik-Anlage sowie In- stallations- oder Bedienungsfehler rasch ausfindig gemacht werden. Falls die System-Selbstdiagnose einen konkreten Fehler ausfindig machen konn- te, wird die zugehörige Statusmeldung am Display angezeigt. WICHTIG! Kurzzeitig angezeigte Statusmeldungen können sich aus dem Regel- verhalten des Wechselrichters ergeben. Arbeitet der Wechselrichter an- schließend störungsfrei weiter, liegt kein Fehler vor.
Vollständiger Ausfall des Dis- plays	<ul> <li>Bleibt das Display längere Zeit nach Sonnenaufgang dunkel:</li> <li>AC-Spannung an den Anschlüssen des Wechselrichters überprüfen: die AC-Spannung muss 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) beziehungsweise 380/400 V (+ 10 % / - 5 %) betragen.</li> </ul>
Statusmeldun- gen im e-Manual	Die aktuellsten Statusmeldungen sind in der e-Manual-Version dieser Bedie- nungsanleitung zu finden:https://manuals.fronius.com/html/4204101909/ de.html#0_t_0000000061
Kundendienst	<b>WICHTIG!</b> Wenden Sie sich an Ihren Fronius-Händler oder einen Fronius-ge- schulten Servicetechniker, wenn - ein Fehler häufig, oder dauerhaft erscheint - ein Fehler erscheint, der nicht in den Tabellen angeführt ist
Betrieb in Umge- bungen mit star- ker Staubent- wicklung	Bei Betrieb des Wechselrichters in Umgebungen mit starker Staubentwicklung: wenn nötig den Kühlkörper und den Lüfter an der Rückseite des Wechselrichters sowie die Zuluftöffnungen an der Montagehalterung mit sauberer Druckluft aus- blasen.

## **Technische Daten**

Allgemeine Daten und Schutzeinrichtungen Fronius Symo 3.0-3 - 20.0-3, Fronius Eco 25.0-3 - 27.0-3

Allgemeine Daten	
Kühlung	geregelte Zwangsbelüftung
Schutzart	IP 65(Symo 3.0-3 - 8.2-3) IP 66(Symo 10.0-3 - 20.0-3) IP 66(Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Abmessungen h x b x t	645 x 431 x 204 mm (Symo 3.0-3 - 8.2-3) 725 x 510 x 225 mm (Symo 10.0-3 - 20.0-3) 725 x 510 x 225 mm (Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Zulässige Umgebungstempera- tur	- 25 °C - +60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
EMV Emissionsklasse	В
Überspannungskategorie DC / AC	2/3
Verschmutzungsgrad	2
Wechselrichter Topologie	nicht-isoliert trafolos
Schutzeinrichtungen	
DC-Isolationsmessung	integriert
Verhalten bei DC-Überlast	Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbe- grenzung
DC-Trennschalter	integriert
RCMU	integriert
Aktive Inselerkennung	Frequenzverschiebungs-Methode

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S	
Eingangsdaten				
MPP-Spannungsbereich	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC	
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC			
Min. Eingangsspannung		150 V DC		
Max. Eingangsstrom	16 A			
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld <sup>8)</sup>	24 A			
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	32 A (RMS) <sup>4)</sup>			
Ausgangsdaten				
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W	
Max. Ausgangsleistung	3000 W	3700 W	4500 W	
Nenn-Scheinleistung	3000 VA	3700 VA	4500 VA	

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400 / 230 V oder 3~ NPE 380 / 220 V		
Min. Netzspannung		150 V / 260 V	
Max. Netzspannung		280 V / 485 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A 5,6 / 5,4 A 6,8 / 6,5 A		
Max. Ausgangsstrom		9 A	
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I <sub>k</sub>	9 A		
Klirrfaktor	< 3 %		
Leistungsfaktor cos phi	0,7 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Einschaltstrom <sup>5)</sup>		38 A / 2 ms	
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeit- dauer	21,4 A / 1 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad	98 %		
Europ. Wirkungsgrad	96,2 % 96,7 % 97 %		
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA		
Gewicht	16 kg		
Schallemission	58,3 dB(A) ref. 1pW		

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M	
Eingangsdaten				
MPP-Spannungsbereich	150 - 800 V DC 150 - 800 V DC 150 - 800			
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		1000 V DC		
Min. Eingangsspannung		150 V DC		
Max. Eingangsstrom		2 x 16,0 A		
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A			
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>			
Ausgangsdaten				
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W	
Max. Ausgangsleistung	3000 W 3700 W 4500 W			
Nenn-Scheinleistung	3000 VA 3700 VA 4500 VA			
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400 / 230 V oder 3~ NPE 380 / 220			
Min. Netzspannung	150 V / 260 V			

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Max. Netzspannung	280 V / 485 V		
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. Ausgangsstrom		13,5 A	
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I <sub>K</sub>	13,5 A		
Klirrfaktor	< 3 %		
Leistungsfaktor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Einschaltstrom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms		
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeit- dauer	24 A / 6,6 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad		98 %	
Europ. Wirkungsgrad	96,5 % 96,9 % 97,2 %		
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA		
Gewicht	19,9 kg		
Schallemission	59,5 dB(A) ref. 1pW		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M	
Eingangsdaten				
MPP-Spannungsbereich	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC	
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		1000 V DC		
Min. Eingangsspannung		150 V DC		
Max. Eingangsstrom		2 x 16,0 A		
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A			
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>			
Ausgangsdaten				
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	5000 W	6000 W	7000 W	
Max. Ausgangsleistung	5000 W	6000 W	7000 W	
Nenn-Scheinleistung	5000 VA 6000 VA 7000 VA			
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400	) / 230 V oder 3~ NP	E 380 / 220	
Min. Netzspannung	150 V / 260 V			
Max. Netzspannung	280 V / 485 V			
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A 9,1 / 8,7 A 10,6 / 10,2 A			

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Max. Ausgangsstrom	13,5 A		
Nominale Frequenz		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I <sub>K</sub>	13,5 A		
Klirrfaktor		< 3 %	
Leistungsfaktor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Einschaltstrom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms		
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeit- dauer	24 A / 6,6 ms		
Allgemeine Daten			
Maximaler Wirkungsgrad		98 %	
Europ. Wirkungsgrad	97,3 % 97,5 % 97,6 %		
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA		
Gewicht	19,9 kg 19.9 kg 21,9 kg		
Schallemission	59,5 dB(A) ref. 1pW		

Fronius Symo	8.2-3-M
Eingangsdaten	
MPP-Spannungsbereich (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000 V DC
Min. Eingangsspannung	150 V DC
Max. Eingangsstrom (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>
Ausgangsdaten	
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	8200 W
Max. Ausgangsleistung	8200 W
Nenn-Scheinleistung	8200 VA
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400 / 230 V oder 3~ NPE 380 / 220
Min. Netzspannung	150 V / 260 V
Max. Netzspannung	280 V / 485 V
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Max. Ausgangsstrom	13,5 A
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I <sub>K</sub>	13,5 A
Klirrfaktor	< 3 %

Fronius Symo	8.2-3-M
Leistungsfaktor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Einschaltstrom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	24 A / 6,6 ms
Allgemeine Daten	
Maximaler Wirkungsgrad	98 %
Europ. Wirkungsgrad	97,7 %
Eigenverbrauch bei Nacht	< 0,7 W & < 3 VA
Gewicht	21,9 kg
Schallemission	59,5 dB(A) ref. 1pW

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M
Eingangsdaten			
MPP-Spannungsbereich	270 - 800 V DC	270 - 800 V DC	320 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leer- lauf)	1000 V DC	900 V DC	1000 V DC
Min. Eingangsspannung		200 V DC	
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MP- P2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5	A (14 A für Spannung 43,5 A	en < 420 V)
Max. Kurzschluss-Strom Modul- feld (MPP1 / MPP2) <sup>8)</sup>	56 / 34 A		
Max. Wechselrichter-Rückspeise- strom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	40,5 / 24,8 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Ausgangsdaten			
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	10000 W	10000 W	12500 W
Max. Ausgangsleistung	10000 W	10000 W	12500 W
Nenn-Scheinleistung	10000 VA	10000 VA	12500 VA
Nominale Netzspannung	3~ NPE 40	0 / 230 V oder 3~ NPE	380 / 220
Min. Netzspannung		150 V / 260 V	
Max. Netzspannung		280 V / 485 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	15,2 / 14,4 A	15,2 / 14,4 A	18,9 / 18,1 A
Max. Ausgangsstrom		20 A	
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Anfangs-Kurschlusswechsel- strom / Phase I <sub>K</sub>	20 A		
Klirrfaktor	< 1,75 %	< 1,75 %	< 2 %

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M	
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>			
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	64 A / 2,34 ms			
Allgemeine Daten				
Maximaler Wirkungsgrad	97,8 %			
Europ. Wirkungsgrad U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,7 / 97,5 / 96,9 %	
Eigenverbrauch bei Nacht	0,7 W & 117 VA			
Gewicht	34,8 kg			
Schallemission		65 dB(A) (ref. 1pW)		

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M
Eingangsdaten			
MPP-Spannungsbereich	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)		1000 V DC	
Min. Eingangsspannung		200 V DC	
Max. Eingangsstrom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)		33,0 / 27,0 A 51,0 A	
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld (MPP1 / MPP2) <sup>8)</sup>		68 / 56 A	
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	49,5 / 40,5 A		
Ausgangsdaten			
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	15000 W	17500 W	20000 W
Max. Ausgangsleistung	15000 W	17500 W	20000 W
Nenn-Scheinleistung	15000 VA	17500 VA	20000 VA
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400	0 / 230 V oder 3~ NP	E 380 / 220
Min. Netzspannung		150 V / 260 V	
Max. Netzspannung		280 V / 485 V	
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A
Max. Ausgangsstrom		32 A	
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Anfangs-Kurschlusswechselstrom / Phase I <sub>K</sub>	32 A		
Klirrfaktor	< 1,5 % < 1,5 % < 1,25 %		
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M	
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeit- dauer				
Allgemeine Daten				
Maximaler Wirkungsgrad		98 %		
Europ. Wirkungsgrad U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DC-</sub> <sub>nom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	96,2 / 97,6 / 97,1 %	96,4 / 97,7 / 97,2 %	96,5 / 97,8 / 97,3 %	
Eigenverbrauch bei Nacht		0,7 W & 117 VA		
Gewicht	43,4 kg			
Schallemission	65 dB(A) (ref. 1pW)			

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S
Eingangsdaten		
MPP-Spannungsbereich	580 - 850 V DC	580 - 850 V DC
Max. Eingangsspannung (bei 1000 W/m² / -10 °C im Leerlauf)	1000	V DC
Min. Eingangsspannung	580	V DC
Max. Eingangsstrom	44,2 A	47,7 A
Max. Kurzschluss-Strom Modulfeld <sup>8)</sup>	80	Α
Max. Wechselrichter-Rückspeisestrom zum PV-Feld <sup>3)</sup>	48 A (F	RMS) <sup>4)</sup>
Start-Eingangsspannung	650	V DC
Max. Kapazität des PV-Generators gegen Erde	5000 nF	5400 nF
Grenzwert der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde (bei Auslieferung) <sup>7)</sup>	100	kΩ
Einstellbarer Bereich der Isolationswider- standsprüfung zwischen PV-Generator und Erde <sup>6)</sup>	100 - 10	0000 kΩ
Grenzwert und Auslösezeit der plötzlichen Fehlerstromüberwachung (bei Ausliefe- rung)	30 / 300 60 / 150 90 / 40	mA / ms mA / ms mA / ms
Grenzwert und Auslösezeit der kontinuier- lichen Fehlerstromüberwachung (bei Aus- lieferung)	300 / 300	) mA / ms
Einstellbarer Bereich der kontinuierlichen Fehlerstromüberwachung <sup>6)</sup>	- n	hA
Zyklische Wiederholung der Isolationswi- derstandsprüfung (bei Auslieferung)	24	. h

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S
Einstellbarer Bereich für die zyklische Wie- derholung der Isolationswider- standsprüfung	-	-
Ausgangsdaten		
Nominale Ausgangsleistung (P <sub>nom</sub> )	25000 W	27000 W
Max. Ausgangsleistung	25000 W	27000 W
Nenn-Scheinleistung	25000 VA	27000 VA
Nominale Netzspannung	3~ NPE 400 / 230 V o	der 3~ NPE 380 / 220
Min. Netzspannung	150 V /	/ 260 V
Max. Netzspannung	275 V /	′ 477 V
Nominaler Ausgangsstrom bei 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A
Max. Ausgangsstrom	42 A	
Nominale Frequenz	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Klirrfaktor	< 2 %	
Leistungsfaktor cos phi	0 - 1 inc	d./cap. <sup>2)</sup>
Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer	46 A / 1	56,7 ms
Allgemeine Daten		
Maximaler Wirkungsgrad	98	%
Europ. Wirkungsgrad U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	97,99 / 97,47 / 97,07 %	97,98 / 97,59 / 97,19 %
Eigenverbrauch bei Nacht	0,61 W 8	& 357 VA
Gewicht (light-Version)	35,69 kg (	35,44 kg)
Schallemission	72,5 dB(A) (ref. 1 pW)	
Einschaltstrom <sup>5)</sup>	65,7 A / 448 μs	
Schutzeinrichtungen		
max. Überstromschutz	80	A

WLAN

WLAN	
Frequenzbereich	2412 - 2462 MHz
Benützte Kanäle / Leistung	Kanal: 1-11 b,g,n HT20 Kanal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16- QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

#### Erklärung der Fußnoten

- Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechselrichter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.
- 2) Je nach Länder-Setup oder gerätespezifischen Einstellungen (ind. = induktiv; cap. = kapazitiv)
- 3) Maximaler Strom von einem defekten PV-Modul zu allen anderen PV-Modulen. Vom Wechselrichter selbst zur PV-Seite des Wechselrichters beträgt er O A.
- 4) sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters
- 5) Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters
- 6) Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung und PV-Leistung sind diese Werte entsprechend anzupassen.
- 7) Angegebener Wert ist ein max. Wert; das Überschreiten des max. Wertes kann die Funktion negativ beeinflussen.
- 8)  $I_{SC PV} = I_{SC max} \ge I_{SC} (STC) \times 1,25 \text{ nach z. B.: IEC } 60364-7-712, \text{NEC}$ 2020, AS/NZS 5033:2021

Integrierter DC-	Produktname	Benedict LS32 E 7767
Symo 3.0 - 8.2	Bemessungs-Isolationsspan- nung	1000 V <sub>DC</sub>
	Bemessungs-Stoßspannungs- festigkeit	8 kV
	Eignung zur Isolation	Ja, nur DC
	Gebrauchskategorie und / oder PV-Gebrauchskategorie	nach IEC/EN 60947-3 Gebrauchskategorie DC-PV2
	Bemessungs-Kurzzeitstromfes- tigkeit (Icw)	Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1000 A
	Bemessungs-Kurzschlussein- schaltvermögen (Icm)	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1000 A

	Bemessungs- Betriebsspan- nung (Ue) [V d.c.]	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
Bemessungs- Betriebsstrom		1P	1P	2P	2P
und Bemes- sungs-Aus- schalt- vermögen	≤ 500	14	56	32	128
	600	8	32	27	108
	700	3	12	22	88
	800	3	12	17	68
	900	2	8	12	48
	1000	2	8	6	24

Integrierter DC-	Produktname	Benedict LS32 E 7857
Symo 10.0 - 12.5	Bemessungs-Isolationsspan- nung	1000 V <sub>DC</sub>
	Bemessungs-Stoßspannungs- festigkeit	8 kV
	Eignung zur Isolation	Ja, nur DC
	Gebrauchskategorie und / oder PV-Gebrauchskategorie	nach IEC/EN 60947-3 Gebrauchskategorie DC-PV2
	Bemessungs-Kurzzeitstromfes- tigkeit (Icw)	Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1000 A für 2 Pole, 1700 A for 2+2 Pole
	Bemessungs-Kurzschlussein- schaltvermögen (Icm)	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1000 A für 2 Pole, 1700 A for 2+2 Po- le

	Bemessungs- Betriebsspan- nung (Ue) [V d.c.]	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A] 2P	I(make) / I(break) [A] 2P	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A] 2 + 2P	I(make) / I(break) [A] 2 + 2P
Bemes- sungs-Aus-	≤ 500	32	128	50	200
schalt- vermögen	600	27	108	35	140
	700	22	88	22	88
	800	17	68	17	68
	900	12	48	12	48
	1000	6	24	6	24

Integrierter DC- Trenner Fronius	Produktname	Benedict LS32 E 7858
Symo 15.0 - 20.0, Fronius	Bemessungs-Isolationsspan- nung	1000 V <sub>DC</sub>
Eco	Bemessungs-Stoßspannungs- festigkeit	8 kV
	Eignung zur Isolation	Ja, nur DC
	Gebrauchskategorie und / oder PV-Gebrauchskategorie	nach IEC/EN 60947-3 Gebrauchskategorie DC-PV2
	Bemessungs-Kurzzeitstromfes- tigkeit (Icw)	Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit (Icw): 1400 A für 2 Pole, 2400 A for 2+2 Pole
	Bemessungs-Kurzschlussein- schaltvermögen (Icm)	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen (Icm): 1400 A für 2 Pole, 2400 A for 2+2 Po- le

	Bemessungs- Betriebsspan- nung (Ue) [V d.c.]	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Bemessungs- Betriebsstrom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
		2P	2P	2 + 2P	2 + 2P
Bemes- sungs-Aus-	≤ 500	55	220	85	340
schalt-	600	55	220	75	300
vermogen	700	55	220	60	240
	800	49	196	49	196
	900	35	140	35	140
	1000	20	80	25	100

# Berücksichtigte<br/>Normen undCE-KennzeichenNormen und<br/>RichtlinienAlle erforderlichen und einschlägigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen der<br/>einschlägigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Geräte mit dem CE-<br/>Kennzeichen ausgestattet sind.

#### Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes

Der Wechselrichter verfügt über eine zugelassenen Schaltung zur Verhinderung des Inselbetriebes.

#### Netzausfall

Die serienmäßig in den Wechselrichter integrierten Mess- und Sicherheitsverfahren sorgen dafür, dass bei einem Netzausfall die Einspeisung sofort unterbrochen wird (z.B. bei Abschaltung durch den Energieversorger oder Leitungsschaden).

## Garantiebedingungen und Entsorgung

Fronius Werks- garantie	Detaillierte, länderspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhältlich: www.fronius.com/solar/garantie Um die volle Garantielaufzeit für Ihren neu installierten Fronius Wechselrichter oder Speicher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: www.solarweb.com.
Entsorgung	Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gemäß Europäischer Richtlinie und na- tionalem Recht getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer- tung zugeführt werden. Gebrauchte Geräte sind beim Händler oder über ein lo- kales, autorisiertes Sammel- und Entsorgungssystem zurückzugegeben. Eine fachgerechte Entsorgung des Altgerätes fördert eine nachhaltige Wiederverwer- tung von stofflichen Ressourcen. Ein Ignorieren kann zu potenziellen Auswirkun- gen auf die Gesundheit/Umwelt führen

## Sommaire

Consignes de sécurité	65
Explication des consignes de sécurité	65
Généralités	65
Conditions environnementales	66
Personnel qualifié	66
Données relatives aux valeurs des émissions sonores	66
Mesures CFM	67
Sûreté des données	67
Droite d'autour	67
Compatibilité des composants périphériques	67
Cónórolitáo	60
Concent d'appareil	60
Litilization conforme à la destination	00
	69
Avertissements sur l'appareil	69
Fusibles de chaine	70
Criteres de selection appropriee des fusibles de chaine	71
Communication de données et Fronius Solar Net	73
Fronius Solar Net et transfert de données	73
Zone de communication de données	73
Description de la DEL « Fronius Solar Net »	74
Exemple	75
Explication relative à l'interface de courant multifonction	76
Réduction dynamique de la puissance au moyen d'un onduleur	77
Fronius Datamanager 2.0	78
Éléments de commande, connecteurs et voyants sur le Fronius Datamanager 2.0	78
Fronius Datamanager 2.0 pendant la nuit ou en cas de tension DC insuffisante	81
Première mise en service	81
Informations complémentaires concernant le Fronius Datamanager 2.0	83
Éléments de commande et voyants	8/1
Éléments de commande et voyants	8/1
Éoron	04 85
Novigation dans la niveau Manu	00
Activation de l'écleirers de l'écren	00
Activation de l'éclairage de l'éclairage de l'éclaire de	00
Desactivation automatique de l'éclairage de l'écran/Acces au point de menu « ACIUEL »	86
Appeler le niveau de selection des menus	86
Valeurs affichees dans le point de menu ACTUEL	87
Valeurs affichées dans le point de menu LOG.	87
Le point de menu SETUP.	89
Configuration initiale	89
Actualisation du logiciel	89
Navigation dans le point de menu SETUP	89
Configuration des entrées de menu – généralités	90
Exemple d'application : réglage de l'heure	91
Points de menu du menu Setup	92
Veille	92
DATCOM	92
USB	93
Relais (contact de commutation sans potentiel)	94
Energie-Manager(dans le point de menu Relais)	96
Heure / Date	97
Réglage affichage	98
Gain d'énergie	90
Vontilatour	99
Le noint de menu INEO	101
Veloure de monure	101
Valeurs de mesure	101
	101
Etat du reseau	101
Informations sur l'appareil	101
Version	102
Activer/désactiver le verrouillage des touches	103

Généralités	103
Activer/désactiver le verrouillage des touches	103
Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur	104
Clé USB en tant que datalogger	104
Clés USB adaptées	104
Clé USB pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur	105
Retrait de la clé USB	105
Le menu Basic	106
Accéder au menu Basic	106
Les entrées du menu Basic	106
Paramètres lorsque l'option « DC SPD » est installée	107
Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer	108
Mettre l'onduleur hors tension	108
Diagnostic d'état et élimination des défauts	109
Affichage de messages d'état	109
Panne générale de l'écran	109
Messages d'état dans le e-Manual	109
Service clientèle	109
Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières	109
Caractéristiques techniques	110
Données générales et dispositifs de protection Fronius Symo 3.0-3 - 20.0-3, Froni-	110
us Eco 25.0-3 - 27.0-3	
WLAN	117
Explication des notes de bas de page	118
Sectionneur DC intégré – Fronius Symo 3.0 - 8.2	118
Sectionneur DC intégré – Fronius Symo 10.0 - 12.5	119
Sectionneur DC intégré – Fronius Symo 15.0 - 20.0, Fronius Eco	120
Normes et directives appliquées	120
Conditions de garantie et élimination	121
Garantie constructeur Fronius	121
Elimination	121

## Consignes de sécurité

Explication des consignes de sécurité

#### DANGER!

#### Signale un risque de danger immédiat.

S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### AVERTISSEMENT!

#### Signale une situation potentiellement dangereuse.

Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures graves.

#### ATTENTION!

#### Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.

Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.

#### REMARQUE!

#### Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

#### Généralités

Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles techniques de sécurité en vigueur. Cependant, en cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent :

- posséder les qualifications correspondantes ;
- connaître le maniement des installations électriques ;
- lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes instructions de service.

Les instructions de service doivent être conservées en permanence sur le lieu d'utilisation de l'appareil. En complément des présentes instructions de service, les règles générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :

- leur lisibilité permanente ;
- ne pas les détériorer ;
- ne pas les retirer ;
- ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.

Les bornes de raccordement peuvent atteindre des températures élevées.

Mettre l'appareil en service uniquement si tous les dispositifs de protection sont entièrement opérationnels. Si les dispositifs de protection ne sont pas entièrement opérationnels, il existe un risque :

- de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
- de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

	Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être re- mis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.
	Ne jamais mettre hors circuit ou hors service les dispositifs de protection.
	Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Généralités » des instructions de service de l'appareil.
	Éliminer les pannes qui peuvent menacer la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
	Votre sécurité est en jeu !
Conditions envi- ronnementales	Le fait de faire fonctionner ou de stocker l'appareil en dehors des limites fixées est considéré comme une utilisation incorrecte. Le fabricant n'est pas respons- able des dommages en résultant.
Personnel quali- fié	Les informations de service contenues dans les présentes instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles in- diquées dans les instructions de service. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.
	Tous les câbles et toutes les conduites doivent être solides, intacts, isolés et de dimension suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, encrassées, endommagées ou les câbles sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.
	Les travaux de maintenance et de remise en état ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.
	Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construc- tion et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine (valable également pour les pièces standardisées).
	Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.
	Remplacer immédiatement les composants qui ne sont pas en parfait état.
Données relati- ves aux valeurs des émissions sonores	L'étage maximal de puissance sonore de l'onduleur est indiqué dans les ca- ractéristiques techniques.
	Grâce à une régulation électronique de la température, le bruit du refroidisse- ment de l'appareil est maintenu aussi faible que possible et dépend de la puis- sance transformée, de la température ambiante, du niveau de propreté de l'appa- reil, etc.

	Une valeur d'émission rapportée au poste de travail ne peut être indiquée pour cet appareil, car le niveau de pression acoustique est fortement dépendant de la situation de montage, de la qualité du réseau, des cloisons environnantes et des caractéristiques générales du local.
Mesures CEM	Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'applicati- on prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prend- re des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.
Sûreté des données	L'utilisateur est responsable de la sûreté des données liées à des modifications par rapport aux réglages d'usine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de réglages personnels.
Droits d'auteur	Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.
	Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique lors de l'im- pression. Sous réserve de modifications. Le contenu des Instructions de service ne peut justifier aucune réclamation de la part de l'acheteur. Nous vous remerci- ons de nous faire part de vos propositions d'amélioration et de nous signaler les éventuelles erreurs contenues dans les Instructions de service.
Compatibilité des composants périphériques	Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les com- posants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionne- ment de l'installation photovoltaïque.
	REMARQUE!
	<ul> <li>Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.</li> <li>Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.</li> <li>N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.</li> <li>Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.</li> </ul>

## Généralités

#### Concept d'appareil



Structure de l'appareil :

- (1) Couvercle du boîtier
- (2) Onduleur
- (3) Support mural
- (4) Zone de raccordement avec interrupteur principal DC
- (5) Zone de communication de données
- (6) Capot de la zone de communication de données

L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau électrique public de manière synchrone avec la tension du secteur.

L'onduleur a été exclusivement conçu pour être utilisé avec des installations photovoltaïques couplées au réseau, une production de courant indépendante du réseau électrique public n'est donc pas possible.

Compte tenu de sa conception et son mode de fonctionnement, l'onduleur offre une sécurité maximale en matière de montage et d'utilisation.

L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption, etc.), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.

La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.

L'onduleur fonctionne de manière totalement automatique. Dès que les modules solaires fournissent suffisamment d'énergie après le lever du soleil, la surveillance du réseau par l'onduleur commence. Lorsque le rayonnement solaire est suffisant, l'onduleur entame le mode d'injection dans le réseau.

L'onduleur fonctionne alors de façon à extraire le maximum de puissance possible des modules solaires.

Dès que l'apport en énergie n'est plus suffisant pour permettre l'injection de courant dans le réseau, l'onduleur déconnecte complètement l'électronique de puissance et interrompt le fonctionnement. Tous les réglages et toutes les données enregistrées sont mémorisés.

Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie actuelle. Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température

ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation de l'air chaud adaptée).

Le Fronius Eco ne dispose pas d'un convertisseur interne. Il en résulte des restrictions au niveau du choix du module solaire et de la chaîne. La tension d'entrée DC minimale (U<sub>DC min</sub>) dépend de la tension du secteur. Pour une application correcte, un appareil hautement optimisé est disponible.

# Utilisation con-<br/>forme à la desti-<br/>nationL'onduleur est exclusivement destiné à transformer le courant continu des modu-<br/>les solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique<br/>public.<br/>Est considérée comme non conforme :<br/>- toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de la destination ;<br/>- toute transformation apportée à l'onduleur qui n'est pas expressément re-

commandée par Fronius ;
l'installation de composants qui ne sont pas expressément recommandés ou distribués par Fronius.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages consécutifs. Toute prétention à garantie devient caduque.

Font également partie de l'emploi conforme :

- la lecture intégrale et le respect de toutes les indications ainsi que de tous les avertissements de sécurité et de danger fournis dans les instructions de service et les instructions d'installation ;
- le respect des travaux de maintenance ;
- le montage selon les instructions d'installation.

Lors de la conception d'une installation photovoltaïque, veiller à ce que les composants soient exploités exclusivement dans leur domaine d'utilisation autorisé.

Toutes les mesures recommandées par le fabricant destinées au maintien durable des propriétés du module solaire doivent être respectées.

Respecter les directives fournies par le distributeur d'électricité pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.

## Avertissements sur l'appareil

Des avertissements et symboles de sécurité sont placés sur et dans l'onduleur. Ces avertissements et symboles de sécurité ne doivent être ni retirés, ni recouverts. Ils permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.



#### Symboles de sécurité :



Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation.



N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :

- les présentes instructions de service ;
- toutes les instructions de service des composants périphériques de l'installation photovoltaïque, en particulier les consignes de sécurité.



Tension électrique dangereuse.

Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs !

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa transposition dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés de manière séparée et faire l'objet d'un recyclage conforme à la protection de l'environnement. Rapporter l'appareil usagé auprès du revendeur ou se renseigner sur l'existence d'un système de collecte et d'élimination local autorisé. Le non-respect de cette directive européenne peut avoir des conséquences pour l'environnement et pour la santé !

#### Texte des avertissements :

#### **AVERTISSEMENT!**

Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension. Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs (5 minutes).

#### Symboles sur la plaque signalétique :





Marquage UKCA - confirme la conformité aux directives et règlements britanniques applicables.



Marquage DEEE - les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.



Marquage RCM - conforme aux exigences australiennes et néozélandaises.



Marquage ICASA - conforme aux exigences de l'ICASA (Independent Communications Authority of South Africa).



Marquage CMIM - conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et aux normes marocaines.

#### Fusibles de chaîne

#### AVERTISSEMENT!

#### Une décharge électrique peut être mortelle.

Danger en raison de la tension au niveau des porte-fusibles. Les porte-fusibles sont sous tension lorsque de la tension est présente au niveau du connecteur DC de l'onduleur, même lorsque l'interrupteur DC est désactivé. Avant toute opération sur le porte-fusibles de l'onduleur, veiller à ce que le côté DC soit hors tension. L'utilisation de fusibles de chaîne dans le Fronius Eco permet une protection supplémentaire des modules solaires.

Le courant de court-circuit maximal  $I_{sc}$  et les indications de fusible de chaîne de série maximum (par ex. Maximum Series Fuse Rating) dans la fiche technique des modules du module solaire correspondant sont déterminants pour la protection des modules solaires.

Le fusible de chaîne maximum par borne de raccordement est de 20 A.

Le courant MPP maximum (courant nominal, courant de fonctionnement) $_{Imax}$  est de 15 A par chaîne.

Si trois chaînes sont connectées, les chaînes 1.1, 2.1, 2.3 doivent être utilisées. Si quatre chaînes sont connectées, les chaînes 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 doivent être utilisées.

Si l'onduleur fonctionne avec un boîtier collecteur de chaînes externe, alors un kit connecteur DC doit être utilisé (référence : 4,251,015). Dans ce cas, les modules solaires sont protégés de façon externe dans le boîtier collecteur de chaînes et il est nécessaire d'utiliser des goujons métalliques dans l'onduleur.

Les dispositions nationales en matière de protection par fusibles doivent être observées. L'installateur électrique est responsable de la sélection des fusibles de chaîne appropriés.

#### **REMARQUE!**

Afin d'éviter les risques d'incendie, les fusibles défectueux doivent être remplacés uniquement par des nouveaux fusibles équivalents.

L'onduleur est livré en option avec les fusibles suivants :

 6 fusibles de chaîne 15 A à l'entrée DC+ et 6 goujons métalliques à l'entrée DC-



12 goujons métalliques

#### Critères de sélection appropriée des fusibles de chaîne

Afin d'éviter un déclenchement prématuré du fusible en fonctionnement normal, il est recommandé de respecter les critères suivants lors de la protection des chaînes de modules solaires par chaîne de modules solaires :

- I<sub>N</sub> > 1,5 x I<sub>SC</sub>
- V<sub>N</sub> >/= tension à vide max. du générateur PV
- Dimensions du fusible : diamètre 10 x 38 mm

- I<sub>N</sub> Courant nominal du fusible
- $I_{SC} \qquad \mbox{Courant de court-circuit en conditions de test standard (STC), conformément à la fiche technique des modules solaires}$
- V<sub>N</sub> Tension nominale du fusible

#### **REMARQUE!**

La valeur nominale du courant du fusible ne doit pas excéder la valeur de protection maximale figurant dans la fiche technique du fabricant du module solaire.

Si aucune valeur de protection maximale n'est indiquée, demander celle-ci au fabricant du module solaire.
## **Communication de données et Fronius Solar Net**

Fronius Solar Net et transfert de données	Fronius Solar Net a été développé par Fronius pour une utilisation individuelle des extensions de système. Fronius Solar Net est un réseau de données per- mettant de relier plusieurs onduleurs aux extensions de système.
	Fronius Solar Net est un système de bus à topologie en anneau. Pour que un ou plusieurs onduleurs reliés dans le Fronius Solar Net puissent communiquer avec une extension de système, un câble adapté suffit.
	Pour définir chaque onduleur de manière univoque dans Fronius Solar Net, il faut également leur affecter un numéro individuel. Procéder à l'attribution des numéros individuels conformément à la section Le point de menu SETUP.
	Diverses extensions de système sont automatiquement reconnues par Fronius Solar Net.
	Pour différencier plusieurs extensions de système identiques, il est nécessaire de leur attribuer un numéro individuel.
	Des informations détaillées sur les différentes extensions de système figurent dans les instructions de service correspondantes et sur le site Internet http://www.fronius.com.
	→ http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

Zone de communication de données



Selon le modèle, l'onduleur peut être équipé de la carte enfichable Fronius Datamanager (8).

Pos.	Désignation		
(1)	Interface de courant multifonction commutable. Pour une explication plus détaillée, voir la section suivante <b>Explicatio</b> relative à l'interface de courant multifonction.		
	Pour le raccordement à l'interface de courant multifonction, utiliser la contre-fiche à 2 pôles fournie avec l'onduleur.		
(2) / (3)	Connecteur Fronius Solar Net/Interface Protocol IN Connecteur Fronius Solar Net/Interface Protocol OUT Entrée et sortie« Fronius Solar Net »/Interface Protocol pour la conn xion avec d'autres composants DATCOM (par ex. onduleur, Fronius Se sor Box, etc.)		
	Lors de la mise en réseau de plusieurs composants DATCOM, un obturateur de port libre doit être enfiché sur chaque connecteur IN ou OU libre d'un composant DATCOM. Deux prises de raccordement sont incluses dans la livraison des ondu leurs équipés de la carte enfichable Fronius Datamanager.		
(4)	LED « Fronius Solar Net » indique si l'alimentation Fronius Solar Net est disponible		
(5)	LED « Transfert de données » clignote lors de l'accès à la clé USB. Pendant ce laps de temps, la clé USB ne doit pas être retirée.		
(6)	Connecteur USB A pour le raccordement d'une clé USB de taille maximale 65 x 30 mm (2 x 2.1 in.).		
	La clé USB peut jouer le rôle de datalogger pour l'onduleur auquel ell est connectée. La clé USB n'est pas comprise dans la livraison de l'on- duleur.		
(7)	Contact commutable sans potentiel (relais) avec contre-fiche		
	max. 250 V AC/4 A AC max. 30 V DC/1 A DC max. 1,5 mm² (AWG 16) de section de câble		
	Broche 1 = contact à fermeture (Normally Open) Broche 2 = racine (Common) Broche 3 = contact à ouverture (Normally Closed)		
	Pour une explication plus détaillée, voir la section <b>Relais (contact de commutation sans potentiel)</b> . Pour le raccordement au contact de commutation sans potentiel, util ser la contre-fiche fournie avec l'onduleur.		
(8)	Fronius Datamanager 2.0 avec antenne WLAN ou cache pour compartiment de cartes d'option		
	Remarque : Le Fronius Datamanager 2.0 n'est disponible qu'en option		
( <u>0</u> )	Cache pour compartiment de cartes d'option		

# Description de laLa DEDEL « Froniusl'alimSolar Net »Solar

#### La DEL « Fronius Solar Net » est allumée :

l'alimentation électrique pour la communication de données au sein du Fronius Solar Net/Interface Protocol fonctionne correctement.

#### La DEL « Fronius Solar Net » clignote brièvement toutes les 5 secondes :

erreur dans la communication de données dans le Fronius Solar Net

- Surintensité (flux de courant > 3 A, par ex. en raison d'un court-circuit dans le circuit Fronius Solar Net)
- Sous-tension (pas de court-circuit, tension dans le Fronius Solar Net < 6,5 V, par ex. en raison d'un nombre de composants DATCOM trop important dans le Fronius Solar Net et d'une alimentation électrique insuffisante)

Dans ce cas, une alimentation électrique supplémentaire pour les composants DATCOM Fronius à l'aide d'un bloc d'alimentation externe (43,0001,1194) est nécessaire sur l'un des composants DATCOM Fronius.

Pour détecter une sous-tension existante, vérifier, le cas échéant, la présence d'éventuelles erreurs sur d'autres composants DATCOM Fronius.

Après une déconnexion suite à une surintensité ou une sous-tension, l'onduleur essaie toutes les 5 secondes de rétablir l'alimentation électrique dans Fronius Solar Net, tant que l'erreur perdure.

Lorsque l'erreur est éliminée, Fronius Solar Net est à nouveau alimenté en courant dans les 5 secondes.

## **Exemple** Enregistrement et archivage des données relatives à l'onduleur et au capteur à l'aide du Fronius Datamanager et de la Fronius Sensor Box :



Réseau de données avec 3 onduleurs et une Fronius Sensor Box :

- onduleur 1 avec Fronius Datamanager

- onduleurs 2 et 3 sans Fronius Datamanager !

= obturateur de port libre

La communication externe (Fronius Solar Net) s'effectue sur l'onduleur via la zone de communication de données. La zone de communication de données comprend deux interfaces RS 422 jouant un rôle d'entrée et de sortie. La liaison est réalisée au moyen de connecteurs RJ45.

**IMPORTANT !** Dans la mesure où le « Fronius Datamanager » fonctionne comme un datalogger, aucun autre datalogger ne doit être présent dans le circuit Fronius Solar Net.

Un seul « Fronius Datamanager » par circuit Fronius Solar Net ! Fronius Symo 3 - 10 kW : Démonter tous les Fronius Datamanager restants et fermer le compartiment de cartes d'option avec un cache (42,0405,2020) disponible en option chez Fronius ou utiliser un onduleur sans Fronius Datamanager (version light).

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco : Démonter tous les Fronius Datamanager restants et fermer le compartiment de cartes d'option avec le remplacement du

#### Explication relative à l'interface de courant multifonction

Plusieurs variantes de raccordement peuvent être connectées à l'interface de courant multifonction. Cependant, elles ne peuvent pas fonctionner simultanément. Par exemple, si un compteur SO a été raccordé à l'interface de courant multifonction, aucune borne à signaux pour protection contre la surtension ne peut être raccordée (et inversement).

Broche 1 = entrée de mesure : max. 20 mA, résistance de mesure (charge) 100 Ohm

Broche 2 = courant de court-circuit max. 15 mA, tension à vide max. 16 V DC ou GND

Variante de raccordement 1 : Borne à signaux pour protection contre la surtension

L'option DC SPD (protection contre la surtension) déclenche l'affichage d'un avertissement ou d'une erreur sur l'écran, selon le réglage dans le menu Basic (sous-menu Entrée de signal). Vous trouverez des informations plus détaillées concernant l'option DC SPD dans les Instructions d'installation.

#### Variante de raccordement 2 : Compteur SO

Un compteur pour la saisie de l'autoconsommation par SO peut être directement raccordé à l'onduleur. Ce compteur SO peut être placé au niveau du point d'injection ou dans le secteur de consommation.

**IMPORTANT !** Le raccordement d'un compteur S0 sur l'onduleur peut nécessiter une mise à jour du micrologiciel de l'onduleur.



Le compteur S0 doit être conforme à la norme CEI62053-31 classe B.

Taux d'impulsion max. recommandé du compteur SO :			
Puissance PV kWc [kW]	Taux d'impulsion max. par kWc		
30	1 000		
20	2 000		
10	5 000		
≤ 5,5	10 000		

Ce compteur permet d'effectuer une réduction dynamique de la puissance de deux manières :

- Réduction dynamique de la puissance au moyen d'un onduleur
   Pour plus d'informations, voir le chapitre Réduction dynamique de la puissance au moyen d'un onduleur à la page 77
- Réduction dynamique de la puissance au moyen de Fronius Datamanager 2.0

pour plus d'informations, voir : manuals.fronius.com/html/4204260191/ #0\_m\_0000017472

#### Réduction dynamique de la puissance au moyen d'un onduleur

Les entreprises du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peuvent définir des limites d'injection pour un onduleur. La réduction dynamique de la puissance tient compte de l'autoconsommation du foyer avant que la puissance de l'onduleur ne soit réduite.

Un compteur déterminant l'autoconsommation par SO peut être directement raccordé à l'onduleur - voir le chapitre **Explication relative à l'interface de courant multifonction** à la page **76** 

Une limite d'injection peut être réglée dans le menu Basic sous Entrée signal - So Meter - voir chapitre **Les entrées du menu Basic** à la page **106**.

Possibilités de réglage du SO Meter :

- Limite d'injection dans le réseau
  - Champ permettant de saisir la puissance maximale d'injection dans le réseau en W. Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la puissance à la valeur réglée dans le temps requis par les normes et dispositions nationales. **Impulsions par kWh**
- Champ permettant de saisir les impulsions par kWh du compteur SO.

L'option zéro injection peut être utilisée avec cette configuration.

En cas d'utilisation du compteur SO et de réduction de la puissance au moyen d'un onduleur, le compteur SO doit être installé dans le secteur de consommation.



Compteur SO dans le secteur de consommation

Si une réduction dynamique de la puissance est configurée ultérieurement au moyen de Fronius Datamanager 2.0 (interface utilisateur de l'onduleur - menu Éditeur Fournisseur d'électricité - Réduction dynamique de la puissance), la réduction dynamique de la puissance doit être désactivée au moyen d'un onduleur (écran de l'onduleur- menu Basic - Entrée de signal - SO Meter).

## Fronius Datamanager 2.0

Éléments de commande, connecteurs et voyants sur le Fronius Datamanager 2.0



No	Fonction
(1)	<b>Commutateur IP</b> pour commuter l'adresse IP :
	Position de commutation <b>A</b> adresse IP fixe ou ouverture du point d'accès WLAN
	Pour une connexion directe à un PC via LAN, le Fronius Datamana- ger 2.0 fonctionne avec l'adresse IP fixe 169.254.0.180.
	Si le commutateur IP se trouve en position A, un point d'accès WLAN pour une connexion directe au Fronius Datamanager 2.0 est également ouvert.
	Données d'accès à ce point d'accès : Nom du réseau : FRONIUS_240.XXXXXX Clé : 12345678
	L'accès au Fronius Datamanager 2.0 est possible : - via le nom DNS « http://datamanager » ; - via l'adresse IP 169.254.0.180 pour l'interface LAN ; - via l'adresse IP 192.168.250.181 pour le point d'accès WLAN.
	Position de commutation <b>B</b> adresse IP attribuée
	Le Fronius Datamanager 2.0 fonctionne avec une adresse IP attri- buée de manière dynamique (DHCP) par défaut. L'adresse IP peut être paramétrée sur le site Internet du Fronius Datamanager 2.0.

N°	Fonction
(2)	<ul> <li>LED WLAN <ul> <li>clignote en vert : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode de service</li> <li>(le commutateur IP de la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 se trouve en position A ou le mode de service a été activé via l'écran de l'onduleur, le point d'accès WiFi est ouvert) ;</li> <li>allumée en vert : connexion WLAN existante ;</li> <li>clignote alternativement en vert/rouge : dépassement de la durée d'activation du point d'accès WLAN (1 heure) ;</li> <li>allumée en rouge : connexion WLAN inexistante ;</li> <li>clignote en rouge : connexion WLAN défectueuse ;</li> <li>éteinte : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode esclave.</li> </ul> </li> </ul>
(3)	<ul> <li>LED de connexion Solar.web</li> <li>allumée en vert : connexion à Fronius Solar.web existante ;</li> <li>allumée en rouge : connexion à Fronius Solar.web nécessaire mais inexistante ;</li> <li>éteinte : aucune connexion nécessaire à Fronius Solar.web.</li> </ul>
(4)	<ul> <li>LED d'alimentation</li> <li>allumée en vert : alimentation via Fronius Solar Net suffisante ; le Fronius Datamanager 2.0 est prêt à fonctionner ;</li> <li>éteinte : alimentation via Fronius Solar Net déficiente ou inexistan- te ; une alimentation externe est nécessaire ou le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode esclave ;</li> <li>clignote en rouge : procédure de mise à jour en cours</li> <li>IMPORTANT ! Ne pas interrompre l'alimentation en courant pen- dant une procédure de mise à jour.</li> <li>allumée en rouge : la procédure de mise à jour a échoué.</li> </ul>
(5)	LED de connexion
(0)	- allumée en vert : la connexion est établie au sein de « Fronius Solar
	<ul> <li>allumée en rouge : la connexion est interrompue au sein de « Fronius Solar Net » ;</li> <li>éteinte : le Fronius Datamanager 2.0 se trouve en mode esclave.</li> </ul>
(6)	Connecteur LAN
	du câble Ethernet
(7)	Entrées/Sorties entrées et sorties numériques $\qquad \qquad $

#### N° Fonction

#### Modbus RTU 2 fils (RS485) :

- D- Données Modbus -
- D+ Données Modbus +

#### Alimentation int./ext.

- GND
- + U<sub>int</sub> / U<sub>ext</sub>
   Sortie de tension interne 12,8 V
   ou
   Entrée pour une tension d'alimentation externe
   >12,8 24 V DC (+ 20 %)

#### Entrées numériques : 0 - 3, 4 - 9

Niveau de tension : bas = min. 0 V - max. 1,8 V ; haut = min. 3 V - max. 24 V DC (+ 20 %) Courants d'entrée : selon tension d'entrée ; résistance d'entrée = 46 kOhm

#### Sorties numériques : 0 - 3

Pouvoir de coupure en cas d'alimentation via la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 : 3,2 W au total pour les 4 sorties numériques

Pouvoir de coupure en cas d'alimentation via un bloc d'alimentation externe avec min. 12,8 - max. 24 V DC (+ 20 %), raccordé à Uint / Uext et GND : 1 A, 12,8 - 24 V DC (selon le bloc d'alimentation externe) par sortie numérique

Le raccordement aux entrées/sorties s'effectue au moyen de la contrefiche fournie.

#### (8) Socle d'antenne

pour la fixation de l'antenne WLAN

(9) Commutateur de terminaison Modbus (pour Modbus RTU) terminaison de bus interne avec résistance de 120 ohm (oui/non)

Commutateur en position « ON » : résistance de terminaison de 120 ohm active

Commutateur en position « OFF » : aucune résistance de terminaison active



**IMPORTANT !** Dans un bus RS485, la résistance de terminaison du premier et du dernier appareil doit être active.

	Nº Fonction		
	(10)	<b>Commutateur Fronius Solar Net maître/esclave</b> pour la commutation entre modes maître et esclave au sein d'un circuit Fronius Solar Net	
		<b>IMPORTANT !</b> En mode esclave, toutes les LED de la carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 sont éteintes.	
Fronius Datama- nager 2.0 pen- dant la nuit ou en cas de tension DC insuffisante	Le par réglé p Par co ou en c	amètre « Mode nuit » de l'entrée de menu Setup Réglage affichage est par défaut sur « OFF ». nséquent, le Fronius Datamanager 2.0 n'est pas accessible durant la nuit cas de tension DC insuffisante.	
	Pour activer le Fronius Datamanager 2.0, éteindre puis redémarrer l'onduleur côté AC et appuyer dans un délai de 90 secondes sur n'importe quelle touche de fonction sur l'écran de l'onduleur.		
	Voir ég fichage	galement le chapitre « Les entrées du menu Setup », « Réglage af- e » (Mode Nuit).	
Première mise en service	L'appli service nible s	cation Fronius Solar.start simplifie considérablement la première mise en e du Fronius Datamanager 2.0. L'application Fronius Solar.start est dispo- ur l'App Store.	
		Google play	
	Pour la première mise en service du Fronius Datamanager 2.0 : - une carte enfichable Fronius Datamanager 2.0 doit être intégrée dans l'ondu- leur,		
	ou - un lar	e Fronius Datamanager Box 2.0 doit se trouver dans le circuit Fronius So- <sup>,</sup> Net.	
	<b>IMPORTANT !</b> Pour l'établissement de la connexion avec le Fronius Datamana- ger 2.0, « Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP) » doit être activé sur le terminal correspondant (par ex. ordinateur portable, tablette, etc.).		
	REMARQUE!		
	<b>S'il n'y a qu'un seul onduleur dans l'installation photovoltaïque, les étapes de travail 1 et 2 peuvent être ignorées.</b> Dans ce cas, la première mise en service a lieu à l'étape de travail 3.		
	1 Câ gei	bler l'onduleur avec le Fronius Datamanager 2.0 ou la Fronius Datamana- r Box 2.0 dans Fronius Solar Net	

2 Lors de la mise en réseau de plusieurs onduleurs dans Fronius Solar Net :

Positionner correctement le commutateur Maître / Esclave Fronius Solar Net sur la carte enfichable ou la Box Fronius Datamanager 2.0

- un onduleur avec Fronius Datamanager 2.0 = Maître ;
- tous les autres onduleurs avec Fronius Datamanager 2.0 = Esclave (les LED des cartes enfichables et des Box Fronius Datamanager 2.0 sont éteintes).

**Basculer l'appareil en mode de service** 

- Activer le point d'accès WLAN via le menu Setup de l'onduleur



L'onduleur établit le point d'accès WLAN. Le point d'accès WLAN reste ouvert pendant 1 heure. Le commutateur IP sur le Fronius Datamanager 2.0 peut rester en position de commutation B avec l'activation du point d'accès WLAN.

#### Installation avec Solar.start App

4 Télécharger Fronius Solar.start



5 Exécuter Fronius Solar.start App

#### Installation avec un navigateur Internet

4 Connecter le terminal au point d'accès WLAN

SSID = FRONIUS\_240.xxxx (5-8 chiffres)

- rechercher un réseau portant le nom « FRONI-US\_240.xxxxx » ;
- établir la connexion à ce réseau ;
- saisir le mot de passe 12345678

(ou connecter le terminal et l'onduleur au moyen d'un câble Ethernet).

 Dans le navigateur, saisir : http://datamanager ou 192.168.250.181 (adresse IP pour la connexion WLAN) ou 169.254.0.180 (adresse IP pour la connexion LAN)

#### La page d'accueil de l'assistant de mise en service s'affiche.



L'assistant technique est destiné à l'installateur et contient des paramétrages normalisés. L'exécution de l'assistant technique est facultative.

Si l'assistant technique est exécuté, le mot de passe de service doit être absolument noté. Ce mot de passe de service est nécessaire pour la configuration du point de menu Éditeur fournisseur.

Si l'assistant technique n'est pas exécuté, aucune consigne n'est paramétrée pour la réduction de puissance.

L'exécution de l'assistant Fronius Solar.web est obligatoire !

6 Exécuter l'assistant technique Solar.web et suivre les instructions.

La page d'accueil Fronius Solar.web s'affiche.

La page Internet du Fronius Datamanager 2.0 s'affiche.

[7] En cas de besoin, exécuter l'assistant technique et suivre les instructions

Informations complémentaires concernant le Fronius Datamanager 2.0



ou

→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260191FR

Plus d'informations concernant le Fronius Datamanager 2.0 et d'autres options

## Éléments de commande et voyants

Éléments de commande et voyants



Pos.	Description	
(1)	Écran pour l'affichage des valeurs, paramètres et menus	
DEL d	e contrôle et d'état	
(2)	<ul> <li>La DEL d'initialisation (rouge) est allumée :</li> <li>pendant la phase d'initialisation au démarrage de l'onduleur ;</li> <li>en permanence en cas de défaut de matériel pendant la phase d'initialisation au démarrage de l'onduleur.</li> </ul>	
(3)	<ul> <li>La DEL d'état (orange) est allumée : <ul> <li>si, après la phase d'initialisation, l'onduleur est en phase de démarrage ou d'autocontrôle automatique (dès que les modules solaires délivrent une puissance suffisante après le lever du soleil);</li> <li>si des messages d'état (codes STATE) sont affichés à l'écran de l'onduleur;</li> <li>si l'onduleur a été mis en mode Veille dans le menu Setup (= déconnexion manuelle du mode d'injection dans le réseau);</li> <li>si le logiciel de l'onduleur est en cours de mise à jour.</li> </ul> </li> </ul>	
(4)	<ul> <li>La DEL d'état de fonctionnement (verte) est allumée :</li> <li>si l'installation photovoltaïque fonctionne sans problème après la phase de démarrage automatique de l'onduleur ;</li> <li>aussi longtemps que le mode d'injection dans le réseau est en cours.</li> </ul>	
Touch	es de fonction – différentes fonctions au choix :	
(5)	Touche « vers la gauche/vers le haut » pour la navigation vers la gauche et vers le haut	
(6)	Touche « vers le bas / vers la droite » pour la navigation vers le bas et vers la droite	
(7)	Touche « Menu/Echap » pour passer au niveau de sélection des menus pour quitter le menu Setup	

(8)

Touche « Entrée »

pour confirmer une sélection

Les touches fonctionnent de façon capacitive. Le contact avec de l'eau peut altérer leur fonctionnement. Pour un fonctionnement optimal des touches, les essuyer avec un tissu sec.

#### Écran

L'alimentation de l'écran est assurée par la tension du secteur AC. Selon la configuration dans le menu Setup, l'écran peut être disponible pendant toute la journée. (pour le mode nuit, voir la section **Réglage affichage**)

**IMPORTANT ! L'écran de l'onduleur n'est pas un appareil de mesure étalonné.** Un faible écart par rapport au compteur d'énergie du fournisseur d'électricité est conditionné par le système. Le décompte exact des données avec le fournisseur d'électricité nécessite donc un compteur étalonné.

HCTUEL	Point de menu
Puissance de sortie	Explication des paramètres
2587	Affichage des valeurs et unités ainsi que des codes d'état
* * *	Affectation des touches de fonction

Zones d'affichage sur l'écran, mode d'affichage



Zones d'affichage sur l'écran, mode Setup

- (\*) Barre de défilement
- (\*\*) Symbole Energie-Manager (Gestion énergie) s'affiche lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée
   Plus d'informations à ce sujet dans la section Relais (contact de commutation sans potentiel)

 (\*\*\*) N° onduleur = numéro DATCOM de l'onduleur,
 Symbole d'enregistrement – apparaît brièvement lors de l'enregistrement de valeurs paramétrées,
 Connexion USB - apparaît lorsqu'une clé USB est branchée

## Navigation dans le niveau Menu

Activation de l'éclairage de l'écran	<ul> <li>Appuyer sur une touche quelconque</li> <li>L'éclairage de l'écran est activé.</li> <li>L'entrée de menu Setup permet de paramétrer un éclairage d'écran constamment allumé ou constamment éteint sous l'entrée « Réglage affichage – Éclairage ».</li> </ul>
Désactivation automatique de l'éclairage de l'écran/Accès au point de me- nu « ACTUEL »	Si aucune touche n'est actionnée pendant 2 minutes, l'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement et l'onduleur passe au point de menu « ACTUEL » (si l'éclairage de l'écran est réglé en mode automatique). Le passage automatique au point de menu « ACTUEL » peut être effectué depuis n'importe quelle position dans le niveau de sélection des menus, sauf si l'ondu- leur a été placé manuellement en mode de service Veille. Après le passage automatique au point de menu « ACTUEL », la puissance d'in- jection actuelle s'affiche.

Appeler le niveau de sélection des menus



L'écran passe au niveau de sélection des menus.

 Sélectionner le point de menu souhaité
 à l'aide des touches « gauche » ou « droite »

Accéder au point de menu souhaité en appuyant sur la touche ↓ « Entrée » Les points de menu

- ACTUEL Affichage des valeurs actuelles

LOG

-

-

Données enregistrées pour la journée en cours, l'année en cours et depuis la première mise en service de l'onduleur

- GRAPHE

Caractéristique journalière qui représente sous forme graphique l'évolution de la puissance de sortie au cours de la journée. L'échelle de l'axe des temps s'adapte automatiquement. Appuyer sur la touche « Retour » pour fermer l'affichage

- SETUP

Menu Setup

INFOS

Informations concernant l'appareil et le logiciel

Valeurs af- fichées dans le point de menu ACTUEL	Puissance de sortie (W) – en fonction du type d'appareil (MultiString), les différentes puissances de sortie pour ↓ le tracker MPP 1 et le tracker MPP 2 (MPPT1/MPPT2) s'affichent après l'actionnement de la touche Entrée		
	Puissance réactive AC (VAr)		
	Tension du secteur (V)		
	Courant de sortie (A)		
	Fréquence de réseau (Hz)		
	<b>Tension solaire</b> (V) – U PV1 du tracker MPP 1 et U PV2 du tracker MPP 2 (MPPT1/MPPT2), lorsque le tracker MPP 2 est activé (voir « Le menu Basic » – « Les entrées du menu Basic »)		
	<b>Courant solaire</b> (A) – I PV1 du tracker MPP 1 et I PV2 du tracker MPP 2 (MPP-T1/MPPT2), lorsque le tracker MPP 2 est activé (voir « Le menu Basic » - « Les entrées du menu Basic »)		
	Fronius Eco : Le courant total des deux canaux de mesure est affiché. Dans So- larweb, les deux canaux de mesure peuvent être consultés séparément.		
	Heure/Date – Heure et date sur l'onduleur ou dans le circuit Fronius Solar Net		
Valeurs af- fichées dans le point de menu LOG	<b>Énergie injectée</b> (kWh/MWh) énergie injectée dans le réseau durant la période considérée.		
	Après actionnement de la touche Entrée, ↓ les différentes puissances de sor- tie pour le tracker MPP 1 et le tracker MPP 2 (MPPT1/MPPT2) s'affichent, lors- que le tracker MPP 2 est activé (voir « Le menu Basic » – « Les entrées du me- nu Basic »)		
	En raison des différentes procédures de mesure, il peut exister des écarts ent- re les valeurs mesurées avec différents appareils. Pour le calcul de l'énergie in- jectée, seules les valeurs d'affichage de l'appareil étalonné fourni par le distri- buteur d'électricité font foi.		
	<b>Puissance de sortie maximale</b> (W) puissance maximale d'injection dans le réseau durant la période considérée. Après actionnement de la touche Entrée, 4 les différentes puissances de sortie pour le tracker MPP 1 et le tracker MPP 2 (MPPT1/MPPT2) s'affichent, lorsque le tracker MPP 2 est activé (voir « Le menu Basic » – « Les entrées du menu Basic »)		

#### Rendement

argent gagné durant la période considérée

Comme pour l'énergie injectée, certains écarts peuvent apparaître en comparaison avec d'autres valeurs mesurées.

Les réglages de la devise et du taux de facturation sont décrits à la section « Les entrées du menu Setup », rubrique « Rendement énergie ». Les réglages d'usine dépendent du Setup pays.

#### Économie de CO2

dioxyde de carbone économisé durant la période considérée

Le réglage du facteur CO2 est décrit à la section « Les entrées du menu Setup », rubrique « Facteur CO2 ».

**Tension maximale du secteur** (V) [indication phase - neutre ou phase - phase] tension du secteur maximale mesurée durant la période considérée Après actionnement de la touche Entrée, <sup>4</sup> les différentes tensions du secteur sont affichées

#### Tension solaire maximale $(\vee)$

tension de module solaire maximale mesurée durant la période considérée Après actionnement de la touche Entrée, 4 les valeurs de tension pour le tracker MPP 1 et le tracker MPP 2 (MPPT1/MPPT2) s'affichent, lorsque le tracker MPP 2 est activé (voir « Le menu Basic » – « Les entrées du menu Basic »)

#### Heures de fonctionnement

durée de service de l'onduleur (HH:MM).

**IMPORTANT !** Pour un affichage exact des valeurs journalières et annuelles, l'heure doit être correctement réglée.

## Le point de menu SETUP

Configuration in- itiale	Après la mise en service complète, l'onduleur est préconfiguré en fonction du Setup pays (par exemple avec Installation Wizard). Le point de menu SETUP permet de modifier très facilement la configuration in- itiale de l'onduleur afin de l'adapter aux souhaits et exigences spécifiques de l'uti- lisateur.	
Actualisation du logiciel	<b>IMPORTANT !</b> En raison des mises à jour de logiciel, il est possible que certaines fonctions non décrites dans les présentes Instructions de service soient dispo- nibles sur votre appareil ou inversement. En outre, certaines illustrations peuvent différer des éléments de commande disponibles sur votre appareil. Toutefois, le fonctionnement de ces éléments de commande reste identique.	
Navigation dans le point de menu SETUP	Accéder au point de menu SETU GRAPHE   SETUR   INFOS	<ul> <li>JP</li> <li>1 Dans le niveau de sélection des menus, sélectionner le point de menu ↔ « SET-UP » à l'aide des touches « gauche » ou « droite »</li> <li>2 Appuyer sur la touche ↓ « Entrée »</li> <li>La première entrée du point de menu SET-UP s'affiche : « Veille »</li> </ul>
	Naviguer entre les entrées	<ul> <li>3 Naviguer entre les entrées disponibles</li> <li>▲ ★ à l'aide des tou- ches « haut » et « bas »</li> <li>4 Pour sortir d'une entrée, appuyer sur la touche ▲ « Retour »</li> <li>Le niveau de sélection des menus s'affiche</li> </ul>

Si aucune touche n'est activée pendant 2 minutes,

89

FR

	<ul> <li>l'onduleur passe au point de menu « ACTUEL » depuis n'importe quelle position du niveau de sélection des menus (exception : entrée de menu Setup « Veille »);</li> <li>l'éclairage de l'écran s'éteint si le réglage de l'écran Éclairage n'a pas été réglé sur ON (voir Réglage affichage – Éclairage).</li> <li>La puissance d'injection ou le code State actuel s'affiche.</li> <li>1 Accéder au menu souhaité         <ul> <li>Sélectionner l'entrée souhaitée à l'aide des touches « haut » et « bas » * *</li> <li>Appuyer sur la touche « Entrée » 4</li> <li>Les paramètres disponibles s'affiches La première position de la valeur à configurer clignote :</li> </ul> </li> </ul>			
Configuration des entrées de menu – généra- lités				
	<ul> <li>▲ Sélectionner le réglage souhaité à l'aide des touches « haut » et « bas » ▲ ▲</li> <li>⑤ Pour enregistrer et appliquer la sélection, appuyer sur la touche « Entrée ». ↓</li> <li>Pour ne pas enregistrer la sélection, appuyer sur la touche « Echap ». ♪</li> </ul>	<ul> <li>A Sélectionner un chiffre pour la première position à l'aide des touches « haut » et « bas » ▲ ▲</li> <li>Appuyer sur la touche « Entrée » ↓</li> <li>La deuxième position de la valeur clignote.</li> <li>Répéter les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que</li> <li>la valeur à configurer toute entière clignote.</li> <li>Appuyer sur la touche « Entrée » ↓</li> <li>Le cas échéant, répéter les étapes 4 à 6 pour les unités ou les autres valeurs à configurer, jusqu'à ce que l'unité ou la valeur clignote.</li> <li>Pour enregistrer et appliquer les modifications, appuyer sur la touche « Entrée ». ↓</li> <li>Pour ne pas enregistrer les modifications, appuyer sur la touche « Entrée ». ↓</li> </ul>		
	L'entrée actuellement sélectionnée	L'entrée actuellement sélectionnée		

s'affiche.

L'entrée actuellement sélectionnée s'affiche.

#### Exemple d'appli-1 Sélectionner l'entrée « Heu-| SETUP | 1 cation : réglage re / Date » dans le menu Setup 🔶 🕈 . USB de l'heure Relais 2 Appuyer sur la touche 4 « Entrée » Heure / Date Reglage affichage Rendement energie • t ų, La vue d'ensemble des valeurs configura-SETUP 1 bles s'affiche. Regler l'heure Regler la date Format aff. heure Format aff. date Heure d'ete/hiver 3 Sélectionner « Régler l'heure » ♠ ♥ à l'aide des touches « haut » ou « bas » 4 Appuyer sur la touche ↓ « Entrée » + لھ L'heure s'affiche. (HH:MM:SS, affichage I SETUP I 1 24 heures), le chiffre des dizaines de l'heure Heure clignote. 00:25 5 Sélectionner « Régler l'heure » + = à l'aide des touches « haut » ou « bas » ÷, 6 Appuyer sur la touche ↓ « Entrée » Le chiffre des unités de l'heure clignote. SETUR 1 /Heure Répéter les étapes 5 et 6 pour le chiffre des unités de l'heure, les minutes et les secondes, jusqu'à ce que... + لھ l'heure configurée clignote. I SETUP 1 |He|ur|e 8 Appuyer sur la touche 4 « Entrée » L'heure est appliquée, la vue d'ensemble SETUP 1 des valeurs configurables s'affiche. Regler l'heure Regler la date 4 Appuyer sur la touche 🛧 « Echap » Format aff. heure Format aff. date Heure d'ete/hiver ٠ ų, L'entrée « Heure / Date » du menu Setup I SETUP I 1 s'affiche. USB Relais Heure / Date Reglage affichage

Rendement energie ÷

٠

4

## Points de menu du menu Setup

Veille	Activation/désactivat	ion manuelle du mode Veille					
	<ul> <li>Il n'y a pas d'inject</li> <li>La LED de démar</li> <li>L'écran affiche er</li> <li>En mode de servit configuré au nive</li> <li>Le passage auton che n'a été action</li> <li>Le mode Veille ne touche « Entrée »</li> <li>Le mode d'injectit yant sur la touche soit présente</li> </ul>	ction dans le réseau. Frage est allumée en orange. In alternance VEILLE/ENTRÉE ce Veille, aucun autre point de menu ne peut être affiché ou au de sélection des menus. Inatique au point de menu « ACTUEL » après qu'aucune tou- inée pendant 2 minutes n'est pas activé. Es peut être terminé manuellement qu'en appuyant sur la s. on dans le réseau peut être repris à tout moment en appu- e « Entrée », à condition qu'aucune erreur (code State) ne					
	Configurer le mode d dans le réseau) :	Configurer le mode de service Veille (déconnexion manuelle du mode d'injection dans le réseau) :					
	<b>1</b> Sélectionner l'ent	Sélectionner l'entrée « Veille »					
	2 Appuyer sur 4	□ Appuyer sur ↓ « Entrée »					
	L'écran affiche en alternance « VEILLE » et « ENTRÉE ». Le mode « Veille » est désormais activé. La LED de démarrage est allumée en orange. Reprise du mode d'injection dans le réseau : En mode veille, l'écran affiche en alternance « VEILLE » et « ENTRÉE ». Pour reprendre le mode d'injection dans le réseau, appuyer sur						
				DATCOM	Contrôle d'une communication de données, saisie du numéro d'onduleur, confi- gurations de protocole		
					Plage de réglage	État/Numéro d'onduleur/Type de protocole	
					<b>État</b> Affiche une communication de données existante via Fronius Solar Net ou une erreur intervenue dans la communication de données. <b>Numéro d'onduleur</b> Configuration du numéro (= adresse) de l'onduleur dans une installation com- prenant plusieurs onduleurs.		
	Plage de réglage	00 à 99 (00 = adresse d'onduleur 100)					
	Réglage usine	01					

#### Type de protocole

Détermine quel protocole de communication transmet les données :

Plage de réglage	Fronius Solar Net/Interface *
Réglage usine	Fronius Solar Net

\* Le type de protocole Interface fonctionne uniquement sans carte Fronius Datamanager. Les cartes Fronius Datamanager présentes doivent être retirées de l'onduleur.

USB

Exécution de mises à jour du micrologiciel ou enregistrement de valeurs détaillées de l'onduleur sur la clé USB

Plage de réglage Retirer le matériel en toute sécurité/Mise à jour de logiciel/Intervalle d'enregistrement

#### Retirer le matériel en toute sécurité

Pour déconnecter une clé USB du connecteur USB A sur l'insert de communication de données.

La clé USB peut être retirée :

- lorsque le message OK est affiché ;
- lorsque la LED « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée.

#### Mise à jour de logiciel

Pour actualiser le micrologiciel de l'onduleur avec une clé USB.

Procédure :

Télécharger le fichier de mise à jour du micrologiciel « froxxxx.upd » (sur http://www.fronius.com ; xxxxx représente le numéro de version correspondant)

#### REMARQUE!

Pour une actualisation sans problème du logiciel de l'onduleur, la clé USB prévue à cet effet ne doit comporter ni partition cachée, ni cryptage (voir chapitre « Clés USB adaptées »).

- 2 Enregistrer le fichier de mise à jour du micrologiciel au dernier niveau de données de la clé USB
- 3 Ouvrir le couvercle de la zone de communication de données sur l'onduleur
- 4 Connecter la clé USB contenant le fichier de mise à jour du micrologiciel sur le connecteur USB de la zone de communication de données dans l'onduleur
- 5 Dans le menu Setup, sélectionner le point de menu « USB » puis « Mise à jour logiciel »
- 6 Appuyer sur la touche « Entrée »

7 Patienter jusqu'à ce que la comparaison entre la version actuellement existante sur l'onduleur et la nouvelle version du micrologiciel s'affiche à l'écran :

- Première page : logiciel Recerbo (LCD), logiciel de contrôle des touches (KEY), version Setup pays (Set)
- Deuxième page : logiciel étage de puissance (PS1, PS2)

8 Appuyer sur la touche de fonction « Entrée » après chaque page

L'onduleur démarre la copie des données.

« BOOT » ainsi que l'avancement de l'enregistrement de chaque test en % s'affichent jusqu'à ce que les données de tous les modules électroniques soient copiées.

Après la copie, l'onduleur actualise l'un après l'autre les modules électroniques requis.

« BOOT », le module concerné ainsi que l'avancement en % de l'actualisation s'affichent.

En dernier lieu, l'onduleur actualise l'écran.

L'écran reste sombre pendant env. 1 minute, les LED d'état et de contrôle clignotent.

Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, l'onduleur bascule en phase de démarrage puis en mode d'injection dans le réseau. Débrancher la clé USB à l'aide de la fonction « Retirer le matériel en toute sécurité ».

Les paramètres individuels du menu Setup sont conservés lors de la mise à jour du micrologiciel de l'onduleur.

#### Intervalle d'enregistrement

Pour activer/désactiver la fonction Logging USB et programmer un intervalle d'enregistrement.

	Unité	minutes
	Plage de réglage	30 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min / No Log
	Réglage usine	30 min
	30 min	L'intervalle d'enregistrement est de 30 minutes : toutes les 30 minutes, de nouvelles données de logging sont enregistrées sur la clé USB.
	20 min	Π
	15 min	$\checkmark$
	10 min	·
	5 min	L'intervalle d'enregistrement est de 5 minutes : toutes les 5 minutes, de nouvelles données de logging sont en- registrées sur la clé USB.
	No Log	Pas d'enregistrement de données.
	<b>IMPORTANT !</b> Pour une fonction Logging USB sans erreur, l'heure doit être cor- rectement configurée. Le réglage de l'heure est décrit au point « Les entrées du menu Setup » - « Heure / Date ».	
Relais (contact de commutation sans potentiel)	Les messages d'état dans le réseau) ou le moyen d'un contact	(codes State), l'état de l'onduleur (par ex. le mode d'injection s fonctions de gestion de l'énergie peuvent être affichés au de commutation sans potentiel (relais) sur l'onduleur.
	Plage de réglage	Mode relais/Test relais/Point de connexion*/Point de déconnexion*

\* affiché uniquement lorsque la fonction « E-Manager » est activée sous « Mode relais ».

#### Mode relais

Les fonctions suivantes peuvent être représentées via le mode relais :

- fonction alarme (Permanent/ALL/GAF) ;
- sortie active (ON/OFF);
- gestion énergie (E-Manager).

Plage de réglageALL/Permanent/GAF/OFF/ON/E-ManagerRéglage usineALL

#### Fonction alarme :

ALL/	Commutation du contact sans potentiel pour des codes de
Perma-	service durables et temporaires (par ex. brève interruption du
nent :	mode d'injection dans le réseau, un code de service apparaît
	un certain nombre de fois par jour - configurable dans le me-
	nu « BASIC »)

GAF Le relais est enclenché lorsque le mode GAF est sélectionné. Le relais s'ouvre lorsque l'étage de puissance signale une erreur et passe du mode normal d'injection dans le réseau à un état d'erreur. Le relais peut donc être utilisé pour des fonctions de sécurité (Fail-Safe).

#### **Exemple d'application**

En cas d'utilisation d'onduleurs monophasés sur un secteur multiphasé, un équilibrage des phases peut s'avérer nécessaire. Si une erreur survient sur un ou plusieurs onduleurs et que la connexion au réseau est interrompue, les autres onduleurs doivent également être déconnectés pour maintenir l'équilibrage des phases. La fonction relais « GAF » peut être utilisée en association avec le Datamanager ou avec un dispositif de protection externe pour détecter ou signaler qu'un onduleur n'effectue pas d'injection ou est déconnecté du réseau et que les autres onduleurs doivent également être déconnectés du réseau via la commande à distance.

#### Sortie active :

ON :	Le contact de commutation sans potentiel NO est constam- ment connecté tant que l'onduleur est en fonctionnement (tant que l'écran est allumé ou affiche une information).
OFF :	Le contact de commutation sans potentiel NO est décon- necté.

#### Energie-Manager (Gestion énergie) :

E-Manager	Pour plus d'informations sur la fonction « Energie-Mana-
(Gestion	ger » (Gestion énergie), voir la section suivante.
énergie) :	

#### **Test relais**

Essai de fonctionnement pour savoir si le contact sans potentiel commute.

**Pt de connexion** (uniquement lorsque la fonction « Energie-Manager » (Gestion énergie) est activée)

Pour le réglage de la limite de puissance effective à partir de laquelle le contact sans potentiel est connecté.

Réglage usine 1 000 W

Point de déconnexion réglé jusqu'à la puissance nomina-Plage de réglage le max. de l'onduleur (W ou kW) Pt de déconnexion (uniquement lorsque la fonction « Energie-Manager » (Ges-

tion énergie) est activée) Pour le réglage de la limite de puissance effective à partir de laquelle le contact sans potentiel est déconnecté.

Réglage usine	500
Plage de réglage	De 0 jusqu'au point de connexion réglé pour l'onduleur (W ou kW)

La fonction « Energie-Manager » (E-Manager – Gestion énergie) permet de com-Energie-Manamander le contact de commutation sans potentiel de manière à ce que celui-ci (dans le point de fonctionne en tant qu'acteur. menu Relais)

Un consommateur raccordé au contact de commutation sans potentiel peut ainsi être commandé par la programmation de l'un des points de connexion ou de déconnexion dépendant de la puissance d'injection (puissance effective).

Le contact sans potentiel est automatiquement déconnecté :

- lorsque l'onduleur n'injecte pas de courant dans le réseau public ;
- lorsque l'onduleur est commuté manuellement en mode de service Veille ;
- en cas de programmation d'une puissance effective < 10 % de la puissance nominale de l'onduleur.

Pour activer la fonction « Energie-Manager » (Gestion énergie), sélectionner le point « E-Manager » et appuyer sur la touche « Entrée ». Lorsque la fonction « Energie-Manager » est activée, l'écran affiche le symbole « Energie-Manager » en haut à gauche :

avec contact sans potentiel NO déconnecté (contact ouvert)

• avec contact sans potentiel NC connecté (contact fermé)

Pour désactiver la fonction « Energie-Manager » (Gestion énergie), sélectionner une autre fonction (ALL/Permanent/OFF/ON) et appuyer sur la touche « Entrée ».

#### **REMARQUE!**

Remarques concernant le réglage des points de connexion et de déconnexion Une différence trop faible entre les points de connexion et de déconnexion ainsi que des variations de la puissance effective peuvent entraîner des cycles de coupure multiples.

Pour éviter des connexions et des déconnexions fréquentes, la différence entre les points de connexion et de déconnexion doit être au minimum comprise entre 100 et 200 W.

Lors du choix du point de déconnexion, tenir compte de la puissance absorbée du consommateur raccordé.

Lors du choix du point de connexion, tenir compte des conditions météorologiques et du rayonnement solaire attendu.

ger

	<b>Exemple d'application</b> Point de connexion =	<b>Exemple d'application</b> Point de connexion = 2 000 W, point de déconnexion = 1 800 W		
	Si l'onduleur fournit au moins 2 000 W ou plus, le contact sans potentiel de l'on- duleur est connecté. Si la puissance de l'onduleur passe en dessous de 1 800 W, le contact sans po-			
	tentiel est déconnec	té.		
	Des possibilités d'application intéressantes s'offrent alors, comme l'utilisation d'une pompe à chaleur ou d'une installation de climatisation avec une consom- mation maximale du courant autoproduit.			
Heure / Date	Réglage de la date, d été/hiver automatiqu	e l'heure, du format d'affichage et du changement d'heure e		
	Plage de réglage	Régler l'heure / Régler la date / Format d'affichage de l'heure / Format d'affichage de la date / Heure d'été/ hiver		
	<b>Régler l'heure</b> Pour régler l'heure (hh:mm:ss ou hh:mm am/pm - selon le format d'affichage de l'heure)			
	<b>Régler la date</b> Pour régler la date (jj.mm.aaaa ou mm/jj/aaaa - selon le format d'affichage de la date)			
	<b>Format d'affichage de l'heure</b> Pour régler le format d'affichage de l'heure			
	Plage de réglage	12 h/24 h		
	Réglage usine	en fonction du Setup pays		
	<b>Format d'affichage de la date</b> Pour régler le format d'affichage de la date			
	Plage de réglage	mm/jj/aaaa ou jj.mm.aa		
	Réglage usine	en fonction du Setup pays		
	<b>Heure d'été/hiver</b> Pour activer/désactiver le changement d'heure été/hiver automatique			
	<b>IMPORTANT !</b> Utilis tique uniquement lo WLAN ne se trouve ger Web ou Fronius	ser la fonction de changement d'heure été/hiver automa- orsqu'aucun composant périphérique compatible LAN ou dans un circuit Fronius Solar Net (par ex. Fronius Datalog- Datamanager).		
	Plage de réglage	on/off		
	Réglage usine	on		
	<b>IMPORTANT !</b> La co tion indispensable a la caractéristique jo	onfiguration correcte de l'heure et de la date est une condi- u bon affichage des valeurs journalières et annuelles et de urnalière.		

## FR

#### Réglage affichage

Plage de	réglage	Langue/Mode Nuit/Contraste/Éclairage
<b>Langue</b> Configura	ation de la	langue d'affichage
Plage de	réglage	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlan- dais, Tchèque, Slovaque, Hongrois, Polonais, Turc, Por- tugais, Roumain
<b>Mode Nu</b> i Le mode l'onduleu te	i <b>t</b> Nuit comm r pendant l	aande le Fronius DATCOM ainsi que le mode d'affichage de la nuit ou lorsque la tension DC existante n'est pas suffisan-
Plage de	réglage	AUTO/ON/OFF
Réglage ı	usine	OFF
AU- TO :	Le mode manage interrom Durant l en appu	e Fronius DATCOM est maintenu tant qu'un Fronius Data- r est connecté dans un circuit Fronius Solar Net actif, non npu. a nuit, l'écran de l'onduleur est sombre et peut être activé yant sur une touche de fonction quelconque.
ON :	Le mode leur déli Fronius	e Fronius DATCOM est maintenu en permanence. L'ondu- vre en continu la tension de 12 V DC pour l'alimentation de Solar Net. L'écran reste en permanence actif.
	IMPOR AUTO av sommat près de	<b>FANT !</b> Si le Mode Nuit Fronius DATCOM est sur ON ou sur vec les composants Fronius Solar Net connectés, la con- ion de courant de l'onduleur pendant la nuit augmente à 7 W.
OFF :	Aucun n soin d'au Fronius L'écran d manage éteindre	node Fronius DATCOM pendant la nuit, l'onduleur n'a be- ucune puissance de réseau pour l'alimentation électrique de Solar Net pendant la nuit. de l'onduleur est désactivé durant la nuit, le Fronius Data- r n'est pas disponible. Pour activer le Fronius Datamanager, puis redémarrer l'onduleur côté AC et appuyer dans un

#### Contraste

Configuration du contraste de l'écran de l'onduleur

l'écran de l'onduleur.

Plage de réglage	0 à 10
Réglage usine	5

Comme le contraste est dépendant de la température, la configuration du point du menu « Contraste » peut s'avérer nécessaire lorsque les conditions environnementales sont changeantes.

délai de 90 secondes sur n'importe quelle touche de fonction sur

#### Éclairage

Configuration de l'éclairage de l'écran de l'onduleur

Le point de menu « Éclairage » concerne uniquement l'éclairage d'arrière-plan de l'écran de l'onduleur. Plage de réglage AUTO/ON/OFF Réglage usine AUTO AU-L'éclairage de l'écran de l'onduleur est activé en appuyant sur une TO: touche quelconque. Si aucune touche n'est actionnée pendant 2 minutes, l'éclairage de l'écran s'éteint. ON : Lorsque l'onduleur est actif, l'éclairage de l'écran est activé en permanence. OFF : L'éclairage de l'écran de l'onduleur est désactivé en permanence.

Gain d'énergie

En cas de besoin, les réglages suivants peuvent être modifiés/effectués : Écart/calibrage compteur

- Devise
- Tarif d'injection
- Facteur CO<sub>2</sub>

Plage de réglage Devise/Tarif d'injection

Écart/Calibrage compteur	
Calibrage du compteur	

Devise

Configuration de la devise

Plage de réglage 3 lettres, A-Z

#### **Tarif d'injection**

Configuration du taux de facturation pour le paiement de l'énergie injectée

Plage de réglage 2 chiffres, 3 décimales Réglage usine

(en fonction du Setup pays)

Facteur CO2 Configuration du facteur CO2 de l'énergie injectée

Ventilateur Pour contrôler la fonctionnalité du ventilateur

Plage de réglage

Test ventilateur nº 1/Test ventilateur nº 2 (en fonction de l'appareil)

- Sélectionner le ventilateur souhaité à l'aide des touches « haut » et « bas ».
- Démarrer le test du ventilateur sélectionné en appuyant sur la touche « Entrée ».
- Le ventilateur fonctionne jusqu'à ce que l'actionnement de la touche « Echap » entraîne la sortie du menu.

**IMPORTANT !** L'écran de l'onduleur n'affiche pas si le ventilateur est fonctionnel. Le fonctionnement du ventilateur peut uniquement être contrôlé à l'ouïe et au toucher.

## Le point de menu INFO

Valeurs de mesu- re	<ul> <li>PV Iso Résistance d'isolement de l'installation photovoltaïque</li> <li>Lim. ext Limitation externe</li> <li>U PV 1/U PV 2* (U PV 2 n'est pas disponible sur Fronius Symo 15.0-3 208)</li> <li>Tension DC instantanée aux bornes d'entrée DC, même lorsque l'onduleur n'injecte pas du tout de courant (du 1er ou du 2ème tracker MPP)</li> <li>* Le tracker MPP 2 doit être activé -ON- via le menu Basic</li> <li>GVDPR - Réduction de puissance en fonction de la tension du secteur</li> <li>Ventilateur nº 1 - Pourcentage de la puissance de consigne du ventilateur</li> </ul>	
État EP	<b>IMPORTANT !</b> En raison du faible rayonnement solaire, les messages d'état STA- TE 306 (Puissance basse) et STATE 307 (DC basse) s'affichent normalement cha- que matin et chaque soir. Ces messages d'état ne sont pas consécutifs à un dys- fonctionnement à ce moment.	
	<ul> <li>Affichage de l'indication d'état de la dernière erreur survenue dans l'onduleur.</li> <li>Appuyer sur la touche « Entrée » pour afficher l'état de l'étage de puissance ainsi que la dernière erreur survenue</li> <li>Naviguer dans la liste à l'aide des touches « haut » et « bas »</li> <li>Appuyer sur la touche « Retour » pour sortir de la liste d'état et d'erreurs</li> </ul>	
État du réseau	<ul> <li>Les 5 dernières erreurs réseau survenues peuvent être affichées : <ul> <li>Appuyer sur la touche « Entrée » pour afficher les 5 dernières erreurs réseau survenues.</li> <li>Naviguer dans la liste à l'aide des touches « haut » et « bas ».</li> <li>Appuyer sur la touche « Retour » pour sortir de l'affichage des erreurs réseau.</li> </ul> </li> </ul>	
Informations sur l'appareil	Pour l'affichage des paramètres importants pour un distributeur d'électricité. Les valeurs affichées dépendent du Setup pays correspondant ou des réglages spéci- fiques à l'onduleur.	
Généralités :	<b>Type d'appareil</b> – la désignation exacte de l'onduleur <b>Fam.</b> – famille de l'onduleur <b>Numéro de série</b> – Numéro de série de l'onduleur	
Réglages pays :	<b>Setup</b> – Setup pays configuré <b>Version</b> – Version du Setup pays <b>Origin activated</b> – indique que le Setup pays normal est activé. <b>Groupe</b> – Groupe pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur	
Tracker MPP :	<b>Tracker 1</b> – Indication du comportement de suivi du soleil réglé (MPP AU- TO/MPP USER/FIX) <b>Tracker 2</b> (uniquement avec Fronius Symo, à l'exception de Fronius Symo 15.0-3 208) – Indication du comportement de suivi du soleil réglé (MPP AU- TO/MPP USER/FIX)	

Surveillance réseau :	<ul> <li>GMTi – Grid Monitoring Time – Durée de démarrage de l'onduleur en sec (secondes)</li> <li>GMTr – Grid Monitoring Time reconnect – Durée de reconnexion en sec (secondes) après une erreur de réseau</li> <li>ULL – U (tension) Longtime Limit – Valeur limite de tension en V (Volt) pour la valeur moyenne de tension de 10 minutes</li> <li>LLTrip – Longtime Limit Trip – Durée de déclenchement pour la surveillance ULL, détermine à quelle rapidité l'onduleur doit être mis hors service</li> </ul>
Valeurs limites intérieures de tensi- on du secteur :	<ul> <li>UMax – Valeur supérieure intérieure de tension du secteur en V (Volt)</li> <li>TTMax – Trip Time Max – Durée de déclenchement en cas de dépassement de la valeur limite supérieure intérieure de tension du secteur en cyl*</li> <li>UMin – Valeur inférieure intérieure de tension du secteur en V (Volt)</li> <li>TTMin – Trip Time Min – Durée de déclenchement en cas de valeur inférieure re à la valeur limite inférieure intérieure de tension du secteur en cyl*</li> </ul>
Valeurs limites extérieures de tensi- on du secteur	<ul> <li>UMax – Valeur supérieure extérieure de tension du secteur en V (Volt)</li> <li>TTMax – Trip Time Max – Durée de déclenchement en cas de dépassement de la valeur limite supérieure extérieure de tension du secteur en cyl*</li> <li>UMin – Valeur inférieure extérieure de tension du secteur en V (Volt)</li> <li>TTMin – Trip Time Min – Durée de déclenchement en cas de valeur inférieure à la valeur limite inférieure extérieure de tension du secteur en cyl*</li> </ul>
Limites de fréquence de réseau :	<ul> <li>FILmax – Valeur supérieure intérieure de fréquence de réseau en Hz (Hertz)</li> <li>FILmin – Valeur inférieure intérieure de fréquence de réseau en Hz (Hertz)</li> <li>FOLmax – Valeur supérieure extérieure de fréquence de réseau en Hz (Hertz)</li> <li>FOLmin – Valeur inférieure extérieure de fréquence de réseau en Hz (Hertz)</li> </ul>
Mode Q :	Indique quel paramètre de puissance réactive est actuellement réglé sur l'onduleur (par ex. OFF, Q/P)
Limite de puissance AC avec indication Soft-Start et/ou de- rating de fréquence de réseau AC :	<ul> <li>Max P AC – puissance de sortie maximale qui peut être modifiée avec la fonction « Manual Power Reduction » (réduction de puissance manuelle)</li> <li>GPIS – Gradual Power Incrementation at Startup – Indique (%/sec) si la fonction Soft-Start est activée sur l'onduleur</li> <li>GFDPRe – Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit – indique la fréquence de réseau réglée en Hz (Hertz) et le point à partir duquel une réduction de puissance a lieu</li> <li>GFDPRv – Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient – indique la fréquence de réseau réglée en %/Hz et le degré de la réduction de puissance</li> </ul>
Derating tension AC :	<b>GVDPRe</b> – Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit – Valeur seuil en V à partir de laquelle commence la réduction de puissance en fonction de la tension
	<b>GVDPRv</b> – Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient – Degré de réduction de la puissance en %/V <b>Message</b> – indique si l'envoi d'un message d'information via Fronius Solar Net est activé

Version	Affichage des numéros de version et de série des circuits imprimés installés dans l'onduleur (par ex. à des fins de service)		
	Plage d'affichage	Affichage / Logiciel affichage / Somme de contrôle SW / Mémoire de données / Mémoire de données n°1 / Étage de puissance / Étage de puissance SW / Filtre CEM / Étage de puissance n°3 / Étage de puissance n°4	

## Activer/désactiver le verrouillage des touches

# Généralités L'onduleur est équipé de la fonction Verrouillage des touches (Setup Lock). Lorsque la fonction « Setup Lock » est activée, il n'est pas possible d'afficher le menu Setup, p. ex. empêcher toute modification involontaire de données de setup. Pour activer/désactiver la fonction « Setup Lock », il est nécessaire de saisir le code 12321. Activer/désactiver le verrouillage des touches INFOS INF

« Menu/Echap » non affectée H « Code d'accès » s'affiche dans le me-CODE nu « CODE », le premier chiffre clignote. | Co<sub>/</sub>de d'acces 3 Saisir le code 12321 : sélectionner la valeur du premier chiffre du code + = à l'aide des touches « plus » et « moins » Appuyer sur la touche 🖊 🛛 « Entrée » 4 Le deuxième chiffre clignote. CODE Qode d'acqest 5 Répéter les étapes 3 et 4 pour le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième chiffre du code, jusqu'à ce que... le code configuré clignote. 6 Appuyer sur la touche 🚽 🛛 « Entrée » « Verrouill. menu setup » s'affiche dans le UERR. menu « VERR. ». Verrouill. menu setup Activer ou désactiver le verrouillage des touches + = à l'aide des touches « haut » et « bas » : ٠ ÷ + ON = la fonction de verrouillage des touches est activée (il n'est pas possible d'accéder au point de menu Setup) OFF = la fonction de verrouillage des touches est désactivée (il est possible d'accéder au point de menu Setup)

8 Appuyer sur la touche 4 « Entrée »

# Clé USB en tant que Datalogger et pour actualiser le logiciel de l'onduleur

Clé USB en tant que datalogger Une clé USB raccordée à un connecteur USB A peut jouer un rôle de datalogger pour un onduleur.

Les données de logging enregistrées sur la clé USB peuvent à tout moment :

- être importées dans le logiciel Fronius Solar.access via le fichier FLD loggé ;
- être visualisées directement dans des programmes de fournisseurs tiers (par ex. Microsoft<sup>®</sup> Excel) via le fichier CSV loggé.

Sur les anciennes versions (jusqu'à Excel 2007) le nombre de lignes est limité à 65536.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant les « données sur la clé USB », « les quantités de données et la capacité de stockage », ainsi que la « mémoire tampon » à l'adresse :

Fronius Symo 3 - 10 kW :



 $\rightarrow$  http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DE

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco :



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DE

## Clés USB ad-<br/>aptéesEn raison du grand nombre de clés USB disponibles sur le marché, aucune garan-<br/>tie ne peut être donnée quant à la reconnaissance de toutes les clés USB par<br/>l'onduleur.

Fronius recommande l'utilisation exclusive de clés USB certifiées, adaptées à l'utilisation industrielle (respecter le logo USB-IF !).

L'onduleur prend en charge les clés USB avec les systèmes de fichiers suivants :

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius recommande d'utiliser les clés USB uniquement pour l'enregistrement de données de logging ou pour l'actualisation du logiciel de l'onduleur. Les clés USB ne doivent pas contenir d'autres données.



Lorsque l'onduleur détecte une clé USB, le symbole USB s'affiche en haut à droite de l'écran.

Lors de la connexion d'une clé USB, vérifier que le symbole USB est bien affiché (il peut éventuellement clignoter).

**IMPORTANT !** Pour les applications en extérieur, ne pas oublier que le bon fonctionnement des clés USB usuelles n'est souvent garanti que dans une plage de température limitée.

Pour les applications en extérieur, s'assurer que la clé USB fonctionne également à basses températures par exemple.



Une clé USB permet également au client final de procéder à la mise à jour du logiciel de l'onduleur via le menu SETUP : le fichier de mise à jour doit être au préalable enregistré sur la clé USB avant d'être transféré sur l'onduleur.

#### Retrait de la clé USB

Consigne de sécurité pour le retrait d'une clé USB :



**IMPORTANT !** Pour éviter toute perte de données, une clé USB connectée ne peut être retirée que dans les conditions suivantes :

- via le point de menu SETUP, entrée « Oter USB / HW sans risque » uniquement,
- lorsque la LED « Transfert de données » ne clignote plus ou est allumée.

## Le menu Basic

Accéder au me- nu Basic	INFOS (ETERLE) LOG () () () () () () () () () ()	<ol> <li>Appuyer sur la touche A « Menu »         Le niveau de sélection des menus s'affiche.         Appuyer 5 fois sur la touche « Menu/Échap » non affectée         Code d'accès » s'affiche dans le me- nu « CODE », le premier chiffre clignote.         Saisir le code 22742 : Sélectionner la val- eur du premier chiffre du code + - à l'ai- de des touches « plus » et « moins »         Appuyer sur la touche 4 « Entrée »         </li> </ol>
		<ul> <li>Le deuxième chiffre clignote.</li> <li>5 Répéter les étapes 3 et 4 pour le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième chiffre du code, jusqu'à ce que</li> <li>le code configuré clignote.</li> <li>6 Appuyer sur la touche 4 « Entrée »</li> </ul>
	Le menu Basic s'affiche. 7 Sélectionner l'entrée souhaite 8 Éditer l'entrée sélectionnée e 9 Pour quitter le menu Basic, a	ée +− à l'aide des touches « plus » et « moins » n appuyant sur la touche ↓ « Entrée » ppuyer sur la touche ♪ « Échap »
Les entrées du menu Basic	Le menu Basic permet de config l'installation et le fonctionneme	gurer les paramètres suivants, essentiels pour nt de l'onduleur :
	<ul> <li>MPP Tracker 1 / MPP Tracker 2</li> <li>MPP Tracker 2 : ON/OFF</li> <li>Mode de service DC : MPP A</li> <li>MPP AUTO : état de fon tomatiquement le point</li> <li>FIX : pour la saisie d'une tionne</li> <li>MPP USER : pour la sais l'onduleur recherche soi</li> <li>Dynamic Peak Manager : ON</li> <li>Tension fixe : pour saisir la te Tension de départ MPPT : pour</li> </ul>	AUTO/FIX/MPP USER actionnement normal ; l'onduleur recherche au- de travail optimal e tension DC fixe avec laquelle l'onduleur fonc- sie de la tension MP basse à partir de laquelle n point de travail optimal I/OFF ension fixe our saisir la tension de départ

#### Journal USB

Pour l'activation/la désactivation de la fonction permettant d'enregistrer tous les messages d'erreur sur clé USB AUTO / OFF / ON

ON : Tous les messages d'erreur sont automatiquement enregistrés sur une clé USB connectée.

#### Entrée signal

- Mode de fonctionnement : Ext Sig. / SO-Meter / OFF Mode de fonctionnement Ext Sig. :
  - Type de déclenchement : Warning (affichage d'un message d'avertissement sur l'écran) / Ext. Stop (déconnexion de l'onduleur)
  - Type de connecteur : N/C (normal closed, contact de repos) / N/O (normal open, contact de travail)

Fonctionnement du SO Meter - voir le chapitre Réduction dynamique de la puissance au moyen d'un onduleur à la page 77.

- Limite d'injection dans le réseau Champ permettant de saisir la puissance maximale d'injection dans le réseau en W. Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la puissance à la valeur réglée dans le temps requis par les normes et dispositions nationales.
- Impulsions par kWh Champ permettant de saisir les impulsions par kWh du compteur SO.

#### SMS / Relais

- Tempo événement Pour la saisie du temps de retard à partir duquel un SMS est envoyé ou le relais doit commuter 900 à 86 400 secondes
- Compteur d'événements : Pour indiquer le nombre d'événements qui mènent à la signalisation : 10 - 255

#### Paramètres d'isolation

- Alarme d'isolation : ON/OFF
- Avertissement de valeur seuil : pour la saisie d'une valeur seuil déclenchant un avertissement
- Erreur de valeur seuil : pour la saisie d'une valeur seuil déclenchant une erreur (pas disponible dans tous les pays)

#### **Reset TOTAL**

Pour la réinitialisation de la puissance d'injection max. et des valeurs de tension min. et max. sur zéro dans le point de menu LOG. La réinitialisation des valeurs est irréversible.

Pour réinitialiser les valeurs sur zéro, appuyer sur la touche « Entrée ». « CONFIRM » s'affiche.

Appuyer à nouveau sur la touche « Entrée ». Les valeurs sont réinitialisées, le menu s'affiche

Paramètres lors-	Dans le cas où l'option DC SPD (protection contre la surtension) est installée
que l'option « DC	dans l'onduleur, les points de menu suivants sont configurés de série :
SPD » est in-	
stallée	Entrée signal : Ext Sig.
	Type de déclenchement : Warning

Type de connecteur : N/C

## Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer

Mettre l'onduleur hors tension



- 1. Déconnecter le système de protection automatique.
- 2. Régler le sectionneur DC sur la position « OFF ».

#### Activer de nouveau l'onduleur

- 1. Régler le sectionneur DC sur la position « ON ».
- 2. Enclencher le système de protection automatique.
# Diagnostic d'état et élimination des défauts

Affichage de messages d'état	L'onduleur possède un système d'autodiagnostic capable de reconnaître un grand nombre de pannes possibles qu'il affiche à l'écran. Il est ainsi possible de trouver rapidement les dysfonctionnements sur l'onduleur et l'installation photovoltaïque ainsi que les erreurs d'installation ou de commande. Lorsque le système d'autodiagnostic a trouvé une erreur concrète, le message d'état correspondant s'affiche à l'écran. <b>IMPORTANT !</b> Des messages d'état apparaissant brièvement à l'écran peuvent provenir du fonctionnement normal de l'onduleur. Si l'onduleur fonctionne ensui- te correctement, il n'y a pas de panne.
Panne générale de l'écran	L'écran reste sombre pendant longtemps après le lever du soleil : - Vérifier la tension AC aux connecteurs de l'onduleur : la tension AC doit être de 220/230 V (+ 10 % / - 5 %) ou 380/400 V (+ 10 % / - 5 %).
Messages d'état dans le e-Manual	Les messages d'état les plus récents sont disponibles dans la version e-Manual des présentes Instructions de service :https://manuals.fronius.com/html/ 4204101909/de.html#0_t_0000000061
Service clientèle	<ul> <li><b>IMPORTANT !</b> Contacter un revendeur Fronius ou un technicien de maintenance formé par Fronius si :</li> <li>une erreur apparaît fréquemment ou durablement ;</li> <li>une erreur apparaît qui ne figure pas dans le tableau.</li> </ul>
Fonctionnement dans des envi- ronnements sou- mis à un fort dégagement de poussières	En cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières : Au besoin, souffler de l'air comprimé propre dans les éléments réfrigérants et les ventilateurs situés à l'arrière de l'onduleur, ainsi que dans les orifices d'aération du support de montage.

# **Caractéristiques techniques**

Données générales et dispositifs de protection Fronius Symo 3.0-3 -20.0-3, Fronius Eco 25.0-3 -27.0-3

Données générales	
Refroidissement	Ventilation forcée régulée
Indice de protection	IP 65(Symo 3.0-3 - 8.2-3) IP 66(Symo 10.0-3 - 20.0-3) IP 66(Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Dimensions H x l x P	645 x 431 x 204 mm (Symo 3.0-3 - 8.2-3) 725 x 510 x 225 mm (Symo 10.0-3 - 20.0-3) 725 x 510 x 225 mm (Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Température ambiante admise	-25 °C à +60 °C
Humidité de l'air admise	0 à 100 %
Classe CEM de l'appareil	В
Catégorie de surtension DC/AC	2/3
Degré de pollution	2
Topologie de l'onduleur	Non isolé, sans transformateur
Dispositifs de protection	
Mesure de l'isolement DC	intégrée
Comportement en cas de surcharge DC	Déplacement du point de travail, limitation de puissance
Sectionneur DC	intégré
Unité de surveillance des cou- rants résiduels	intégrée
Détection active des îlots	Méthode de décalage de fréquence

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S	
Données d'entrée				
Plage de tension MPP	200 à 800 V DC	250 à 800 V DC	300 à 800 V DC	
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC			
Tension d'entrée min.		150 V DC		
Courant d'entrée max.	16 A			
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque <sup>8)</sup>		24 A		
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photo- voltaïque <sup>3)</sup>		32 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Données de sortie				
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	3 000 W	3 700 W	4 500 W	
Puissance de sortie max.	3 000 W	3 700 W	4 500 W	

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Puissance apparente nominale	3 000 VA	3 700 VA	4 500 VA
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400	0 / 230 V ou 3~ NPE	380 / 220 V
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.	280 V / 485 V		
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Courant de sortie max.		9 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Courant alternatif de court-circuit in- itial / phase I <sub>k</sub>	9 A		
Taux de distorsion harmonique	< 3 %		
Facteur de puissance cos phi	0,7 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Courant de démarrage <sup>5)</sup>		38 A / 2 ms	
Courant résiduel de sortie max. par période		21,4 A / 1 ms	
Données générales			
Rendement maximal	98 %		
Rendement européen	96,2 % 96,7 % 97 %		97 %
Autoconsommation pendant la nuit	< 0,7 W & < 3 VA		
Poids	16 kg		
Émission sonore	58,3 dB(A) réf. 1 pW		

	•	٨	•
Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Données d'entrée			
Plage de tension MPP	150 à 800 V DC	150 à 800 V DC	150 à 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC		
Tension d'entrée min.		150 V DC	
Courant d'entrée max.		2 x 16,0 A	
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (MPPT1/ MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A/31 A		
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photo- voltaïque <sup>3)</sup>	nax. 48 A (RMS) <sup>4)</sup> o-		
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Puissance de sortie max.	3 000 W	3 700 W	4 500 W
Puissance apparente nominale	3 000 VA	3 700 VA	4 500 VA

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220		
Tension du secteur min.		150 V / 260 V	
Tension du secteur max.	280 V / 485 V		
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A 5,6 / 5,4 A 6,8 / 6,5 A		6,8 / 6,5 A
Courant de sortie max.		13,5 A	
Fréquence nominale		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Courant alternatif de court-circuit in- itial / phase I <sub>K</sub>	13,5 A		
Taux de distorsion harmonique		< 3 %	
Facteur de puissance cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Courant de démarrage <sup>5)</sup>		38 A / 2 ms	
Courant résiduel de sortie max. par période	24 A / 6,6 ms		
Données générales			
Rendement maximal	98 %		
Rendement européen	96,5 % 96,9 % 97,2 %		
Autoconsommation pendant la nuit	< 0,7 W & < 3 VA		
Poids	19,9 kg		
Émission sonore	59,5 dB(A) réf. 1pW		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M	
Données d'entrée				
Plage de tension MPP	163 à 800 V DC	195 à 800 V DC	228 à 800 V DC	
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC			
Tension d'entrée min.		150 V DC		
Courant d'entrée max.		2 x 16,0 A		
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (MPPT1/ MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A/31 A			
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photo- voltaïque <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>			
Données de sortie				
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	5 000 W	6 000 W	7 000 W	
Puissance de sortie max.	5 000 W	6 000 W	7 000 W	
Puissance apparente nominale	5 000 VA 6 000 VA 7 000 VA		7 000 VA	
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220			

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M	
Tension du secteur min.		150 V / 260 V		
Tension du secteur max.		280 V / 485 V		
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A	
Courant de sortie max.		13,5 A		
Fréquence nominale		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Courant alternatif de court-circuit in- itial / phase I <sub>K</sub>	13,5 A			
Taux de distorsion harmonique	< 3 %			
Facteur de puissance cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>			
Courant de démarrage <sup>5)</sup>		38 A / 2 ms		
Courant résiduel de sortie max. par période		24 A / 6,6 ms		
Données générales				
Rendement maximal	98 %			
Rendement européen	97,3 % 97,5 % 97,6 %			
Autoconsommation pendant la nuit	< 0,7 W & < 3 VA			
Poids	19,9 kg 19,9 kg 21,9 kg		21,9 kg	
Émission sonore		59,5 dB(A) réf. 1pW		

Fronius Symo	8.2-3-M
Données d'entrée	
Plage de tension MPP (PV1 / PV2)	267 à 800 V DC
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC
Tension d'entrée min.	150 V DC
Tension d'entrée max. (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (MPP- T1/MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A/31 A
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>
Données de sortie	
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	8 200 W
Puissance de sortie max.	8 200 W
Puissance apparente nominale	8 200 VA
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220
Tension du secteur min.	150 V / 260 V
Tension du secteur max.	280 V / 485 V

Fronius Symo	8.2-3-M
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Courant de sortie max.	13,5 A
Fréquence nominale	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>
Courant alternatif de court-circuit initial / phase I <sub>K</sub>	13,5 A
Taux de distorsion harmonique	< 3 %
Facteur de puissance cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Courant de démarrage <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms
Courant résiduel de sortie max. par période	24 A / 6,6 ms
Données générales	
Rendement maximal	98 %
Rendement européen	97,7 %
Autoconsommation pendant la nuit	< 0,7 W & < 3 VA
Poids	21,9 kg
Émission sonore	59,5 dB(A) réf. 1pW

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M	
Données d'entrée				
Plage de tension MPP	270 à 800 V DC	270 à 800 V DC	320 à 800 V DC	
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000 V DC	900 V DC	1 000 V DC	
Tension d'entrée min.		200 V DC		
Courant maximal d'entrée (MP- P1/MPP2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5 A (14 A pour tensions < 420 V) 43,5 A			
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (MP- P1/MPP2) <sup>8)</sup>	56 / 34 A			
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panne- au photovoltaïque <sup>3)</sup>		40,5 / 24,8 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Données de sortie				
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	10 000 W	10 000 W	12 500 W	
Puissance de sortie max.	10 000 W 10 000 W 12 500 W		12 500 W	
Puissance apparente nominale	10 000 VA 10 000 VA 12 500 VA		12 500 VA	
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220			
Tension du secteur min.	150 V / 260 V			
Tension du secteur max.	280 V / 485 V			

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M	
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	15,2 / 14,4 A	15,2 / 14,4 A	18,9 / 18,1 A	
Courant de sortie max.		20 A		
Fréquence nominale		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Courant alternatif de court-cir- cuit initial / phase I <sub>K</sub>	20 A			
Taux de distorsion harmonique	< 1,75 %	< 1,75 %	< 2 %	
Facteur de puissance cos phi	0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>			
Courant résiduel de sortie max. par période	64 A / 2,34 ms			
Données générales				
Rendement maximal		97,8 %		
Rendement européen U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,4 / 97,3 / 96,6 %	95,7 / 97,5 / 96,9 %	
Autoconsommation pendant la nuit	0,7 W & 117 VA			
Poids	34,8 kg			
Émission sonore	65 dB(A) (réf. 1 pW)			

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M	
Données d'entrée				
Plage de tension MPP	320 à 800 V DC	370 à 800 V DC	420 à 800 V DC	
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)		1 000 V DC		
Tension d'entrée min.		200 V DC		
Courant maximal d'entrée (MPP1/ MPP2) (MPP1 + MPP2)	33,0 / 27,0 A 51,0 A			
Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (MPP1/ MPP2) <sup>8)</sup>	68 / 56 A			
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photo- voltaïque <sup>3)</sup>	49,5 / 40,5 A			
Données de sortie				
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	15 000 W	17 500 W	20 000 W	
Puissance de sortie max.	15 000 W 17 500 W		20 000 W	
Puissance apparente nominale	15 000 VA 17 500 VA 20 000 V			
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220			
Tension du secteur min.	150 V / 260 V			

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M	
Tension du secteur max.	280 V / 485 V			
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A	
Courant de sortie max.		32 A		
Fréquence nominale		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Courant alternatif de court-circuit in- itial / phase I <sub>K</sub>	32 A			
Taux de distorsion harmonique	< 1,5 % < 1,5 % < 1,25 %			
Facteur de puissance cos phi	0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>			
Courant résiduel de sortie max. par période	64 A / 2,34 ms			
Données générales				
Rendement maximal		98 %		
Rendement européen U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DC-</sub> <sub>nom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	96,2 / 97,6 / 97,1 %	96,4 / 97,7 / 97,2 %	96,5 / 97,8 / 97,3 %	
Autoconsommation pendant la nuit	0,7 W & 117 VA			
Poids	43,4 kg			
Émission sonore	65 dB(A) (réf. 1 pW)			

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-\$	
Données d'entrée			
Plage de tension MPP	580 à 850 V DC 580 à 850 V DC		
Tension d'entrée max. (avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide)	1 000	V DC	
Tension d'entrée min.	580 \	V DC	
Courant d'entrée max.	44,2 A	47,7 A	
Courant de court-circuit max. du généra- teur photovoltaïque <sup>8)</sup>	80 A		
Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3)	48 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Tension d'entrée de démarrage	650	V DC	
Capacité max. du générateur photovol- taïque par rapport à la terre	5 000 nF	5 400 nF	
Valeur limite du test de résistance d'isole- ment entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) <sup>7)</sup>	100 kΩ		
Plage réglable du test de résistance d'iso- lement entre le générateur photovoltaïque et la terre <sup>6)</sup>	100 à 10 000 kΩ		

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S	
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms		
Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)	300 / 300 mA / ms		
Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut <sup>6)</sup>	- mA		
Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)	24	ι h	
Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement	-	-	
Données de sortie			
Puissance de sortie nominale (P <sub>nom</sub> )	25 000 W	27 000 W	
Puissance de sortie max.	25 000 W	27 000 W	
Puissance apparente nominale	25 000 VA	27 000 VA	
Tension nominale du secteur	3~ NPE 400 / 230 V ou 3~ NPE 380 / 220		
Tension du secteur min.	150 V / 260 V		
Tension du secteur max.	275 V / 477 V		
Courant nominal de sortie à 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A	
Courant de sortie max.	42	A	
Fréquence nominale	50 / 60	0 Hz <sup>1)</sup>	
Taux de distorsion harmonique	< 2	2 %	
Facteur de puissance cos phi	0 - 1 inc	d./cap. <sup>2)</sup>	
Courant résiduel de sortie max. par période	46 A / 1	56,7 ms	
Données générales			
Rendement maximal	98	%	
Rendement européen U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	97,99 / 97,47 / 97,07 %	97,98 / 97,59 / 97,19 %	
Autoconsommation pendant la nuit	0,61 W 8	& 357 VA	
Poids (version légère)	35,69 kg (35,44 kg)		
Émission sonore	72,5 dB(A)	(réf. 1 pW)	
Courant de démarrage <sup>5)</sup>	65,7 A / 448 μs		
Dispositifs de protection			
Protection de surintensité max.	80	A	

WLAN

WLAN	
Plage de fréquence	2 412 - 2 462 MHz

WLAN	
Canaux utilisés / Puissance	Canal : 1-11 b,g,n HT20 Canal : 3-9 HT40 <18 dBm
Modulation	802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) 802.11g : OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16- QAM, 48/54Mbps 64-QAM) 802.11n : OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

# Explication des notes de bas de page

- Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays.
- En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil (ind. = inductif ; cap. = capacitif)
- 3) Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même au côté PV de l'onduleur, il est égal à O A.
- 4) Garanti par l'installation électrique de l'onduleur
- 5) Pointe de courant lors de la connexion de l'onduleur
- 6) Les valeurs indiquées sont des valeurs standard ; ces valeurs doivent être adaptées selon les exigences et la puissance PV.
- 7) La valeur indiquée est une valeur maximale ; le dépassement de la valeur maximale peut avoir une influence négative sur la fonction.
- 8)  $I_{SC PV} = I_{SC max} \ge I_{SC} (STC) \times 1,25 \text{ selon par ex.} : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021$

Sectionneur DC	Nom du produit	Benedict LS32 E 7767
Symo 3.0 - 8.2	Tension d'isolation assignée	1 000 V <sub>DC</sub>
	Tension de résistance aux ondes de choc assignée	8 kV
	Adapté à l'isolation	Oui, DC seulement
	Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV	selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisati- on DC-PV2
	Courant assigné de courte durée admissible (Icw)	Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 000 A
	Pouvoir de fermeture en court- circuit assigné (Icm)	Pouvoir de fermeture en court-circuit as- signé (Icm) : 1 000 A

Courant de	Tension de service as- signée (Ue) [V d.c.]	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
fonctionne-		1p	10	2p	20
ment assigné et pouvoir de	≤ 500	14	56	32	128
coupure as-	600	8	32	27	108
signé	700	3	12	22	88
	800	3	12	17	68
	900	2	8	12	48
	1 000	2	8	6	24

#### Sectionneur DC intégré – Fronius Symo 10.0 -12.5

Nom du produit	Benedict LS32 E 7857
Tension d'isolation assignée	1 000 V <sub>DC</sub>
Tension de résistance aux ondes de choc assignée	8 kV
Adapté à l'isolation	Oui, DC seulement
Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV	selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisati- on DC-PV2
Courant assigné de courte durée admissible (Icw)	Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 000 A pour 2 pôles, 1 700 A pour 2+2 pôles
Pouvoir de fermeture en court- circuit assigné (Icm)	Pouvoir de fermeture en court-circuit as- signé (Icm) : 1 000 A pour 2 pôles, 1 700 A pour 2+2 pôles

	Tension de ser- vice assignée (Ue) [V d.c.]	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie)[A]	I(make) / I(break) [A] 2p	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie)[A]	I(make) / I(break) [A] 2, 2p
		2р		2, 2p	
Pouvoir de coupure as-	≤ 500	32	128	50	200
signé	600	27	108	35	140
	700	22	88	22	88
	800	17	68	17	68
	900	12	48	12	48
	1 000	6	24	6	24

Sectionneur DC	Nom du produit	Benedict LS32 E 7858
us Symo 15.0 -	Tension d'isolation assignée	1 000 V <sub>DC</sub>
20.0, Froni- us Eco	Tension de résistance aux ondes de choc assignée	8 kV
	Adapté à l'isolation	Oui, DC seulement
	Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV	selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisati- on DC-PV2
	Courant assigné de courte durée admissible (Icw)	Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 400 A pour 2 pôles, 2 400 A pour 2+2 pôles
	Pouvoir de fermeture en court- circuit assigné (Icm)	Pouvoir de fermeture en court-circuit as- signé (Icm) : 1 400 A pour 2 pôles, 2 400 A pour 2+2 pôles

	Tension de ser- vice assignée (Ue) [V d.c.]	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie)[A]	I(make) / I(break) [A]	Courant de fonctionne- ment assigné (Ie)[A]	I(make) / I(break)[A]
		2n	2р	2 20	2, 2p
Pouvoir de		20		2,29	
coupure as-	≤ 500	55	220	85	340
signé	600	55	220	75	300
	700	55	220	60	240
	800	49	196	49	196
	900	35	140	35	140
	1 000	20	80	25	100

Normes et directives appliquées

#### Marquage CE

Toutes les normes et directives applicables dans le cadre de la législation européenne ont été respectées. En conséquence, l'appareil porte le marquage CE.

#### Circuit pour l'empêchement de l'îlotage

L'onduleur dispose d'un circuit homologué pour l'empêchement de l'îlotage.

#### Défaillance du réseau

Le processus de mesure et de sécurité intégré de série à l'onduleur se charge de déconnecter immédiatement l'alimentation en cas de coupure de courant (par ex. en cas de coupure provoquée par le fournisseur d'électricité ou en cas de dégâts sur les câbles).

# Conditions de garantie et élimination

Garantie con- structeur Froni- us	Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur Internet : www.fronius.com/solar/warranty
	Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouvel onduleur ou accumulateur Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.
Élimination	Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimi- nation local agréé. L'élimination conforme des déchets favorise le recyclage dura- ble des ressources matérielles. Le non-respect peut avoir des conséquences pour l'environnement et la santé

# Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	125
Verklaring veiligheidsaanwijzingen	125
Algemeen	125
Om-ge-vings-con-di-ties	. 126
Gekwalificeerd personeel	. 126
Informatie over de geluidsemissie	126
EMV-maatregelen	
Gegevenshescherming	107
Autoursrocht	107
Compatibilitait van systeemeennenenten	<u>127</u>
	127
Approventeen	120
	120
Beooga gebruik	129
waarschuwingen op het apparaat	129
Stringzekeringen	130
Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen	131
Datacommunicatie en Fronius Solar Net	133
Fronius Solar Net en gegevensverbinding	133
Datacommunicatiegedeelte	133
Beschrijving van de LED 'Fronius Solar Net'	134
Voorbeeld	135
Info over multifunctionele stroominterface	136
Dynamische vermogensreductie via omvormer	137
Fronius Datamanager 2.0	138
Bedieningselementen, aansluitingen en afleesfuncties van Fronius Datamanager 2.0	138
Fronius Datamanager 2.0 tijdens de nacht of bij onvoldoende beschikbare DC-spanning	141
Ferste gebruik	 1/1
Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0	
Redieningselementen en aanduidingen	·· ±40
Bedieningselementen en aanduidingen	±44
Dieplay	144
L'INCLUATE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE	
Nevigetia on monunivoou	145
Navigatie op menuniveau	146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren	145 146 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu	146 146 146 s 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'	146 146 146 s 146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen	146 146 146 s 146  146
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden.	146 146 146 s 146  146 147
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden	146 146 s 146 s 146  146 147 147
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP	146 146 s 146 146 146 146 147 147 149
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling	145 146 s 146 146 146 147 147 149 149
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates	148 146 s 146 146 146 146 147 147 149 149 149
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP. Voorkeursinstelling Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP. Voorkeursinstelling. Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM. USB	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by DATCOM USB Relais (spanningsvrij schakelcontact)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by. DATCOM USB Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-ontie Relais)	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP. Voorkeursinstelling. Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM. USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tiid / datum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren. Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP. Voorkeursinstelling. Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM. USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tijd / datum Dienlavinetellingen	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by. DATCOM USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tijd / datum Display-instellingen. Energioophronget	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu. Stand-by DATCOM USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tijd / datum. Display-instellingen. Energieopbrengst.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie LOG weergegeven waarden. De menuoptie SETUP. Voorkeursinstelling. Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM. USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tijd / datum Display-instellingen. Energieopbrengst. Ventilatoren.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau. Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU'. Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden. In de menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen. Menuopties in het Setup menu. Stand-by. DATCOM USB. Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais). Tijd / datum Display-instellingen. Energieopbrengst. Ventilatoren. De menuoptie INFO.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by DATCOM USB Relais (spanningsvrij schakelcontact) Energy Manager(in menu-optie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst. Ventilatoren	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Display Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen In de menuoptie NU weergegeven waarden In de menuoptie LOG weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates Navigeren in de menu-optie SETUP. Menurecords instellen algemeen Toepassingsvorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by DATCOM USB Relais (spanningsvrij schakelcontact) Energy Manager(in menu-optie Relais) Tijd / datum Display-instellingen Energieopbrengst Ventilatoren De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermog.mod.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Display         Navigatie op menuniveau         Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu         'NU'.         Menuniveau oproepen.         In de menuoptie NU weergegeven waarden         In de menuoptie LOG weergegeven waarden         De menuoptie SETUP         Voorkeursinstelling         Software-updates.         Navigeren in de menu-optie SETUP         Menunecords instellen algemeen.         Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen         Menuopties in het Setup menu         Stand-by.         DATCOM         USB         Relais (spanningsvrij schakelcontact)         Energy Manager(in menu-optie Relais)         Tijd / datum         Display-instellingen.         Energieopbrengst.         Ventilatoren         De menuoptie INFO.         Meetwaarden         Status vermog.mod.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Display Navigatie op menuniveau Displayverlichting activeren Automatisch deactiveren van de displayverlichting / Overschakelen naar de afleesmodu 'NU' Menuniveau oproepen. In de menuoptie NU weergegeven waarden De menuoptie SETUP Voorkeursinstelling Software-updates. Navigeren in de menu-optie SETUP Menurecords instellen algemeen. Toepassingsvoorbeeld: Tijd instellen Menuopties in het Setup menu Stand-by. DATCOM USB Relais (spanningsvrij schakelcontact). Energy Manager(in menu-optie Relais) Tijd / datum Display-instellingen. Energieopbrengst. Ventilatoren. De menuoptie INFO Meetwaarden Status vermog.mod. Netstatus Apparaatinformatie.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Toetsenblokkering in- en uitschakelen	162
Algemeen	162
Toetsenblokkering in- en uitschakelen	162
USB-stick als datalogger en voor het actualiseren van de invertersoftware	163
USB-stick als datalogger	163
Passende USB-sticks	163
USB-stick voor het bijwerken van de invertersoftware	164
USB-stick verwijderen	164
Het Basic-menu	165
Het Basic-menu openen	165
De Basic-menurecords	165
Instellingen bij ingebouwde optie "DC SPD"	166
De inverter spanningsloos maken en weer inschakelen	167
Omvormer stroomloos schakelen	167
Statusdiagnose en storingen opheffen	168
Weergave van statuscodes.	168
Volledig uitvallen van het display	168
Statuscodes in de e-Manual	168
Klantenservice	168
Exploitatie in omgevingen met een sterke stofontwikkeling	168
Technische gegevens	169
Algemene gegevens en veiligheidsvoorzieningen Fronius Symo 3.0-3 - 20.0-3, Fronius Eco 25.0-3 - 27.0-3	169
WLAN	176
Verklaring van de voetnoten	177
Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar Fronius Symo 3.0 - 8.2	177
Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar Fronius Symo 10.0 - 12.5	178
Geïntegreerde DC-scheidingsschakelaar Fronius Symo 15.0 - 20.0, Fronius Eco	178
Aangehouden normen en richtlijnen	179
Garantiebepalingen en verwijdering	180
Fronius-fabrieksgarantie	180
Verwijdering	180

### Veiligheidsvoorschriften

Verklaring veiligheidsaanwijzingen

#### WAARSCHUWING!

#### Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar.

Wanneer dit gevaar niet wordt vermeden, heeft dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

#### **GEVAAR!**

#### Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

 Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit de dood of zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

#### **VOORZICHTIG!**

#### Duidt op een situatie die mogelijk schade tot gevolg kan hebben.

Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen evenals materiële schade tot gevolg hebben.

#### **OPMERKING!**

Duidt op de mogelijkheid van minder goede resultaten en mogelijke beschadiging van de apparatuur.

#### Algemeen

Het apparaat is volgens de laatste stand van de techniek conform de officiële veiligheidseisen vervaardigd. Onjuiste bediening of misbruik levert echter gevaar op voor

- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker.

Alle personen die met inbedrijfname, onderhoud en reparatie van het apparaat te maken hebben, moeten:

- beschikken over de juiste kwalificaties;
- kennis hebben over het omgaan met elektrische installaties;
- deze bedieningshandleiding volledig lezen en exact opvolgen.

De bedieningshandleiding moet worden bewaard op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Naast de bedieningshandleiding moet bovendien de overkoepelende en lokale regelgeving ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu worden nageleefd.

Alle aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat:

- in leesbare toestand houden;
- niet beschadigen;
- niet verwijderen;
- niet afdekken, afplakken of overschilderen.

De aansluitklemmen kunnen hoge temperaturen bereiken.

U mag uitsluitend met het apparaat werken als alle veiligheidsvoorzieningen volledig operationeel zijn. Zijn de veiligheidsvoorzieningen niet volledig operationeel, dan levert dit potentieel gevaar op voor:

- het leven van de gebruiker of dat van derden;
- het apparaat en andere bezittingen van de gebruiker.

Niet volledig operationele veiligheidsvoorzieningen moet u, voordat het apparaat wordt ingeschakeld, door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.

Omzeil veiligheidsvoorzieningen nooit en stel ze nooit buiten werking.

De plaatsen waar de aanwijzingen met betrekking tot veiligheid en gevaren op het apparaat zijn aangebracht, vindt u in het hoofdstuk 'Algemeen' in de bedieningshandleiding van het apparaat.

Storingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dienen vóór het inschakelen van het apparaat te worden verholpen.

Het gaat immers om uw veiligheid!

Om-ge-vings- con-di-ties	Het gebruik of opslaan van het apparaat buiten het aangegeven bereik geldt niet als beoogd gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.
Gekwalificeerd personeel	De onderhoudsinformatie in deze bedieningshandleiding is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde vakspecialisten. Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Vo- er geen andere handelingen uit dan de handelingen die in de documentatie zijn beschreven. Dat geldt ook wanneer u voor dergelijke werkzaamheden bent gek- walificeerd.
	Alle kabels en leidingen moeten goed zijn bevestigd, onbeschadigd en geïsoleerd zijn, en een voldoende dikke kern hebben. Loszittende verbindingen, door hitte aangetaste of beschadigde kabels, evenals kabels en leidingen met een te dunne kern moet u direct door een geautoriseerd bedrijf laten herstellen.
	Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend door een geautori- seerd bedrijf worden uitgevoerd.
	Bij niet-originele onderdelen is niet gewaarborgd dat deze voldoende robuust en veilig zijn geconstrueerd en geproduceerd. Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen (dit geldt ook voor genormeerde onderdelen).
	Breng zonder toestemming van de fabrikant geen wijzigingen aan het apparaat aan.
	Onderdelen die niet in onberispelijke staat verkeren, dient u direct te vervangen.
Informatie over de geluidsemis-	Het maximale geluidsvermogensniveau van de inverter staat in de technische ge- gevens vermeld.
sie	De koeling van het apparaat wordt m.b.v. een elektronische temperatuurregeling zo geluidsarm mogelijk verzorgd. Het geluidsniveau is afhankelijk van het gelever- de vermogen, de omgevingstemperatuur, de mate van vervuiling van het appar- aat, enz.
	Voor dit apparaat kan geen werkplekspecifieke emissiewaarde worden gegeven, aangezien het daadwerkelijke geluidsniveau sterk afhankelijk is van de montage-

situatie, de kwaliteit van het stroomnet, de omringende muren en de algemene omgevingseigenschappen.

EMV-maatrege- len	In uitzonderlijke gevallen kan er, ondanks het naleven van de emissiegrenswaar- den, sprake zijn van beïnvloeding van het geëigende gebruiksgebied (bijvoorbeeld als zich op de installatielocatie storingsgevoelige apparatuur bevindt of als de in- stallatielocatie is gelegen in de nabijheid van radio- of televisieontvangers). In dat geval is de gebruiker verplicht maatregelen te treffen om de storing op te heffen.
Gegevensbe- scherming	De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens die afwij- ken van de fabrieksinstellingen. Voor schade die ontstaat door gewiste persoonlij- ke instellingen is de fabrikant niet aansprakelijk.
Auteursrecht	Het auteursrecht op deze handleiding berust bij de fabrikant. Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. Aan de inhoud van deze handleiding kan
	de gebruiker geen rechten ontlenen. Hebt u een voorstel tot verbetering? Ziet u een fout in deze handleiding? Wij zijn u dankbaar voor uw opmerkingen.
Compatibiliteit van systeem- componenten	Alle ingebouwde componenten in de PV-installatie moeten compatibel zijn en over de vereiste configuratiemogelijkheden beschikken. De ingebouwde compo- nenten mogen de werking van de PV-installatie niet beperken of negatief beïnvlo- eden.
	OPMERKING!
	Risico door niet-compatibele of beperkt compatibele componenten in de PV-in-

#### stallatie.

Niet-compatibele componenten kunnen de werking en/of functionaliteit van de PV-installatie beperken en/of negatief beïnvloeden.

- Er mogen alleen door de fabrikant goedgekeurde component in de PV-installatie worden geïnstalleerd.
- Voordat componenten worden geïnstalleerd die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd, moet eerst bij de fabrikant navraag worden gedaan over de compatibiliteit van de betreffende componenten.

### Algemeen

#### Apparaatconcept



Constructie:

- (1) Deksel
- (2) Inverter
- (3) Muursteun
- (4) Aansluitpaneel incl. hoofdschakelaar gelijkstroom (DC)
- (5) Datacommunicatiegedeelte
- (6) Deksel datacommunicatie

De inverter vormt de door de zonnepanelen opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom. Deze wisselstroom wordt synchroon aan de netspanning aan het openbare elektriciteitsnet geleverd.

De inverter werd uitsluitend voor het gebruik in netgekoppelde PV-installaties ontwikkeld, het van het openbare stroomnetwerk onafhankelijk opwekken van stroom is niet mogelijk.

Door zijn constructie en zijn wijze van werken biedt de inverter bij de montage en in bedrijf een maximum aan veiligheid.

De inverter monitort automatisch het openbare elektriciteitsnet. Bij abnormale nettoestanden (bijvoorbeeld netuitschakeling, onderbreking enz.) schakelt de inverter onmiddellijk uit en wordt de teruglevering aan het elektriciteitsnet onderbroken.

De netmonitoring vindt plaats door spanningsmonitoring, frequentiemonitoring en het monitoren van de eilandverhoudingen.

De inverter werkt volautomatisch. Zodra na zonsopgang voldoende energie van de zonnepanelen ter beschikking staat, begint de inverter met de elektriciteitsnetmonitoring. Bij voldoende zonne-instraling start de inverter met de terugleveringsmodus.

De inverter werkt daarbij zo dat het maximaal mogelijke rendement door de zonnepanelen wordt geleverd.

Zodra het energieaanbod voor het terugleveren aan het elektriciteitsnet onvoldoende is, onderbreekt de inverter de verbinding tussen de vermogenselektronica en het stroomnetwerk volledig en schakelt deze het bedrijf uit. Alle instellingen en opgeslagen gegevens blijven behouden.

Wanneer de temperatuur van de inverter te hoog wordt, verlaagt de inverter automatisch het huidige uitvoervermogen om zichzelf te beschermen. Oorzaken voor een te hoge temperatuur kunnen een hoge omgevingstemperatuur of een te geringe warmteafvoer zijn (bijv. bij montage in schakelkasten zonder adequate warmteafvoer).

De Fronius Eco heeft geen interne omhoogconverter. Hierdoor zijn er beperkingen bij de zonnepaneel- en stringkeuze. De minimale DC-ingangsspanning ( $U_{DC}$  min) is afhankelijk van de netspanning. Voor de correcte toepassing staat hiervoor echter een zeer geoptimaliseerd apparaat ter beschikking.

#### wisselstroom om te zetten en deze aan het openbare elektriciteitsnet te leveren. Als gebruik niet overeenkomstig de bedoeling geldt: - elk ander of afwijkend gebruik

- elk ander of afwijkend gebruik
   wijzigingen aan de inverter die niet uitdrukkelijk
- wijzigingen aan de inverter die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen

De inverter is uitsluitend bestemd om de gelijkstroom van de zonnepanelen in

- het inbouwen van onderdelen die niet uitdrukkelijk door Fronius worden aanbevolen of verkocht.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Aanspraak op garantie vervalt.

Tot het beoogde gebruik behoort ook:

- het volledig lezen en opvolgen van alle aanwijzingen, zoals alle aanwijzingen m.b.t. de veiligheid en gevaren, die in de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zijn beschreven
- de naleving van de onderhoudswerkzaamheden
- montage conform de installatiehandleiding

Bij het aanleggen van de PV-installatie erop letten dat alle componenten uitsluitend binnen hun toelaatbare werkgebied worden gebruikt.

Alle door de fabrikant van het zonnepaneel aanbevolen maatregelen voor een duurzaam behoud van de eigenschappen van het zonnepaneel moeten in acht worden genomen.

De bepalingen van de energiemaatschappij ten aanzien van de teruglevering en verbindingsmethoden moeten in acht worden genomen.

#### Waarschuwingen op het apparaat

Beoogd gebruik

Op en in de inverter bevinden zich waarschuwingen en veiligheidssymbolen. Deze waarschuwingen en veiligheidssymbolen mogen niet worden verwijderd of overgeschilderd. De waarschuwingen en symbolen waarschuwen voor een verkeerde bediening die kan resulteren in ernstig letsel en zware materiële schade.



#### Veiligheidssymbolen:



Gevaar op ernstig lichamelijk letsel en zware materiële schade door een onjuiste bediening



De beschreven functies pas gebruiken nadat de volgende documenten volledig zijn gelezen en begrepen:

- deze gebruiksaanwijzing
- alle gebruiksaanwijzingen van de systeemcomponenten van de PVinstallatie, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften



Gevaarlijke elektrische spanning

Ontlaadtijd van condensatoren afwachten!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en de hiervan afgeleide nationale wetten, moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en milieuvriendelijk worden verwerkt. Retourneer gebruikte apparaten aan uw handelaar of breng ze naar een erkend inzamelpunt in uw omgeving. Het negeren van deze EU-richtlijnen heeft mogelijk schadelijke effecten op het milieu en uw gezondheid!

#### Tekst van de waarschuwingen:

#### WAARSCHUWING!

Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Vóór het openen van het apparaat ervoor zorgen dat de ingangszijde en de uitgangszijde van het apparaat spanningsvrij zijn. Ontlaadtijd van de condensatoren afwachten (5 minuten).

#### Symbolen op het kenplaatje:



CE-aanduiding - geeft aan dat aan de geldende EU-richtlijnen en verordeningen is voldaan.



UKCA-aanduiding - geeft aan dat aan de geldende richtlijnen en verordeningen van het Verenigd Koninkrijk is voldaan.



WEEE-aanduiding - afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet conform Europese richtlijnen en nationale wetgeving gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.



RCM-aanduiding - conform de eisen van Australië en Nieuw-Zeeland gecontroleerd.



ICASA-aanduiding - conform de eisen van de Independent Communications Authority of South Africa gecontroleerd.



CMIM-aanduiding - conform de eisen van IMANOR voor invoervoorwaarden en de naleving van de Marokkaanse normen gecontroleerd.

Stringzekeringen

### 🚹 GEVAAR!

#### Een elektrische schok kan dodelijk zijn.

Gevaar door spanning op zekeringhouders. De zekeringhouders staan onder spanning wanneer op de DC-aansluiting van de inverter spanning aanwezig is, zelfs als de DC-schakelaar uitgeschakeld is. Vóór alle werkzaamheden aan de zekeringhouder van de inverter moet u ervoor zorgen dat de DC-zijde spanningsvrij is. Door het gebruik van stringzekeringen in de Fronius Eco worden zonnepanelen extra afgezekerd.

Doorslaggevend voor het afzekeren van de zonnepanelen is de kortsluitingsstroom  $I_{SC}$  en de waarde van de maximale seriële stringzekering (bijv. Maximum Series Fuse Rating) in het gegevensblad van het betreffende zonnepaneel. **De maximale stringzekering per aansluitklem bedraagt 20 A.** 

De maximale MPP-stroom (nominale stroom, bedrijfsstroom)  $I_{max}$  bedraagt 15 A per string.

Om drie strings aan te sluiten, moet u de strings 1.1, 2.1 en 2.3 gebruiken. Om vier strings aan te sluiten, moet u de strings 1.1, 1.2, 2.1 en 2.2 gebruiken.

Als de inverter wordt gebruikt in combinatie met een externe stringverzamelbox, moet er een DC Connector Kit (artikelnummer: 4,251,015) gebruikt worden. In dit geval worden de zonnepanelen extern in de stringverzamelbox afgezekerd en moeten in de inverter de metalen pennen worden gebruikt.

De nationale bepalingen met betrekking tot afzekering moeten worden nageleefd. De uitvoerende elektrotechnicus is voor de juiste keuze van de stringzekeringen verantwoordelijk.

#### **OPMERKING!**

Om brand te voorkomen, vervangt u defecte zekeringen alleen door nieuwe gelijkwaardige zekeringen.

De inverter wordt optioneel met de volgende zekeringen geleverd:

- 6 stringzekeringen van 15 A op de ingang DC+ en 6 metalen pennen op de ingang DC-
- **Option DC SPD** 50 DC+ 2.1 DC+ 2.3 DC-1.2 ന N. DC+ 1.3 DC+ 2.2 DC-1.1 Ū DC+ 1.2 0 Do not DC+ 1.1 cove 00000 0 0 Ø 0 = 15 A Each Termin O
- 12 metalen pennen

#### Criteria voor de juiste keuze van stringzekeringen

Om te voorkomen dat de zekering in het normale bedrijf voortijdig wordt geactiveerd, raden we aan om bij de afzekering van solarmodulestrings per afzonderlijke solarmodulestring de volgende criteria in acht te nemen:

- $I_N > 1.5 \times I_{SC}$
- V<sub>N</sub> >/= max. nullastspanning van de PV-generator
- Afmetingen van de zekeringen: Doorsnede 10 x 38 mm

- I<sub>N</sub> Nominale stroom van de zekering
- $\rm I_{SC}$   $\,$  Kortsluitingsstroom bij standaardtestomstandigheden (STC) volgens het gegevensblad van de zonnepanelen
- V<sub>N</sub> Nominale spanning van de zekering

#### **OPMERKING!**

De nominale stroomwaarde van de zekering mag de op het gegevensblad van de zonnepanelenfabrikant aangegeven maximale afzekering niet overschrijden. Als er geen maximale afzekering is aangegeven, moet u deze bij de fabrikant van het zonnepaneel opvragen.

## Datacommunicatie en Fronius Solar Net

Voor individueel gebruik van de systeemuitbreidingen is door Fronius het Solar Net ontwikkeld. Het Fronius Solar Net is een gegevensnetwerk dat de koppe- ling van meerdere omvormers aan de systeemuitbreidingen mogelijk maakt.
Het Fronius Solar Net is een bussysteem met ringtopologie. Voor de communi- catie van een of meer op het Fronius Solar Net aangesloten omvormers met een systeemuitbreiding is één geschikte kabel toereikend.
Om elke omvormer eenduidig in het Fronius Solar Net te definiëren, moet aan de betreffende omvormer eveneens een individueel nummer worden toegewe- zen.
Toewijzen van een individueel nummer volgens de paragraaf <b>De menuoptie</b> <b>SETUP</b> .
Verschillende systeemuitbreidingen worden door het Fronius Solar Net auto- matisch herkend.
Om tussen meerdere identieke systeemuitbreidingen te onderscheiden, moet op de systeemuitbreidingen een individueel nummer worden ingesteld.
Nadere informatie over de afzonderlijke systeemuitbreidingen staat in de overeenkomstige gebruiksaanwijzingen aangegeven of online op http://www.fronius.com

 $\rightarrow$  http://www.fronius.com/QR-link/4204101938

#### Datacommunicatiegedeelte



Afhankelijk van de uitrusting kan de omvormer met de Fronius Datamanager-insteekkaart (8) zijn uitgerust.

Ite m	Product
(1)	Schakelbare multifunctionele stroominterface. Voor een meer gedetailleerde uitleg, zie de volgende paragraaf <b>Info</b> over multifunctionele stroominterface.
	Voor de aansluiting op de multifunctionele stroominterface de 2-polige contrastekker gebruiken die bij de omvormer is meegeleverd.
(2) / (3)	IN aansluiting Fronius Solar Net / Interface Protocol OUT aansluiting Fronius Solar Net / Interface Protocol In- en uitgang voor 'Fronius Solar Net' / Interface Protocol, voor de ver- binding met andere DATCOM-componenten (bijv. omvormer, Fronius Sensor Box enz.)
	Bij een koppeling van meerdere DATCOM-componenten moet op elke vrije IN- of OUT-aansluiting van een DATCOM-component een eindstek- ker zijn aangesloten. Bij omvormers met Fronius Datamanager-insteekkaart worden 2 afsluit- stekkers bij de omvormer meegeleverd.
(4)	LED 'Fronius Solar Net' geeft aan of er voor het Fronius Solar Net voeding ter beschikking staat
(5)	LED 'Data-overdracht' knippert bij toegang tot de USB-stick. Gedurende deze tijd mag de USB-stick niet worden verwijderd.
(6)	USB A-bus voor het aansluiten van een USB-stick met maximale afmetingen van 65 x 30 mm (2,6 x 2,1 inch)
	De USB-stick kan fungeren als datalogger voor de omvormer waarop hij is aangesloten. De USB-stick wordt niet met de omvormer meegeleverd
(7)	Spanningsvrij schakelcontact (relais) met contrastekker
	max. 250 V AC / 4 A AC
	max. 30 V DC / 1 A DC max. 1,5 mm² (AWG 16) kabeldoorsnede
	Pin 1 = sluitercontact (normaal open) Pin 2 = wortel (gemeenschappelijk) Pin 3 = openercontact (normaal gesloten)
	Voor een meer gedetailleerde uitleg, zie de paragraaf <b>Relais (spannings</b> <b>vrij schakelcontact)</b> . Voor aansluiting op het spanningsvrije schakelcontact gebruikt u de contrastekker die bij de omvormer is meegeleverd.
(8)	Fronius Datamanager 2.0 met WLAN-antenne
	or afdekking voor het vak met optionele kaarten
	Let op: De Fronius Datamanager 2.0 is alleen optioneel verkrijgbaar.
<i>(</i> )	

Beschrijving van
de LED 'Fronius
Solar Net'

**De LED 'Fronius Solar Net' brandt:** Voeding voor de datacommunicatie binnen het Fronius Solar Net / Interface Protocol is in orde

#### De LED 'Fronius Solar Net' knippert om de 5 seconden kort:

Storing bij de datacommunicatie in het Fronius Solar Net

- Te hoge stroom (een stroom van > 3 A, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortsluiting in de Fronius Solar Net Ring)
- Te lage spanning (geen kortsluiting, de spanning in het Fronius Solar Net < 6,5 V, bijvoorbeeld als er in het Fronius Solar Net te veel DATCOM-componenten zijn en de voeding onvoldoende is)

In een dergelijk geval is een extra voeding van de Fronius DATCOM-componenten via een externe voedingseenheid (43,0001,1194) aan een van de Fronius DATCOM-componenten noodzakelijk.

Voor het vaststellen van een te lage spanning zo nodig ook andere Fronius DATCOM-componenten op storingen controleren.

Na uitschakeling vanwege een te hoge stroom of een te lage spanning tracht de omvormer elke 5 seconden de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net weer te herstellen, zolang de storing nog bestaat.

Als de storing is verholpen, wordt de stroomtoevoer naar het Fronius Solar Net binnen 5 seconden hersteld.

# **Voorbeeld** Registratie en archivering van de omvormer- en sensordata met behulp van de Fronius Datamanager en de Fronius Sensor Box:



Datanetwerk met 3 omvormers en een Fronius Sensor Box:

- Omvormer 1 met Fronius Datamanager

- Omvormer 2 en 3 zonder Fronius Datamanager!

= eindstekker

De externe communicatie (Fronius Solar Net) vindt plaats door de omvormer via het datacommunicatiegedeelte. Het datacommunicatiegedeelte heeft twee RS 422-interfaces als in- en uitgang. De verbinding komt tot stand via RJ45-stekkers.

**BELANGRIJK!** Omdat de Fronius Datamanager als datalogger fungeert, mag geen andere datalogger in de Fronius Solar Net Ring aanwezig zijn. Per Fronius Solar Net Ring slechts een Fronius Datamanager!

Fronius Symo 3 - 10 kW: Alle overige Fronius Datamanagers uitbouwen en het vrije vak met optionele kaarten met de bij Fronius optioneel verkrijgbare blindafdekking (42,0405,2020) afdekken of een omvormer zonder Fronius Datamanager gebruiken (light-versie).

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco: Alle overige Fronius Datamanagers uitbouwen en het vrije vak met optionele kaarten door het vervangen van de afdekking (artikelnummer - 42,0405,2094) afdekken of een omvormer zonder Fronius Datamanager gebruiken (light-versie).

#### Info over multifunctionele stroominterface

Op de multifunctionele stroominterface kunnen meerdere schakelingvarianten worden aangesloten. Deze kunnen echter niet tegelijkertijd worden bediend. Als er bijvoorbeeld een SO-teller op de multifunctionele stroominterface is aangesloten, kan geen signaalcontact voor de overspanningsbeveiliging worden aangesloten (en omgekeerd).

Pin 1 = meetingang: max. 20 mA, 100 ohm meetweerstand (belasting) Pin 2 = max. kortsluitingsstroom 15 mA, max. nullastspanning 16 V DC of GND

#### Schakelvariant 1: Signaalcontact voor overspanningsbeveiliging

De optie DC SPD (overspanningsbeveiliging) geeft afhankelijk van de instelling in het menu Basic (submenu Signaal ingang) een waarschuwing of een fout op het display weer. Meer informatie over de optie DC SPD vindt u in de installatiehandleiding.

#### Schakelvariant 2: SO-teller

Een teller voor het berekenen van het eigenverbruik per SO kan direct op de omvormer worden aangesloten. Deze SO-teller kan worden geplaatst bij het leveringspunt of in de verbruiksleiding.

**BELANGRIJK!** Het is mogelijk dat de omvormer-firmware bijgewerkt moet worden als u een S0-teller op de omvormer aansluit.



De SO-teller moet voldoen aan de norm IEC62053-31 Klasse B.

Aanbevolen max. impulsfrequentie van de S0-teller:	
PV-vermogen kWp [kW]	max. impulsfrequentie per kWp
30	1000
20	2000
10	5000
≤ 5,5	10000

Met deze teller kan op twee manieren een dynamische vermogensreductie worden doorgevoerd:

- Dynamische vermogensreductie via omvormer voor meer informatie, zie hoofdstuk Dynamische vermogensreductie via omvormer op pagina 137
- Dynamische vermogensreductie via Fronius Datamanager 2.0 zie voor meer informatie: manuals.fronius.com/html/4204260191/ #0\_m\_0000017472

#### Dynamische vermogensreductie via omvormer

Energiebedrijven of netwerkbeheerders kunnen terugleveringsbegrenzingen voor een omvormer voorschrijven. De dynamische vermogensreductie houdt daarbij rekening met het eigenverbruik in het eigen huishouden voordat het vermogen van de omvormer gereduceerd wordt.

Een teller voor het berekenen van het eigenverbruik per SO kan direct op de omvormer worden aangesloten - zie hoofdstuk **Info over multifunctionele stroominterface** op pagina **136** 

Een terugleveringslimiet kan in het Basic-menu onder Signaalingang - SO-meter worden ingesteld - zie hoofdstuk **De Basic-menurecords** op pagina **165**.

Instelmogelijkheden SO-meter:

- Terugleveringslimiet elektriciteitsnet
  - Veld voor het invoeren van het maximale terugleveringsvermogen in W. Als deze waarde wordt overschreden, regelt de omvormer binnen de door de nationale normen en voorschriften vereiste tijd terug naar de ingestelde waarde.
- **Impulsen per kWh** Veld voor het invoeren van de impulsen per kWh van de SO-teller.

Er is met deze configuratie geen teruglevering mogelijk.

Bij gebruik van de SO-teller en vermogensreductie via de omvormer moet de SO-teller in de verbruiksafsplitsing zijn ingebouwd.



S0-teller in verbruiksafsplitsing

Als een dynamische vermogensreductie achteraf met de Fronius Datamanager 2.0 wordt geconfigureerd (gebruikersinterface van de omvormer - menu Netwerkbeheerder-editor - dynamische vermogensreductie), moet de dynamische vermogensreductie via de omvormer (Display van de omvormer - Basic-menu -Signaalingang - S0-meter) worden gedeactiveerd.

# Fronius Datamanager 2.0

Bedieningselementen, aansluitingen en afleesfuncties van Fronius Datamanager 2.0



### Nr. Functie

#### (1) Schakelaar IP

voor het omschakelen van het IP-adres:

#### Schakelaarstand ${\bf A}$

standaard IP-adres en openen van WLAN-toegangspunt

Voor een directe verbinding met een pc via LAN werkt de Fronius Datamanager 2.0 met het vaste IP-adres 169.254.0.180.

Als de schakelaar IP in de stand A staat, wordt daarnaast een toegangspunt voor een directe WLAN-verbinding met de Fronius Datamanager 2.0 geopend.

Toegangsgegevens voor dit toegangspunt: Netwerknaam: FRONIUS\_240.XXXXX Sleutel: 12345678

Toegang tot de Fronius Datamanager 2.0 is mogelijk:

- met de DNS-naam 'http://datamanager'
- met het IP-adres 169.254.0.180 voor de LAN-interface
- met het IP-adres 192.168.250.181 voor het WLAN-toegangspunt

Schakelaarstand **B** toegewezen IP-adres

De Fronius Datamanager 2.0 werkt met een toegewezen IP-adres Fabrieksinstelling dynamisch (DHCP) Het IP-adres kan op de website van Fronius Datamanager 2.0 worden ingesteld.

Nr.	Functie
(2)	<ul> <li>LED WLAN <ul> <li>knippert groen: de Fronius Datamanager 2.0 staat in de Service-modus <ul> <li>(Schakelaar IP op de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart staat in stand A of de Service-modus werd via het omvormerdisplay geactiveerd, het WLAN-toegangspunt is geopend)</li> <li>brandt groen: bestaande WLAN-verbinding</li> <li>Knippert afwisselend groen/rood: overschrijding van de tijd dat het WLAN-toegangspunt na het activeren is geopend (1 uur)</li> <li>brandt rood: niet-bestaande WLAN-verbinding</li> <li>knippert rood: defecte WLAN-verbinding</li> <li>brandt niet wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
(3)	<ul> <li>LED Verbinding Solar.web</li> <li>brandt groen: bestaande verbinding met Fronius Solar.web</li> <li>brandt rood: benodigde, maar niet bestaande verbinding met Fronius Solar.web</li> <li>brandt niet: wanneer er geen verbinding met Fronius Solar.web is vereist</li> </ul>
(4)	<ul> <li>LED Voeding <ul> <li>brandt groen: wanneer er voldoende voeding wordt geleverd via Fronius Solar Net, is Fronius Datamanager 2.0 gereed voor gebruik.</li> <li>brandt niet: bij gebrekkige of niet beschikbare voeding door het Fronius Solar Net - een externe voeding is vereist of <ul> <li>wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat</li> <li>knippert rood: er vindt een update plaats</li> </ul> </li> <li>BELANGRIJK! Tijdens het updateproces de voeding niet onderbreken.</li> </ul></li></ul>
	- brandt rood: het update-proces is mislukt
(5)	<ul> <li>LED Verbinding</li> <li>brandt groen: wanneer er een ononderbroken verbinding is binnen 'Fronius Solar Net'</li> <li>brandt rood: wanneer er een onderbroken verbinding is binnen 'Fro- nius Solar Net'</li> <li>brandt niet wanneer de Fronius Datamanager 2.0 in de Slave-modus staat</li> </ul>
(6)	<b>Aansluiting LAN</b> Blauw gemarkeerde Ethernet-interface voor aansluiting van de Ether- net-kabel



#### Modbus RTU 2-draads (RS485):

- D- Modbus-data -
- D+ Modbus-data +

#### Int./ext. voeding

- GND

+

U<sub>int</sub> / U<sub>ext</sub> Uitgang van de interne spanning 12,8 V of Ingang voor externe voedingsspanning >12,8 - 24 V DC (+ 20%)

#### Digitale ingangen: 0 - 3, 4 - 9

Spanningspiek: low = min. OV - max. 1,8 V; high = min. 3 V - max. 24 V DC (+ 20%) Ingangsstroom: afhankelijk van ingangsspanning; ingangsweerstand = 46 kOhm

#### Digitale uitgangen: 0 - 3

Schakelvermogen bij voeding door de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart: 3,2 W in totaal voor alle 4 de digitale uitgangen

Schakelvermogen bij voeding door een externe voedingseenheid met min. 12,8 - max. 24 V DC (+20%), aangesloten op Uint/Uext en GND: 1 A, 12,8 - 24 V DC (elk via externe voedingseenheid) per digitale uitgang

De aansluiting op de I/O's vindt plaats met de meegeleverde contrastekker.

#### (8) Antennevoet

voor vastschroeven van de WLAN-antenne

#### Nr. Functie

#### (9) Schakelaar Modbus-afsluiting (voor Modbus RTU) interne busafsluiting met weerstand van 120 Ohm (ja/nee)

Schakelaar in stand 'ON': Afsluitweerstand 120 Ohm actief Schakelaar in stand 'OFF': geen afsluitweerstand actief



**BELANGRIJK!** In een RS485-bus moet de afsluitweerstand bij het eerste en laatste apparaat actief zijn.

(10) Schakelaar Fronius Solar Net Master / Slave voor het schakelen tussen Master- en Slave-bedrijf in een Fronius Solar Net Ring

**BELANGRIJK!** In het Slave-bedrijf zijn alle LED's op de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart uit.

Fronius Datama-<br/>nager 2.0 tijdensDe parameter Nachtmodus in de Setup-menuoptie Display-instellingen is in de<br/>fabriek op UIT ingesteld.<br/>Om deze reden is de Fronius Datamanager 2.0 tijdens de nacht of bij<br/>onvoldoende be-<br/>schikbare DC-<br/>spanningDe parameter Nachtmodus in de Setup-menuoptie Display-instellingen is in de<br/>fabriek op UIT ingesteld.<br/>Om deze reden is de Fronius Datamanager 2.0 tijdens de nacht of bij onvoldoen-<br/>de beschikbare DC-spanning niet bereikbaar.Om de Fronius Datamanager 2.0 toch te activeren: de omvormer aan AC-zijde<br/>uit- en weer inschakelen en binnen 90 seconden op een willekeurige functietoets<br/>op het display van de omvormer drukken.

Zie ook het hoofdstuk 'Menupunten in het Setup-menu', 'Display-instellingen' (Nachtmodus).

Eerste gebruik

Met de Fronius Solar.start App wordt het eerste gebruik van de Fronius Datamanager 2.0 aanzienlijk makkelijker. De Fronius Solar.start App is in de betreffende App Store beschikbaar.





Voor het eerste gebruik van de Fronius Datamanager 2.0

- moet de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart in de omvormer ingebouwd zijn, of
- een Fronius Datamanager Box 2.0 moet zich in de Fronius Solar Net Ring bevinden.

**BELANGRIJK!** Om een verbinding met de Fronius Datamanager 2.0 tot stand te brengen, moet 'Automatisch een IP-adres verkrijgen (DHCP)' bij het betreffende eindapparaat (bijv. laptop, tablet enz.) zijn geactiveerd.

#### **OPMERKING!**

-

Als in de PV-installatie slechts één omvormer aanwezig is, kunnen de volgende stappen 1 en 2 worden overgeslagen.

Het eerste gebruik start in dit geval bij stap 3.

- Omvormer met Fronius Datamanager 2.0 of Fronius Datamanager Box 2.0
   met Fronius Solar Net verbinden
- 2 Bij een koppeling van meerdere omvormers in Fronius Solar Net:

Schakelaar voor Fronius Solar Net Master / Slave op Fronius Datamanager 2.0-insteekkaart of Box goed zetten

- één omvormer met Fronius Datamanager 2.0 = master
- alle andere omvormers met Fronius Datamanager 2.0 = slave (de LED's op de Fronius Datamanager 2.0-insteekkaarten en Boxen branden niet)

3 Apparaat in de servicemodus schakelen

WLAN-toegangspunt via Setup-menu van de omvormer activeren



De omvormer stelt het WLAN-toegangspunt in. Het WLAN-toegangspunt blijft 1 uur geopend. De IP-schakelaar op de Fronius Datamanager 2.0 kan door activering van het WLAN-toegangspunt in schakelaarpositie B blijven.

#### Installatie via Solar.start App

4 Fronius Solar.start downloaden



5 Fronius Solar.start App uitvoeren

#### Installatie via webbrowser

**4** Eindapparaat aan het WLAN-toegangspunt koppelen

SSID = FRONIUS\_240.xxxxx (5 tot 8 cijfers)

- Naar een netwerk met de naam FRONIUS\_240.xxxxx zoeken
- Verbinding met dit netwerk maken
- Wachtwoord 12345678 invoeren

(Of eindapparaat en omvormer met Ethernet-kabel verbinden)

5 In browser het volgende invoeren: http://datamanager of 192.168.250.181 (IP-adres voor WLAN-verbinding) of 169.254.0.180 (IP-adres voor LAN-verbinding)

#### De startpagina van de installatiewizard wordt weergegeven.



De Technicus-assistent is bedoeld voor de installateur en bevat normspecifieke instellingen. De uitvoering van de Technicus-assistent is optioneel.

Als de Technicus-assistent uitgevoerd wordt, zeker het toegewezen Servicewachtwoord noteren. Dit Service-wachtwoord is voor het instellen van de menuoptie Netwerkbeheerder-editor vereist.

Als de Technicus-assistent niet uitgevoerd wordt, zijn er geen regels voor vermogensreductie ingesteld.

De uitvoering van de Fronius Solar.web-assistent is verplicht!

6 De Fronius Solar.web-assistent uitvoeren en de instructies op het scherm volgen

De Fronius Solar.web-startpagina wordt weergegeven of

de website van de Fronius Datamanager 2.0 wordt weergegeven.

7 Indien nodig de Technicus-assistent uitvoeren en de instructies op het scherm volgen

Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0



drijfname vindt u onder:

Meer informatie over Fronius Datamanager 2.0 en de overige opties voor inbe-

 $\rightarrow$  http://www.fronius.com/QR-link/4204260191NL

# Bedieningselementen en aanduidingen

Bedieningselementen en aanduidingen



Item	Beschrijving
(1)	Display voor het weergeven van waarden, instellingen en menu's
Contro	ole- en status-LED's
(2)	<ul> <li>Initialiserings-LED (rood) brandt</li> <li>tijdens de initialiseringsfase bij het opstarten van de inverter</li> <li>wanneer er tijdens het opstarten van de inverter in de initialise- ringsfase een hardwaredefect ontstaat</li> </ul>
(3)	<ul> <li>Status-LED (oranje) brandt wanneer</li> <li>de inverter zich na de initialiseringsfase in de automatische start- up- of zelftestfase bevindt (zodra de solarmodules na zonsopgang voldoende vermogen leveren)</li> <li>er statuscodes (STATE codes) op het display van de inverter wor- den weergegeven</li> <li>de inverter in het Setup-menu in de stand-bymodus werd gescha- keld (= handmatige uitschakeling van de terugleveringsmodus)</li> <li>de software van de inverter bijgewerkt wordt</li> </ul>
(4)	<ul> <li>Bedrijfs-LED (groen) brandt</li> <li>wanneer de PV-installatie na de automatische startfase van de inverter storingvrij werkt</li> <li>zolang energie aan het stroomnet wordt geleverd</li> </ul>
Functi	etoetsen - vervullen afhankelijk van procedure verschillende functies:
(5)	Toets 'links / op' voor navigatie naar links en naar boven
(6)	Toets 'neer / rechts' voor navigatie naar beneden en naar rechts
(7)	Toets 'Menu / Esc' voor het wisselen in het menuniveau

### voor het verlaten van het Setup-menu (8) Toets 'Enter' voor het bevestigen van een keuze
De toetsen werken capacitief. Aanraking met water kan de werking van de toetsen beïnvloeden. Voor een optimale werking van de toetsen eventueel met een doek droogwrijven.

# Display

De voeding van het display wordt verzorgd via de AC-netspanning. Afhankelijk van de instelling in het menu Setup kan het display de gehele dag ter beschikking staan. (Nachtmodus, zie paragraaf **Display-instellingen**)

# BELANGRIJK! Het display van de omvormer is geen gekalibreerd meetinstrument.

Een kleine afwijking van de stroommeter van het energiebedrijf is te wijten aan het systeem. Voor het opstellen van een nauwkeurige afrekening voor het energiebedrijf is daarom een geijkte meter vereist.

1 600 1	Menuoptie
Uitgangsvermogen	Toelichting parameters
2992	Weergave van waarden en eenheden evenals Status-codes
+ + ±	Functies van de functietoetsen

Afleesbereiken op het display, afleesmodus



Afleesbereiken op het display, Setup-modus

(\*) Schuifbalk

(\*\*) Het symbool Energy Manager wordt weergegeven wanneer de functie 'Energy Manager' geactiveerd is Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf Relais (spanningsvrij schakelcontact)

(\*\*\*) WR-Nr. = Omvormer DATCOM-nummer, Geheugensymbool - wordt kortstondig weergegeven bij het opslaan van de ingestelde waarden,

USB-verbinding wanneer een USB-stick is aangesloten

# Navigatie op menuniveau

Displayverlicht- ing activeren	<ul> <li>Druk op een willekeurige toets</li> <li>De displayverlichting wordt ingeschakeld.</li> <li>In de menuoptie SETUP bestaat onder de record 'Instellingen - verlichting' de mogelijkheid om de displayverlichting permanent in te schakelen of conti- nu uit te schakelen.</li> </ul>
Automatisch de- activeren van de displayverlicht- ing / Overscha- kelen naar de afleesmodus 'NU'	Als 2 minuten lang geen toets wordt ingedrukt, dan gaat de displayverlichting au- tomatisch uit en schakelt de inverter de afleesmodus 'NU' in (indien de display- verlichting op 'Automatisch' is ingesteld). Het automatisch overschakelen naar de afleesmodus 'NU' geschiedt vanuit iedere willekeurige positie tenzij de inverter handmatig in de bedrijfsmodus 'Stand-by' is gezet.
	Na het automatisch overschakelen naar de menuoptie 'NU' wordt de huidige te- ruggeleverde elektriciteit weergegeven.

Menuniveau oproepen



1 Druk de knop 'Esc' 🕈 te verlaten

Het display verandert van menuniveau.

- Z Kies met behulp van de knoppen 'links' of 'rechts' ◆ ◆ de gewenste menuoptie
- 3Roep de gewenste menuoptie op door de<br/>knop 'Enter' ↓ oproepen

De menuopties

- NU
  - weergave van huidige waarden
- LOG

opgeslagen gegevens van de huidige dag, van actueel kalenderjaar en sinds het eerste gebruik van de inverter

- GRAFIEK

dagdiagram geeft het verloop van het uitvoervermogen tijdens de dag grafisch weer. De schaal van de tijdas past zich automatisch aan. Druk op de knop 'Terug' om de weergave te sluiten

- SETUP setup-menu
- INFO

informatie over apparaat en software

# In de menuoptie NU weergegeven waarden

**Uitvoervermogen** (W) - afhankelijk van het apparaattype (MultiString) worden na het indrukken van de Enter-toets *d* de afzonderlijke uitvoervermogens voor MPP-tracker 1 en MPP-tracker 2 (MPPT1/MPPT2) weergegeven

AC-blindvermogen (VAr)

Netspanning  $(\vee)$ 

Uitgangsstroom (A)

Netfrequentie (Hz)

**Solarspanning** (V) - U PV1 van MPP-tracker 1 en U PV2 van MPP-tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) als MPP-tracker 2 is geactiveerd (zie 'Het menu Basic' - 'De Basic-menurecords')

**Zonnestroom** (V) - I PV1 van MPP-tracker 1 en I PV2 van MPP-tracker 2 (MPP-T1 / MPPT2) als MPP-tracker 2 is geactiveerd (zie 'Het menu Basic' - 'De Basicmenurecords')

Fronius Eco: De totale stroom uit beide meetkanalen wordt weergegeven. In Solarweb worden beide meetkanalen afzonderlijk weergegeven.

Tijd / Datum - tijd en datum op de inverter of in de Fronius Solar Net Ring

In de menuoptie	Geleverde energie (kWh / MWh)
LOG weergege-	tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverde energie.
ven waarden	Na het indrukken van de Enter-toets
	In verband met verschillende meetmethoden kunnen afwijkingen ten opzichte van afleeswaarden van andere meetapparaten ontstaan. Voor het verrekenen van de geleverde energie zijn alleen de afleeswaarden van de door de elektrici-

teitsmaatschappij ter beschikking gestelde, geijkte meter bindend.

#### Maximaal uitvoervermogen (W)

hoogste, tijdens de geobserveerde periode aan het stroomnet geleverd vermogen.

Na het indrukken van de Enter-toets 4 worden de afzonderlijke uitvoervermogens voor MPP-tracker 1 en MPP-tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) weergegeven als MPP-tracker 2 is geactiveerd (zie 'Het menu Basic' - 'De Basic-menurecords')

# Rendement

tijdens de geobserveerde periode verdiend geld

Net als bij de geleverde energie kunnen ook bij Inkomsten afwijkingen ten opzichte van andere meetwaarden ontstaan.

Instelling van munteenheid en rekenkoers wordt in de paragraaf 'Menuopties in het Setup-menu', subpunt 'Energieopbrengst' beschreven. De werkinstelling hangt van de desbetreffende landinstellingen af.

## CO2-besparing

tijdens de geobserveerde periode bespaarde koolstofdioxide

Instelling van de CO2-factor wordt in de paragraaf 'Menuopties in het Setupmenu' subpunt 'CO2-factor' beschreven. Maximale netspanning (V) [Weergave Fase - Neutraal of Fase - Fase] hoogste tijdens de geobserveerde periode gemeten netspanning Na het indrukken van de Enter-toets 4 worden de afzonderlijke netspanningen aangevoerd

# Maximale solarspanning (V)

hoogste, tijdens de geobserveerde periode gemeten solarspanning Na het indrukken van de Enter-toets 4 worden de spanningswaarden voor MPP-tracker 1 en MPP-tracker 2 (MPPT1 / MPPT2) weergegeven als MPP-tracker 2 is geactiveerd (zie 'Het menu Basic' - 'De Basic-menurecords')

# Bedrijfsuren

Bedrijfsduur van de inverter (HH:MM).

**BELANGRIJK!** Voor de correcte weergave van de dag- en jaarwaarden moet de tijd correct zijn ingesteld.

# De menuoptie SETUP

UP

#### Voorkeursinstel-De inverter is na de volledige uitvoering van de inbedrijfname (bijvoorbeeld met ling behulp van de installatiewizard) voorgeconfigureerd volgens de landspecifieke setup.

Via de menuoptie SETUP kunnen de voorkeursinstellingen van de inverter eenvoudig worden gewijzigd om zo goed mogelijk aan uw specifieke wensen en eisen te voldoen.

#### Software-up-BELANGRIJK! Naar aanleiding van software-updates kunnen functies op uw apdates paraat beschikbaar zijn die in deze gebruiksaanwijzing niet zijn beschreven (of omgekeerd). Bovendien kunnen enkele afbeeldingen in geringe mate afwijken van de bedieningselementen op uw apparaat. De werking van deze bedieningselementen is echter gelijk.

### Navigeren in de De menu-optie SETUP openen menu-optie SET-In het menuniveau met de knop 'links' of GRAPH | SET-UP | INFO 'rechts' **\*** de menuoptie '**SETUP**' selecteren i 2 De knop 'Enter' 🚽 te verlaten Het eerste item van de menu-optie SETUP SET-UP wordt weergegeven: Standby 'Standby' Wi-Fi-toegangspunt DATCOM USB Relais لھ + Tussen de items bladeren 3 Met de knoppen 'omhoog' of 'omlaag' SET-UP 🕈 🕈 tussen de beschikbare items blade-Standby ren +1-DATCOM USB Relais لھ Een item verlaten Op de knop 'Terug' drukken om een item 4 GRAPH SET-UP INFO te verlaten ₳ i Het menuniveau wordt weergegeven

Indien er 2 minuten geen knop wordt ingedrukt,

- dan schakelt de inverter vanuit iedere willekeurige positie binnen het menuniveau over naar de menu-optie '**NU**' (uitzondering: Setup-menuitem'**Standby**'),
- dan gaat de displayverlichting uit voor zover de displayinstelling Verlichting niet op ON is ingesteld (zie Displayinstellingen Verlichting).
- De momenteel teruggeleverde elektriciteit wordt weergegeven of de momenteel uitstaande statuscode wordt weergegeven.

Menurecords in-	1 Open het gewenste menu			
stellen algemeen	2 Selecteer met behulp van de toets 'op' of 'neer' de gewenste record ◆ ▼			
	3 Druk op de toets 'Enter' 4			
	De ter beschikking staande instel- lingen worden weergegeven:	De eerste positie van een in te stel- len waarde knippert:		
	4 Selecteer m.b.v. de toetsen 'op' of 'neer' de gewenste instelling	<ul> <li>4 Kies m.b.v. de toets 'op' of 'neer' een getal voor de eerste positie</li> <li>▲ ◆</li> </ul>		
	5 Druk op de toets 'Enter' om de keuze op te slaan en over te ne-	5 Druk op de toets 'Enter' 4		
	men. 🗸	De tweede positie van de waarde knippert.		
	Druk om de keuze niet op te slaan de toets 'Esc' in. 🕈	6 Herhaal stap 4 en 5 tot		
		de complete, in te stellen waarde knippert.		
		7 Druk op de toets 'Enter' 4		
		<ul> <li>B Herhaal stappen 4 - 6 zo nodig voor eenheden of andere in te stellen waarden tot de eenheid of de in te stellen waarde knippert.</li> </ul>		
		Druk op de toets 'Enter' om de wi- jzigingen op te slaan en over te nemen. <sup>4</sup>		
		Druk om de wijzigingen niet op te slaan de toets 'Esc' in. 🕈		
	De actueel geselecteerde record wordt weergegeven.	De actueel geselecteerde record wordt weergegeven.		
Toepassingsvo- orbeeld: Tijd in- stellen	<mark>SET-UP</mark>   1 1 € ↑ DATCOM s USB ↓ Relais 2 [	Setup-menu-item 'Tijd / Datum' ♠ ♥ selecteren De knop 'Enter' ♥ indrukken		
	→ Display-instelling			

SET-UP 1 ↑ Tijd instellen Datum instellen Weergavenot. tijd Weergavenot. datum * Zomer-/wintertijd + + + + +	<ul> <li>Het overzicht van de instelbare waarden wordt weergegeven.</li> <li>3 Met de knoppen 'omhoog' of 'omlaag'</li> <li>▲ ▼ 'Tijd instellen' selecteren</li> <li>4 De knop 'Enter' ↓ indrukken</li> </ul>
<mark>SET-UP</mark>   1 ∖	De tijd wordt weergegeven. (HH:MM:SS, 24- uurs weergave), het cijfer voor de tientallen van de uren knippert.
- <b>1</b> 0:57:11	<ul> <li>5 Met de knoppen 'omhoog' of 'omlaag'</li> <li>+ - een waarde voor het cijfer voor de tientallen van de uren selecteren</li> </ul>
	6 De knop 'Enter' 📲 indrukken
<mark>SET-UP</mark>   1 ∖ <u> </u> ∕Tijd	Het cijfer voor de eenheden voor de uren knippert.
10:57:11	7 Handeling 5 en 6 voor de eenheden van de uren herhalen voor de minuten en se- conden tot
	de ingestelde tijd knippert
-10·57·11-	<ul> <li>B De knop 'Enter' 4 indrukken</li> </ul>
SET-UP  1 †Tijd instellen	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weergegeven.
SET-UP 1 ↑ Tijd instellen Datum instellen Weergavenot. tijd Weergavenot. datum * Zomer-/wintertijd ↑ ↓ ↓	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weergegeven. 4 De knop 'Esc' 4 indrukken
SET-UP       1         Tijd instellen       Datum instellen         Datum instellen       Weergavenot. tijd         Weergavenot. datum       * Zomer-/wintertijd         * Zomer-/wintertijd       +         * ●       +         BET-UP       1	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weergegeven. ④ De knop 'Esc' ♪ indrukken Setup-menu-item 'Tijd / Datum' wordt weergegeven.
SET-UP       1         Tijd instellen       Datum instellen         Datum instellen       Weergavenot. tijd         Weergavenot. datum       Zomer-/wintertijd         * Zomer-/wintertijd       +         * DATCOM       USB         Relais       Tijd/datum         * Display-instelling       +	De tijd wordt opgeslagen, het overzicht van de instelbare waarden wordt weergegeven. De knop 'Esc'

# Menuopties in het Setup menu

Stand-by	Handmatige activering / deactivering van de stand-bymodus		
	- Er vindt geen terug	glevering aan het net plaats.	
	- De Startup-LED li	cht oranje op.	
	<ul> <li>In de stand-bymod</li> </ul>	dus kan geen andere menuoptie in het menuniveau worden	
	opgeroepen of ing	esteld.	
	- Het automatisch w	visselen naar de afleesmodus 'NU' wordt niet geactiveerd	
	- De stand-bymodus	inuten geen toets wordt ingedrukt. skan alleen handmatig door het indrukken van de toets	
	'Enter' worden beë	indigd.	
	- Tenzij er sprake is allen tijde worden	van een fout (statuscode) kan de terugleveringsmodus te hervat door op de toets 'Enter' te drukken	
	Stand-bymodus instel dus):	len (handmatig uitschakelen van de terugleveringsmo-	
	Het item 'Stand-by	r' selecteren	
	De functietoets 'Fr	nter' 🕂 indrukken	
	Op het display verschij	nt afwisselend 'STANDBY' en 'ENTER'.	
	De stand-bymodus is r	nu geactiveerd.	
	<ul> <li>De Startup-LED licht oranje op.</li> <li>Hervatting van de terugleveringsmodus: In de standby-modus verschijnt op het display afwisselend 'STANDBY' en 'EN-TER'.</li> <li>1 Om de terugleveringsmodus te hervatten, moet u de functietoets 'Enter' 4 indrukken</li> <li>Het item 'Stand-by' wordt weergegeven. Parallel daaraan doorloopt de inverter de Startup-fase.</li> </ul>		
	Nadat de terugleveringsmodus weer is ingeschakeld, licht de bedrijfsstatus-LED groen on		
	S		
DATCOM	Controle van de dataco stellingen	ommunicatie, invoer van het inverternummer, protocolin-	
	Instelbereik	Status / Inverternummer / Protocoltype	
	<b>Status</b> geeft datacommunica opgetreden fout aan	tie via Fronius Solar Net of een in de datacommunicatie	
	<b>Inverternummer</b> instelling van het num dere aan elkaar gekop	nmer (=adres) van de inverter bij een installatie met meer- opelde inverters	
	Instelbereik	00 - 99 (00 = inverter adres 100)	
	Fabrieksinstelling	01	
	č		

#### Protocoltype

legt vast welk communicatieprotocol de data overbrengt:

InstelbereikFronius Solar Net / Interface \*FabrieksinstellingFronius Solar Net

\* Het protocoltype Interface werkt uitsluitend zonder Fronius Datamanagerkaart. Eventueel aanwezige Fronius Datamanager-kaarten moeten uit de inverter worden verwijderd.

USB

Firmware-updates uitvoeren of gedetailleerde waarden van de omvormer op de USB-stick opslaan

Instelbereik Hardware veilig verwijderen / Software-update / Logginginterval

#### Hardware veilig verwijderen

Om een USB-stick zonder verlies van data uit de USB A-bus bij de insteekeenheid voor datacommunicatie te trekken.

De USB-stick kan worden verwijderd:

- wanneer het OK-bericht wordt weergegeven
- wanneer de LED 'Data-overdracht' niet meer knippert of brandt

#### Software-update

voor het actualiseren van de omvormerfirmware met behulp van een USB-stick.

Werkwijze:

**1** Het firmware-updatebestand 'froxxxx.upd' downloaden

d (bijv. via http://www.fronius.com; xxxxx staat voor het desbetreffende versienummer)

# **OPMERKING!**

Voor het probleemloos bijwerken van de omvormer-software mag de hiervoor bestemde USB-stick geen verborgen partities en geen versleuteling bevatten (zie het hoofdstuk 'Geschikte USB-sticks').

Het firmware-updatebestand in het buitenste dataveld op de USB-stick opslaan

3 Deksel van het datacommunicatiegedeelte op de omvormer openen

**4** USB-stick met het firmware-updatebestand aansluiten op de USB-bus in het datacommunicatiegedeelte van de omvormer

5 In het Setup-menu de menuoptie 'USB' en vervolgens 'Software-update' selecteren

6 Op de knop 'Enter' drukken

Wachten tot op het display de actuele firmware-versie op de omvormer versus de nieuwe firmware-versie wordt weergegeven:

- 1. pagina: Recerbo-software (LCD), toetsen-controllersoftware (KEY), landensetup versie (Set)
- 2. pagina: Vermogensfasedeel software (PS1, PS2)

8 Na elke bladzijde de functietoets 'Enter' indrukken

De omvormer begint met het kopiëren van de data. 'BOOT' en de opslagvoortgang van de afzonderlijke tests worden in % weergegeven tot de data voor alle elektronische componenten zijn gekopieerd.

Na het kopiëren werkt de omvormer een voor een de benodigde elektronische componenten bij.

'BOOT', de desbetreffende componenten en de bijwerkingsvoortgang worden in % weergegeven.

Als laatste stap actualiseert de omvormer het display. Het display blijft gedurende ca. 1 minuut donker, de controle- en status-LED's knipperen.

Nadat het bijwerken van de firmware is afgesloten, schakelt de omvormer over naar de startup-fase en vervolgens naar de terugleveringsmodus. De USB-stick met behulp van de functie 'Hardware veilig verwijderen' loskoppelen.

Bij het actualiseren van de omvormer-firmware blijven individuele instellingen in het Setup-menu behouden.

## Logging-interval

Activeren / deactiveren van de USB-logging-functie, evenals instelling van een logging-interval

	Eenheid	Minuten	
	Instelbereik	30 Min / 20 Min / 15 Min / 10 Min / 5 Min / No Log	
	Fabrieksinstelling	30 min	
	30 min	Het logging-interval bedraagt 30 minuten; elke 30 minu- ten worden er nieuwe logging-data op de USB-stick op- geslagen.	
	20 min	Π	
	15 min		
	10 min	•	
	5 min	Het logging-interval bedraagt 5 minuten; elke 5 minuten worden er nieuwe logging-data op de USB-stick opges- lagen.	
	No Log (Geen log- boek)	Geen opslag van data	
	<b>BELANGRIJK!</b> Voor een goed werkende USB-logging-functie moet de tijd cor- rect zijn ingesteld. De tijdsinstelling wordt behandeld onder 'Menupunten in het Setup-menu' - 'Tijd / datum'.		
Relais (span-Met behulp van het spanningsvrije schakelcontact (relais) op dningsvrij scha-nen statuscodes (State Codes), de toestand van de omvormerkelcontact)ringsmodus) of de functies van de Energy Manager worden we		panningsvrije schakelcontact (relais) op de omvormer kun- te Codes), de toestand van de omvormer (bijv. de terugleve- ncties van de Energy Manager worden weergegeven.	
	Instelbereik	Relaismodus / Relaistest / Inschakelpunt* / Uitscha- kelpunt*	

\* wordt alleen weergegeven als onder 'Relaismodus' de functie 'E-Manager' is geactiveerd.

# Relaismodus

de volgende functies kunnen via de relaismodus worden afgebeeld:

- alarmfunctie (permanent / ALL / GAF)
- actieve uitgang (ON / OFF)
- Energy Manager (E-Manager)

Instelbereik

ALL / permanent / GAF / OFF / ON / E-Manager

Fabrieksinstelling ALL

## Alarmfunctie:

- ALL / permanent: Schakelen van het spanningsvrije schakelcontact bij permanente en tijdelijke servicecodes (bijv. korte onderbreking van de terugleveringsmodus, een servicecode treedt vaker dan een bepaald aantal keer per dag op - instelbaar in het menu 'BASIC')
- GAF Zodra de modus GAF is geselecteerd, wordt het relais ingeschakeld. Zodra het vermogensfasedeel een fout meldt en van de normale terugleveringsmodus op een fouttoestand overgaat, wordt het relais geopend. Daardoor kan het relais voor alle faalveilige functies worden gebruikt.

#### Mogelijke toepassing

Bij gebruik van eenfasige omvormers op een meerfasige locatie kan een fasecorrectie nodig zijn. Wanneer bij een of meer omvormers een fout optreedt en de verbinding met het net wordt verbroken, moet de verbinding van de andere omvormers eveneens worden verbroken om het fasenevenwicht te behouden. De 'GAF' relaisfunctie kan in verbinding met de Datamanager of een extern beschermingsapparaat worden gebruikt om op te merken of door te geven dat een omvormer niet wordt teruggeleverd of van het stroomnet wordt afgesloten, en om de overige omvormers via een commando op afstand eveneens van het stroomnet af te sluiten.

# Actieve uitgang:

- 'ON' (AAN): Het spanningsvrije NOC-schakelcontact is continu ingeschakeld zolang de omvormer in bedrijf is (zolang het display verlicht is of iets weergeeft).
- 'OFF' (UIT): Het spanningsvrije NOC-schakelcontact is uitgeschakeld.

#### **Energy Manager:**

E-Manager: Raadpleeg voor meer informatie over de functie Energy Manager het hoofdstuk 'Energy Manager'.

# Relaistest

Controleren of het spanningsvrije schakelcontact periodiek schakelt

**Inschakelpunt** (alleen bij geactiveerde functie 'Energy Manager') voor het instellen van de limiet voor het werkelijke vermogen die bepaalt wanneer het spanningsvrije schakelcontact moet worden ingeschakeld

Fabrieksinstelling	1000 W
Instelbereik	ingesteld uitschakelpunt tot het maximale vermogen van de omvormer (W of kW)

Uitschakelpunt (alleen bij geactiveerde functie 'Energy Manager')
voor het instellen van de limiet voor het werkelijke vermogen die bepaalt wan-
neer het spanningsvrije schakelcontact moet worden uitgeschakeld

Fabrieksinstelling	500
Instelbereik	0 tot ingesteld inschakelpunt van de omvormer (W of kW)

Energy Meneger	Mathabula yan da functia Energy Managar (E. Managar) kan batangangingayrija
Energy Manager	Met benutp van de rundtie Energy Manager (E-Manager) kan net spanningsvirje
in menu-optie	schakelcontact zo worden aangestuurd dat dit als actor fungeert.
Relais)	Zodoende kan een op het spanningsvrije schakelcontact aangesloten verbruiker
	worden aangestuurd door instelling van een in- of uitschakelpunt dat afhankelijk
	is van het aan het net geleverde vermogen (werkelijk vermogen).

Het spanningsvrije schakelcontact wordt automatisch uitgeschakeld:

- als de inverter geen stroom levert aan het openbare stroomnetwerk
- als de inverter handmatig in de stand-bymodus wordt gezet
- als er een werkelijk vermogen wordt voorgeschreven dat < 10% van het nominale vermogen van de inverter bedraagt.

Voor het activeren van de functie Energy Manager het punt 'E-Manager' selecteren en op de toets 'Enter' drukken.

Als de functie 'Energy Manager' actief is, wordt linksboven op het display het symbool 'Energy Manager' weergegeven:

- bij uitgeschakeld spanningsvrij schakelcontact NO (open contact)

L bij ingeschakeld spanningsvrij schakelcontact NC (gesloten contact)

Voor het deactiveren van de functie Energy Manager een andere functie (ALL / Permanent / OFF / ON) selecteren en op de toets 'Enter' drukken.

## **OPMERKING!**

Instructies voor het instellen van het in- en uitschakelpunt Een te klein verschil tussen het in- en uitschakelpunt evenals schommelingen in het werkelijke vermogen kunnen tot frequente schakelcycli leiden.

Om frequent in- en uitschakelen te voorkomen, moet het verschil tussen het inen uitschakelpunt minimaal 100 - 200 W zijn.

Houd bij het kiezen van het uitschakelpunt rekening met de vermogensopname van de aangesloten verbruiker.

Houd bij het kiezen van het inschakelpunt rekening met weersinvloeden en de verwachte zoninstraling.

#### Voorbeeld

Inschakelpunt = 2000 W, uitschakelpunt = 1800 W

Als de inverter ten minste 2.000 W of meer levert, wordt het spanningsvrije schakelcontact van de inverter ingeschakeld.

Als het vermogen van de inverter daalt tot onder 1.800 W, wordt het spanningsvrije schakelcontact uitgeschakeld. Tijd / datumInstellen van tijd, datum, weergaveformaten en automatische omschakeling van<br/>de zomer- en wintertijd

Instelbereik Tijd instellen / Datum instellen / Weergaveformaat tijd / Weergaveformaat datum / Zomer-/wintertijd

## Tijd instellen

Instelling van tijd (uu:mm:ss of uu:mm am/pm - afhankelijk van instelling onder weergaveformaat tijd)

### Datum instellen

Instelling van datum (dd.mm.jjjj of mm/dd/jjjj - afhankelijk van instelling onder weergaveformaat datum)

# Weergaveformaat tijd

Instelling van het weergaveformaat voor de tijd

Instelbereik	12 hrs / 24 hrs
Fabrieksinstelling	afhankelijk van de landspecifieke setup

#### Weergaveformaat datum

Instelling van het weergaveformaat voor de datum

Instelbereik mm/dd/yyyy of dd.n	nm.yy	
---------------------------------	-------	--

Fabrieksinstelling afhankelijk van de landspecifieke setup

### Zomer-/wintertijd

Activeren / deactiveren van het automatisch omschakelen van zomertijd en wintertijd

**BELANGRIJK!** Gebruik de automatische zomer-/wintertijdomschakeling alleen als er in een Fronius Solar Net Ring geen LAN- of WLAN-compatibele systeemcomponenten aanwezig zijn (bijv. Fronius Datalogger Web, Fronius Datamanager of Fronius Hybrid Manager).

Instelbereik on (aan) / off (uit) Fabrieksinstelling on (aan)

**BELANGRIJK!** Het correct instellen van de tijd en datum is voorwaarde voor de correcte weergave van de dag- en jaarwaarden evenals de daggrafiek.

Display-instellin- gen	Instelbereik	Taal / Nachtmodus / Contrast / Verlichting	
	<b>Taal</b> Instelling van de displaytaal		

Instelbereik	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Ts- jechisch, Slowaaks, Hongaars, Pools, Turks, Portugees, Roemeens

#### Nachtmodus

De nachtmodus stuurt de Fronius DATCOM en de displayfunctie van de inverter aan tijdens de nacht of bij onvoldoende DC-spanning

Instelbereik	AUTO / ON (AAN) / OFF (UIT)
Fabrieksinstelling	OFF ('UIT')

AUTO: De Fronius DATCOM-functie is altijd actief zolang een Fronius Datamanager op een actief, ononderbroken Fronius Solar Net is aangesloten. Het display van de inverter is tijdens de nacht donker en kan wor-

den geactiveerd door op een willekeurige functietoets te drukken.

ON De Fronius DATCOM-functie is altijd actief. De inverter stelt de 12
 ('AAN' VDC spanning voor de voeding van het Fronius Solar Net zonder
 ): onderbreking ter beschikking. Het display is altijd actief.

**BELANGRIJK!** Is de Fronius DATCOM-nachtmodus bij aangesloten Fronius Solar Net-componenten ingesteld op AAN of op AUTO, dan wordt het stroomverbruik van de inverter gedurende de nacht verhoogd tot 7 W.

OFF Geen Fronius DATCOM-bedrijf 's nachts, de inverter heeft daarom ('UIT'): 's nachts geen netspanning nodig om Fronius Solar Net van stroom te voorzien.
Het display van de inverter is 's nachts uitgeschakeld, de Fronius Datamanager is dan niet beschikbaar. Om de Fronius Datamanager toch te activeren: de inverter aan AC-zijde uit- en weer inschakelen en binnen 90 seconden op een willekeurige functietoets op het display van de inverter drukken.

#### Contrast

Instelling van het contrast op het display van de inverter

Instelbereik 0 - 10 Fabrieksinstelling 5

Omdat het contrast temperatuurafhankelijk is, kunnen wisselende omgevingsvoorwaarden de instelling van de menu-optie 'Contrast' noodzakelijk maken.

# Verlichting

Instelling van de displayverlichting van de inverter

De menu-optie 'Verlichting' betreft uitsluitend de achtergrondverlichting van het display van de inverter.

InstelbereikAUTO / ON (AAN) / OFF (UIT)FabrieksinstellingAUTO

AUTO: De displayverlichting van de inverter wordt door het indrukken van een willekeurige toets ingeschakeld. Wordt 2 minuten lang geen toets ingedrukt, dan gaat de displayverlichting weer uit. ON De displayverlichting van de inverter is bij actieve inverter perma-('AAN' nent ingeschakeld. OFF ('UIT'): De displayverlichting van de inverter is permanent uitgeschakeld.

):

Energieop- brengst	De volgende instellingen kunnen hier worden gewijzigd/ingesteld: - Teller afwijking / kalibratie - Valuta - Leveringstarief - CO2-factor				
	Instelbereik	Valuta / Voedingstarief			
	<b>Teller afwijking / ka</b> kalibreren van de te	<b>Teller afwijking / kalibratie</b> kalibreren van de teller			
	<b>Valuta</b> instelling van de valu	<b>Valuta</b> instelling van de valuta			
	Instelbereik	3 posities, A-Z			
	<b>Verrekentarief</b> instelling van valuta en verrekentarief voor de vergoeding van de geleverde en- ergie				
	Instelbereik	2 cijfers, 3 decimaaltekens			
	Fabrieksinstelling	(afhankelijk van de landspecifieke setup)			
	<b>CO2-factor</b> instelling van de CO2-factor van de geleverde energie				
Ventilatoren	voor het controleren	van de werking van de ventilatoren			
	Instelbereik	Test ventilator 1 / Test ventilator 2 (afhankelijk van ap- paraat)			
	<ul> <li>selecteer de gew</li> <li>Het testen van de toets 'Enter' gest</li> <li>De ventilator dra 'Esc' wordt verlat</li> </ul>	enste ventilator met de toetsen 'op' en 'neer' e geselecteerde ventilator wordt door het indrukken van de art. ait zo lang tot het menu door het indrukken van de toets en.			
	in orde is. Of de ventilator goed functioneert, kan alleen worden gecontroleerd door te horen en te voelen.				

# De menuoptie INFO

Meetwaarden	<ul> <li>PV Iso Isolatieweerstand van PV-installatie</li> <li>ext. Lim external Limitation</li> <li>U PV 1 / U PV 2 (U PV 2 is bij de Fronius Symo 15.0-3 208 niet beschikbaar)</li> <li>Huidige DC-spanning op de DC-ingangsklemmen, ook wanneer de inverter in het geheel niet aan het stroomnet levert (van 1e of 2e MPP-tracker)</li> <li>* MPP-tracker 2 moet via het Basic-menu geactiveerd (ON) zijn</li> <li>GVDPR - Netspanningsafhankelijke vermogensreductie</li> <li>Fan #1 - procentuele waarde van het nominale ventilatorvermogen</li> </ul>
Status ver- mog.mod.	<b>BELANGRIJK!</b> Op grond van een zwakke zoninstraling verschijnen elke ochtend en avond logischerwijs de statuscode STATE 306 (Power low) en STATE 307 (DC low). Aan deze statuscodes ligt momenteel geen fout ten grondslag.
	<ul> <li>Status van de laatst opgetreden storing in de inverter kan worden weergegeven.</li> <li>Na het indrukken van de toets 'Enter' worden de status van de vermogens- module en de laatst opgetreden storing weergegeven</li> <li>Blader met behulp van de toets 'op' of 'neer' door de lijst</li> <li>Druk de toets 'Terug' in om de status- en storingslijst te verlaten</li> </ul>
Netstatus	<ul> <li>De 5 laatst opgetreden netstoringen kunnen worden weergegeven:</li> <li>Na het indrukken van de toets 'Enter' worden de 5 laatst opgetreden netstoringen weergegeven</li> <li>Met behulp van de toets 'op' of 'neer' door de lijst bladeren</li> <li>Druk de toets 'Terug' in om de lijst met netstoringen te verlaten</li> </ul>
Apparaatinfor- matie	Voor het weergeven van instellingen die relevant zijn voor een energiebedrijf. De weergegeven waarden zijn afhankelijk van de betreffende landspecifieke setup of van apparaatspecifieke instellingen van de omvormer.
Algemeen:	<b>Apparaattype</b> - exacte naam van de omvormer <b>Fam.</b> - omvormerfamilie van de omvormer <b>Serienummer</b> - serienummer van de omvormer
Landinstelling:	<b>Setup</b> - ingestelde landspecifieke setup <b>Version</b> - versie van de landspecifieke setup <b>Origin activated</b> - geeft aan dat de normale landinstelling is geactiveerd. <b>Group</b> - groep voor het bijwerken van de omvormer-software
MPP-tracker:	<b>Tracker 1</b> - weergave van het ingestelde trackinggedrag (MPP AUTO / MPP USER / FIX) <b>Tracker 2</b> (alleen bij Fronius Symo met uitzondering van Fronius Symo 15.0-3 208) - weergave van het ingestelde trackinggedrag (MPP AUTO / MPP USER / FIX)

Netmonitoring:	<ul> <li>GMTi - Grid Monitoring Time - opstarttijd van de omvormer in sec (seconden)</li> <li>GMTr - Grid Monitoring Time reconnect - herinschakeltijd in sec (seconden) na een netstoring</li> <li>ULL - U (spanning) Longtime Limit - spanningsgrenswaarde in V (Volt) voor de gemiddelde spanningswaarde gedurende 10 minuten</li> <li>LLTrip - Longtime Limit Trip - activeringstijd voor ULL-monitoring: hoe snel de omvormer moet uitschakelen</li> </ul>		
Netspanning-grens- waarden interne grenswaarde:	<ul> <li>Umax - hoogste interne netspanningswaarde in V (volt)</li> <li>TTMax - Trip Time Max - activeringstijd voor overschrijding van de bovenste interne netspanning-grenswaarde in cyl*</li> <li>Umin - laagste interne netspanningswaarde in V (volt)</li> <li>TTMin - Trip Time Min - activeringstijd voor onderschrijding van de onderste interne netspanning-grenswaarde in cyl*</li> </ul>		
Netspanning-grens- waarden externe grenswaarde	<ul> <li>UMax - hoogste externe netspanningswaarde in V (volt)</li> <li>TTMax - Trip Time Max - activeringstijd voor overschrijding van de bovenste externe netspanning-grenswaarde in cyl*</li> <li>UMin - laagste externe netspanningswaarde in V (volt)</li> <li>TTMin - Trip Time Min - activeringstijd voor onderschrijding van de onderste externe netspanning-grenswaarde in cyl*</li> </ul>		
Lichtnetfrequentie- grenzen:	<ul> <li>FILmax - hoogste interne lichtnetfrequentiewaarde in Hz (Hertz)</li> <li>FILmin - laagste interne lichtnetfrequentiewaarde in Hz (Hertz)</li> <li>FOLmax - hoogste externe lichtnetfrequentiewaarde in Hz (Hertz)</li> <li>FOLmin - laagste externe lichtnetfrequentiewaarde in Hz (Hertz)</li> </ul>		
Q-modus:	weergave welke blindvermogensinstelling momenteel op de omvormer is ingesteld (bijv. OFF, Q / P, enz.)		
AC-vermogensgrens inclusief weergave softstart en/of AC- lichtnetfrequentie derating:	<ul> <li>Max P AC - maximaal uitvoervermogen dat kan worden gewijzigd met de functie 'Manual Power Reduction' (Handmatige vermogensreductie)</li> <li>GPIS - Gradual Power Incrementation at Startup - weergave (%/sec) of de softstart-functie op de omvormer is geactiveerd</li> <li>GFDPRe - Grid Frequency Dependent Power Reduction enable limit - geeft de ingestelde lichtnetfrequentiewaarde in Hz (Hertz) weer: vanaf wanneer er een vermogensreductie plaatsvindt</li> <li>GFDPRv - Grid Frequency Dependent Power Reduction derating gradient - geeft de ingestelde lichtnetfrequentiewaarde in %/Hz aan: hoe sterk de vermogensreductie is</li> </ul>		
AC-spanningsdera- ting:	<b>GVDPRe</b> - Grid Voltage Depending Power Reduction enable limit - drempel- waarde in V vanaf welke de spanningsafhankelijke vermogensreductie begint <b>GVDPRv</b> - Grid Voltage Depending Power Reduction derating gradient - re- ductiegradiënt in %/V waarmee het vermogen wordt gereduceerd <b>Message</b> – geeft aan of de verzending van een infobericht via Fronius Solar Net geactiveerd is		
*cyl = netperioden (cycli); 1 cyl komt overeen met 20 ms bij 50 Hz of 16,66 ms bij 60 Hz			

 Versie
 Weergave van het versienummer en serienummer van in de inverter ingebouwde printplaten (bijvoorbeeld voor servicedoeleinden)

 Weergavebereik
 Display / Display Software / Checksum SW / Datageheugen / Datageheugen #1 / Vermogensmodule / Vermogensmodule / Vermogensmodule SW / EMV-filter / Power Stage #3 / Power Stage #4

# Toetsenblokkering in- en uitschakelen

# Algemeen

De inverter is met een toetsenblokkeerfunctie uitgerust. Bij geactiveerde 'Setup Lock' functie kan het Setup-menu niet worden opgeroepen, bijvoorbeeld als beveiliging tegen onbedoeld verstellen van de setup-gegevens.

Voor het activeren / deactiveren van de toetsenblokkeerfunctie moet de code 12321 worden ingegeven.

# Toetsenblokkering in- en uitschakelen



8 De knop 'Enter' 4 te verlaten

# USB-stick als datalogger en voor het actualiseren van de invertersoftware

USB-stick als datalogger

Een op de USB A-bus aangesloten USB-stick kan als datalogger voor een inverter fungeren.

De op de USB-stick opgeslagen logging-data kunnen te allen tijde

- via het meegelogde FLD-bestand in de software Fronius Solar.access worden geïmporteerd,
- via het meegelogde CSV-bestand direct in de programma's van andere aanbieders (bijvoorbeeld Microsoft<sup>®</sup> Excel) worden bekeken.

Oudere versies (tot Excel 2007) hebben een regelbeperking van 65536 tekens.

Meer informatie over "Data op de USB-stick", "Datahoeveelheid en opslagcapaciteit" en "Buffergeheugen" vindt u onder:

Fronius Symo 3 - 10 kW:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260172DE

Fronius Symo 10 - 20 kW, Fronius Eco:



→ http://www.fronius.com/QR-link/4204260175DE

Passende USB-<br/>sticksDoor het grote aantal op de markt verkrijgbare USB-sticks kan niet worden gega-<br/>randeerd dat iedere USB-stick door de omvormer wordt herkend.

Fronius adviseert uitsluitend gecertificeerde, voor industrieel gebruik geschikte USB-sticks te gebruiken (let op het USB-IF-logo!).

De omvormer ondersteunt USB-sticks met de volgende bestandssystemen:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Fronius raadt aan de gebruikte USB-sticks alleen te gebruiken voor het registreren van loggingdata of voor het bijwerken van de omvormersoftware. De USBsticks mogen geen andere data bevatten. USB-symbool op het omvormerdisplay, bijvoorbeeld in de afleesmodus 'NU':



Herkent de omvormer een USB-stick, dan wordt rechtsboven op het display het USB-symbool weergegeven.

Bij het aanbrengen van de USB-stick erop letten of het USB-symbool wordt weergegeven (kan ook knipperen).

**BELANGRIJK!** Let er bij buitentoepassingen op dat de functie van gebruikelijke USB-sticks vaak slechts in een beperkt temperatuurbereik is gegarandeerd. Stel bij buitentoepassingen veilig dat de USB-stick bijv. ook bij lage temperaturen werkt.





Met behulp van de USB-stick kunnen ook eindgebruikers via het Setup-menu de software van de inverter bijwerken: het update-bestand wordt van te voren op de USB-stick opgeslagen en vanaf de USB-stick naar de inverter gekopieerd.

# USB-stick verwijderen

Opmerking m.b.t. de veiligheid voor het verwijderen van een USB-stick:



**BELANGRIJK!** Om het verlies van data te voorkomen, mag een aangesloten USB-stick alleen onder de volgende voorwaarden worden verwijderd:

- alleen via de menuoptie SETUP, menurecord 'USB / Hardw. veilig verw.'
- wanneer de LED 'Data-overdracht' niet meer knippert of brandt.

# Het Basic-menu



- Dynamic Peak Manager: ON / OFF
- Herstelspanning: voor invoeren van herstelspanning
- MPPT-startspanning: voor invoeren van startspanning

165

# **USB-logboek**

Activeren of deactiveren van de functie, alle foutmeldingen op een USB-stick opslaan AUTO / OFF / ON (AUTOM. / UIT / AAN)

'ON' (AAN): Alle foutmeldingen worden automatisch op een aangesloten USB-stick opgeslagen.

# Signaalingang

- Werkwijze: Ext Sig. / S0-Meter / OFF Werkwijze Ext Sig.:
  - **Type activering**: Warning (waarschuwing wordt op display weergegeven) / Ext. Stop (omvormer wordt uitgeschakeld)
  - **Type aansluiting**: N/C (normally closed, verbreekcontact) / N/O (normally open, maakcontact)

Werkwijze SO-meter - zie hoofdstuk **Dynamische vermogensreductie via omvormer** op pagina **137**.

- Terugleveringslimiet elektriciteitsnet

Veld voor het invoeren van het maximale terugleveringsvermogen in W. Als deze waarde wordt overschreden, regelt de omvormer binnen de door de nationale normen en voorschriften vereiste tijd terug naar de ingestelde waarde.

**Impulsen per kWh** Veld voor het invoeren van de impulsen per kWh van de So-teller.

# SMS / Relais

- Gebeurtenisvertraging
   voor het invoeren van de tijdsvertraging waarmee een SMS wordt verstuurd of het relais moet schakelen
   900 86.400 seconden
- Gebeurtenissenteller:
   voor het invoeren van aantal gebeurtenissen dat tot signalering leidt:
   10 255

## Isolatie-instelling

- Isolatiewaarschuwing: ON / OFF
- Drempelwaarde waarschuwing: voor het invoeren van een drempelwaarde die een waarschuwing tot gevolg heeft
- Drempelwaarde fout: voor het invoeren van een drempelwaarde die een fout tot gevolg heeft (niet in alle landen beschikbaar)

## **TOTAL Reset**

zet in de menuoptie LOG de max. en de min. spanningswaarden evenals de max. teruggeleverde elektriciteit weer op nul. Het terugzetten van de waarden kan niet ongedaan worden gemaakt.

Om de waarden weer op nul te zetten, drukt u de toets 'Enter' in. 'BEVESTIGEN' wordt weergegeven. Druk de toets 'Enter' opnieuw in. De waarden worden teruggezet, het menu wordt weergegeven

 

 Instellingen bij ingebouwde optie "DC SPD"
 Als de optie: DC SPD (overspanningsbeveiliging) in de inverter ingebouwd is, moeten de volgende menupunten standaard ingesteld worden:

 Signaalingang: Ext Sig.

Type activering: Warning Type aansluiting: N/C

# De inverter spanningsloos maken en weer inschakelen

Omvormer stroomloos schakelen



- 1. Schakel de veiligheidsschakelaar van de kabel uit.
- 2. Zet de DC-scheidingsschakelaar in de stand 'OFF'.

# Omvormer opnieuw inschakelen

- 1. Zet de DC-scheidingsschakelaar in de stand 'ON'.
- 2. Schakel de veiligheidsschakelaar van de kabel in.

NL

# Statusdiagnose en storingen opheffen

Weergave van statuscodes	De inverter beschikt over een systeemzelfdiagnose die een groot aantal mogelijke fouten zelfstandig herkent en op het display weergeeft. Hierdoor kunnen defec- ten van de inverter en de PV-installatie alsmede installatie- en bedieningsfouten snel worden opgespoord. Indien de systeemzelfdiagnose een concrete fout heeft gevonden, wordt de bij- behorende statuscode op het display weergegeven. BELANGRIJK! Kortstondig aangegeven statuscodes kunnen gevolg zijn van het regelgedrag van de inverter. Werkt de inverter vervolgens storingsvrij verder, dan is geen fout aanwezig.
Volledig uitval- len van het dis- play	<ul> <li>Blijft het display langere tijd na zonsopgang donker:</li> <li>AC-spanning op aansluitingen van inverter controleren: de AC-spanning moet 220/230 V (+ 10% / - 5%) respectievelijk 380/400 V (+ 10% / - 5%) bedragen.</li> </ul>
Statuscodes in de e-Manual	De meest recente statuscodes zijn te vinden in de e-Manual-versie van deze be- dieningshandleiding:https://manuals.fronius.com/html/4204101909/ de.html#0_t_0000000061
Klantenservice	<b>BELANGRIJK!</b> Neem contact op met uw Fronius leverancier of een door Fronius geschoolde servicemonteur, wanneer - een storing vaak of permanent optreedt - een storing optreedt die niet in de tabellen is vermeld
Exploitatie in omgevingen met een sterke sto- fontwikkeling	Bij exploitatie van de inverter in omgevingen met een sterke stofontwikkeling: zo nodig de koellichamen en ventilatoren aan de achterzijde van de vermogens- module, evenals de inlaatluchtopeningen in de montagesteun met schone pers- lucht uitblazen.

# **Technische gegevens**

Algemene gegevens en veiligheidsvoorzieningen Fronius Symo 3.0-3 -20.0-3, Fronius Eco 25.0-3 -27.0-3

Algemene gegevens	
Koeling	Geregelde geforceerde ventilatie
Beschermingsklasse	IP 65 (Symo 3.0-3 - 8.2-3) IP 66 (Symo 10.0-3 - 20.0-3) IP 66 (Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Afmetingen h x b x d	645 x 431 x 204 mm (Symo 3.0-3 - 8.2-3) 725 x 510 x 225 mm (Symo 10.0-3 - 20.0-3) 725 x 510 x 225 mm (Eco 25.0-3 - 27.0-3)
Toelaatbare omgevingstempera- tuur	- 25 °C - +60 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid	0 - 100%
EMV-emissieklasse	В
Overspanningscategorie DC / AC	2/3
Vervuilingsgraad	2
Omvormertopologie	niet geïsoleerd, zonder transformator
Veiligheidsvoorzieningen	
DC-isolatiemeting	geïntegreerd
Gedrag bij DC-overbelasting	Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenz- ing
DC-scheidingsschakelaar	geïntegreerd
Lekstroombeveiliging	geïntegreerd
Actieve eilandherkenning	Frequentieverschuivingsmethode

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	200 - 800 V DC	250 - 800 V DC	300 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbe- drijf)	1000 V DC		
Min. ingangsspanning	150 V DC		
Max. ingangsstroom	16 A		
Max. kortsluitingsstroom PV-generator <sup>8)</sup>	24 A		
Max. terugleveringsstroom van de om- vormer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	32 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W

Fronius Symo	3.0-3-S	3.7-3-S	4.5-3-S
Max. uitvoervermogen	3000 W	3700 W	4500 W
Nominaal schijnvermogen	3000 VA	3700 VA	4500 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 400	0 / 230 V of 3~ NPE	380 / 220 V
Min. netspanning		150 V / 260 V	
Max. netspanning		280 V / 485 V	
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	4,5 / 4,3 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. uitgangsstroom	9 A		
Nominale frequentie	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Initiële kortsluitingswisselstroom / fa- se I <sub>k</sub>	9 A		
Totale harmonische vervorming	< 3%		
Vermogensfactor cos phi	0,7 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Inschakelstroom <sup>5)</sup>		38 A / 2 ms	
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	21,4 A / 1 ms		
Algemene gegevens			
Maximaal rendement	98%		
Europ. rendement	96,2%	96,7%	97%
Eigenverbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA		
Gewicht	16 kg		
Geluidsemissie	58,3 dB(A) ref. 1pW		

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC	150 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbe- drijf)	1000 V DC		
Min. ingangsspanning	150 V DC		
Max. ingangsstroom	2 x 16,0 A		
Max. kortsluitingsstroom PV-generator (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A		
Max. terugleveringsstroom van de om- vormer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	3000 W	3700 W	4500 W
Max. uitvoervermogen	3000 W	3700 W	4500 W
Nominaal schijnvermogen	3000 VA	3700 VA	4500 VA

Fronius Symo	3.0-3-M	3.7-3-M	4.5-3-M
Nominale netspanning	3~ NPE 400 / 230 V of 3~ NPE 380 / 220		
Min. netspanning		150 V / 260 V	
Max. netspanning		280 V / 485 V	
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	4,6 / 4,4 A	5,6 / 5,4 A	6,8 / 6,5 A
Max. uitgangsstroom		13,5 A	
Nominale frequentie		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>	
Initiële kortsluitingswisselstroom / fa- se I <sub>K</sub>	13,5 A		
Totale harmonische vervorming	< 3%		
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>		
Inschakelstroom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms		
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	24 A / 6,6 ms		
Algemene gegevens			
Maximaal rendement	98%		
Europ. rendement	96,5% 96,9% 97,2%		97,2%
Eigenverbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA		
Gewicht	19,9 kg		
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1 pW		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	163 - 800 V DC	195 - 800 V DC	228 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbe- drijf)	1000 V DC		
Min. ingangsspanning		150 V DC	
Max. ingangsstroom	2 x 16,0 A		
Max. kortsluitingsstroom PV-generator (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A		
Max. terugleveringsstroom van de om- vormer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	48 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	5000 W	6000 W	7000 W
Max. uitvoervermogen	5000 W	6000 W	7000 W
Nominaal schijnvermogen	5000 VA	6000 VA	7000 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 400 / 230 V of 3~ NPE 380 / 220		
Min. netspanning	150 V / 260 V		

Fronius Symo	5.0-3-M	6.0-3-M	7.0-3-M	
Max. netspanning		280 V / 485 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	7,6 / 7,3 A	9,1 / 8,7 A	10,6 / 10,2 A	
Max. uitgangsstroom		13,5 A		
Nominale frequentie		50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Initiële kortsluitingswisselstroom / fa- se I <sub>K</sub>		13,5 A		
Totale harmonische vervorming		< 3%		
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>			
Inschakelstroom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms			
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	24 A / 6,6 ms			
Algemene gegevens				
Maximaal rendement	98%			
Europ. rendement	97,3% 97,5% 97,6%		97,6%	
Eigenverbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA			
Gewicht	19,9 kg 19,9 kg 21,9 kg		21,9 kg	
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1 pW			

Fronius Symo	8.2-3-M
Ingangsgegevens	
MPP-spanningsbereik (PV1 / PV2)	267 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1000 V DC
Min. ingangsspanning	150 V DC
Max. ingangsstroom (I PV1 / I PV2)	2 x 16,0 A
Max. kortsluitingsstroom PV-generator (MPPT1 / MPPT2) <sup>8)</sup>	31 A / 31 A
Max. terugleveringsstroom van de omvormer naar het PV-veld $^{3)}$	48 A (RMS) <sup>4)</sup>
Uitgangsgegevens	
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	8200 W
Max. uitvoervermogen	8200 W
Nominaal schijnvermogen	8200 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 400 / 230 V of 3~ NPE 380 / 220
Min. netspanning	150 V / 260 V
Max. netspanning	280 V / 485 V
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	12,4 / 11,9 A
Max. uitgangsstroom	13,5 A
Nominale frequentie	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>

Fronius Symo	8.2-3-M
Initiële kortsluitingswisselstroom / fase I <sub>K</sub>	13,5 A
Totale harmonische vervorming	< 3%
Vermogensfactor cos phi	0,85 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>
Inschakelstroom <sup>5)</sup>	38 A / 2 ms
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	24 A / 6,6 ms
Algemene gegevens	
Maximaal rendement	98%
Europ. rendement	97,7%
Eigenverbruik 's nachts	< 0,7 W en < 3 VA
Gewicht	21,9 kg
Geluidsemissie	59,5 dB(A) ref. 1 pW

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	270 - 800 V DC	270 - 800 V DC	320 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1000 V DC	900 V DC	1000 V DC
Min. ingangsspanning		200 V DC	
Max. ingangsstroom (MPP1 / MP- P2) (MPP1 + MPP2)	27,0 / 16,5	27,0 / 16,5 A (14 A voor spanningen < 420 V) 43,5 A	
Max. kortsluitingsstroom PV-ge- nerator (MPP1 / MPP2) <sup>8)</sup>	56 / 34 A		
Max. terugleveringsstroom van de omvormer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	40,5 / 24,8 A (RMS) <sup>4)</sup>		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	10.000 W	10.000 W	12.500 W
Max. uitvoervermogen	10.000 W	10.000 W	12.500 W
Nominaal schijnvermogen	10.000 VA	10.000 VA	12.500 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 400 / 230 V of 3~ NPE 380 / 220		380 / 220
Min. netspanning	150 V / 260 V		
Max. netspanning	280 V / 485 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	15,2 / 14,4 A	15,2 / 14,4 A	18,9 / 18,1 A
Max. uitgangsstroom		20 A	
Nominale frequentie	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		

Fronius Symo	10.0-3-M	10.0-3-M-OS	12.5-3-M
Initiële kortsluitingswissel- stroom / fase I <sub>K</sub>		20 A	
Totale harmonische vervorming	< 1,75%	< 1,75%	< 2%
Vermogensfactor cos phi		0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur		64 A / 2,34 ms	
Algemene gegevens			
Maximaal rendement		97,8%	
Europ. rendement U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DC-</sub> <sub>nom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	95,4% / 97,3% / 96,6%	95,4% / 97,3% / 96,6%	95,7% / 97,5% / 96,9%
Eigenverbruik 's nachts	0,7 W en 117 VA		
Gewicht	34,8 kg		
Geluidsemissie	65 dB(A) (ref. 1 pW)		

Fuenius Ourse	45 0 7 M	47 5 7 M	
	15.0-3-M	17.5-3-14	20.0-3-™
Ingangsgegevens			
MPP-spanningsbereik	320 - 800 V DC	370 - 800 V DC	420 - 800 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbe- drijf)	1000 V DC		
Min. ingangsspanning		200 V DC	
Max. ingangsstroom (MPP1 / MPP2) (MPP1 + MPP2)		33,0 / 27,0 A 51,0 A	
Max. kortsluitingsstroom PV-generator (MPP1 / MPP2) <sup>8)</sup>	68 / 56 A		
Max. terugleveringsstroom van de om- vormer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	49,5 / 40,5 A		
Uitgangsgegevens			
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	15.000 W	17.500 W	20.000 W
Max. uitvoervermogen	15.000 W	17.500 W	20.000 W
Nominaal schijnvermogen	15.000 VA	17.500 VA	20.000 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 40	00 / 230 V of 3~ NPE	380 / 220
Min. netspanning		150 V / 260 V	
Max. netspanning	280 V / 485 V		
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	22,7 / 21,7 A	26,5 / 25,4 A	30,3 / 29 A
Max. uitgangsstroom	32 A		
Nominale frequentie	50 / 60 Hz <sup>1)</sup>		
Initiële kortsluitingswisselstroom / fa- se I <sub>K</sub>	32 A		

Fronius Symo	15.0-3-M	17.5-3-M	20.0-3-M
Totale harmonische vervorming	< 1,5%	< 1,5%	< 1,25%
Vermogensfactor cos phi		0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijdsduur	64 A / 2,34 ms		
Algemene gegevens			
Maximaal rendement	98%		
Europ. rendement U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	96,2% / 97,6% / 97,1%	96,5% / 97,8% / 97,3%	
Eigenverbruik 's nachts	0,7 W en 117 VA		
Gewicht	43,4 kg		
Geluidsemissie	65 dB(A) (ref. 1 pW)		

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S
Ingangsgegevens		
MPP-spanningsbereik	580 - 850 V DC	580 - 850 V DC
Max. ingangsspanning (bij 1000 W / m² / -10 °C in nullastbedrijf)	1000	V DC
Min. ingangsspanning	580 \	V DC
Max. ingangsstroom	44,2 A	47,7 A
Max. kortsluitingsstroom PV-generator <sup>8)</sup>	80	Α
Max. terugleveringsstroom van de omvor- mer naar het PV-veld <sup>3)</sup>	48 A (F	RMS) <sup>4)</sup>
Startingangsspanning	650 V DC	
Max. capaciteit van de PV-generator naar aarde	5000 nF	5400 nF
Grenswaarde van de isolatieweerstandstest tussen PV-generator en aarde (bij levering) <sup>7)</sup>	t 100 kΩ	
Instelbaar bereik van isolatieweerstands- test tussen PV-generator en aarde <sup>6)</sup>	100 - 10.000 kΩ	
Grenswaarde en uitschakeltijd van plotse- linge reststroombewaking (bij levering)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms	
Grenswaarde en uitschakeltijd van conti- nue reststroombewaking (bij levering)	300 / 300 mA / ms	
Instelbaar bereik van continue reststroom- bewaking <sup>6)</sup>	mA	
Cyclische herhaling van isolatieweer- standstest (bij levering)	24 h	
Instelbaar bereik voor cyclisch herhalen van isolatieweerstandstest	-	

Fronius Eco	25.0-3-S	27.0-3-S
Uitgangsgegevens		
Nominaal uitvoervermogen (P <sub>nom</sub> )	25.000 W	27.000 W
Max. uitvoervermogen	25.000 W	27.000 W
Nominaal schijnvermogen	25.000 VA	27.000 VA
Nominale netspanning	3~ NPE 400 / 230 V	of 3~ NPE 380 / 220
Min. netspanning	150 V /	/ 260 V
Max. netspanning	275 V /	/ 477 V
Nominale uitgangsstroom bij 220 / 230 V	37,9 / 36,2 A	40,9 / 39,1 A
Max. uitgangsstroom	42	2 A
Nominale frequentie	50 / 6	0 Hz <sup>1)</sup>
Totale harmonische vervorming	< 2%	
Vermogensfactor cos phi	0 - 1 ind./cap. <sup>2)</sup>	
Max. uitgangsdifferentieelstroom per tijds- duur	46 A / 156,7 ms	
Algemene gegevens		
Maximaal rendement	98	3%
Europ. rendement U <sub>DCmin</sub> / U <sub>DCnom</sub> / U <sub>DCmax</sub>	97,99% / 97,47% / 97,07%	97,98% / 97,59% / 97,19%
Eigenverbruik 's nachts	0,61 W e	n 357 VA
Gewicht (light-versie)	35,69 kg (35,44 kg)	
Geluidsemissie	72,5 dB(A) (ref. 1 pW)	
Inschakelstroom <sup>5)</sup>	65,7 Α / 448 μs	
Veiligheidsvoorzieningen		
Max. overstroombeveiliging	80	Α

WLAN

WLAN	
Frequentiebereik	2.412 - 2.462 MHz
Gebruikte kanalen / vermogen	Kanaal: 1-11 b,g,n HT20 Kanaal: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulatie	802.11b: DSSS (1 Mbps DBPSK, 2 Mbps DQPSK, 5,5/11 Mbps CCK) 802.11g: OFDM (6/9 Mbps BPSK, 12/18 Mbps QPSK, 24/36 Mbps 16- QAM, 48/54 Mbps 64-QAM) 802.11n: OFDM (6,5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

# Verklaring van de voetnoten

- Vermelde waarden zijn standaard waarden; afhankelijk van de bestelling wordt de omvormer speciaal op het betreffende land afgestemd.
- Afhankelijk van landspecifieke setup of apparaatspecifieke instellingen (ind. = inductief; cap. = capacitief)
- 3) Maximale stroom van een defect zonnepaneel naar alle andere zonnepanelen. Van de omvormer zelf naar de PV-zijde van de omvormer is het O A.
- 4) Veiliggesteld door de elektrische constructie van de omvormer
- 5) Piekstroom bij inschakelen van de omvormer
- 6) Vermelde waarden zijn standaard waarden; deze waarden moeten afhankelijk van de eisen en het PV-vermogen worden aangepast.
- 7) Vermelde waarde is een maximale waarde; als de maximale waarde wordt overschreden, kan dit de werking negatief beïnvloeden.
- 8)  $I_{SC PV} = I_{SC max} \ge I_{SC} (STC) \times 1,25$  na bijv.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021

Geïntegreerde DC-scheidings- schakelaar Fro- nius Symo 3.0 - 8.2	Productnaam	Benedict LS32 E 7767
	Toegekende isolatiespanning	1000 V <sub>DC</sub>
	Toegekende doorgangsweer- stand	8 kV
	Geschikt voor isolatie	Ja, alleen DC
	Gebruikscategorie en/of PV-ge- bruikscategorie	volgens IEC/EN 60947-3 gebruikscategorie DC-PV2
	Toegekende korte-duurstroom- weerstand (Icw)	Toegekende korte-duurstroomweerstand (Icw): 1000 A
	Toegekend kortsluitingsinscha- kelvermogen (Icm)	Toegekend kortsluitingsinschakelvermogen (Icm): 1000 A

Toegekende bedrijfsstroom en toegekend uitschakelver- mogen	Toegekende bedrijfsspan- ning (Ue) [V d.c.]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
		1P	1P	2P	2P
	≤ 500	14	56	32	128
	600	8	32	27	108
	700	3	12	22	88
	800	3	12	17	68
	900	2	8	12	48
	1000	2	8	6	24

Geïntegreerde DC-scheidings- schakelaar Fro- nius Symo 10.0 - 12.5	Productnaam	Benedict LS32 E 7857
	Toegekende isolatiespanning	1000 V <sub>DC</sub>
	Toegekende doorgangsweer- stand	8 kV
	Geschikt voor isolatie	Ja, alleen DC
	Gebruikscategorie en/of PV-ge- bruikscategorie	volgens IEC/EN 60947-3 gebruikscategorie DC-PV2
	Toegekende korte-duurstroom- weerstand (Icw)	Toegekende korte-duurstroomweerstand (Icw): 1000 A voor 2-polig, 1700 A voor 2+2- polig
	Toegekend kortsluitingsinscha- kelvermogen (Icm)	Toegekend kortsluitingsinschakelvermogen (Icm): 1000 A voor 2-polig, 1700 A voor 2+2-polig

Toegekend uitschakel- vermogen	Toegekende bedrijfsspan- ning (Ue) [V d.c.]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
		2P	2P	2 + 2P	2 + 2P
	≤ 500	32	128	50	200
	600	27	108	35	140
	700	22	88	22	88
	800	17	68	17	68
	900	12	48	12	48
	1000	6	24	6	24

Geïntegreerde DC-scheidings- schakelaar Fro- nius Symo 15.0 - 20.0, Fronius Eco	Productnaam	Benedict LS32 E 7858
	Toegekende isolatiespanning	1000 V <sub>DC</sub>
	Toegekende doorgangsweer- stand	8 kV
	Geschikt voor isolatie	Ja, alleen DC
	Gebruikscategorie en/of PV-ge- bruikscategorie	volgens IEC/EN 60947-3 gebruikscategorie DC-PV2
	Toegekende korte-duurstroom- weerstand (Icw)	Toegekende korte-duurstroomweerstand (Icw): 1400 A voor 2-polige, 2400 A voor 2+2 polig
	Toegekend kortsluitingsinscha- kelvermogen (Icm)	Toegekend kortsluitingsinschakelvermogen (Icm): 1400 A voor 2-polige, 2400 A voor 2+2 polig

Toegekend uitschakel- vermogen	Toegekende bedrijfsspan- ning (Ue) [V d.c.]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]	Toegekende bedrijfsstroom (Ie) [A]	I(make) / I(break) [A]
		2P	2P	2 + 2P	2 + 2P
	≤ 500	55	220	85	340
	600	55	220	75	300
	700	55	220	60	240
	800	49	196	49	196
	900	35	140	35	140
	1000	20	80	25	100

# Aangehouden<br/>normen en richt-CE-aanduidingNormen en richt-<br/>lijnenAan alle vereiste en geldende normen en richtlijnen ten aanzien van de geldende<br/>EU-richtlijn wordt voldaan, zodat de apparatuur het CE-aanduiding draagt.

# Schakeling ter voorkoming van eilandwerking

De inverter beschikt over een goedgekeurde schakeling ter voorkoming van eilandwerking.

# Netuitval

De standaard in de inverter geïntegreerde meet- en veiligheidsprocedures zorgen ervoor dat bij een netuitval (uitschakeling door het energiebedrijf of leidingschade) de levering aan het net onmiddellijk wordt onderbroken.

# Garantiebepalingen en verwijdering

Fronius-fab- rieksgarantie	Gedetailleerde, landspecifieke garantievoorwaarden zijn beschikbaar op internet: www.fronius.com/solar/warranty Om de volledige garantieperiode voor uw nieuw geïnstalleerde Fronius-inverter of -opslag te krijgen, registreert u zich op: www.solarweb.com.
Verwijdering	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet conform Europese richtlijnen en nationale wetgeving gescheiden worden ingezameld en op een mi- lieuvriendelijke manier worden gerecycled. Gebruikte apparaten moeten bij de dealer of via een plaatselijk, erkend inzamel- en afvoersysteem worden ingele- verd. Een correcte afvoer van het oude apparaat bevordert een duurzame recy- cling van materiële hulpbronnen. Het negeren ervan kan leiden tot mogelijke ge- zondheids-/milieueffecten.


## Fronius International GmbH

Froniusstraße 1 4643 Pettenbach Austria contact@fronius.com www.fronius.com

At <u>www.fronius.com/contact</u> you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.