

ANKER SOLIX

Anker SOLIX V1 Smart EV Charger


QUICK START GUIDE




For User Guide / App / Support

support@anker.com (UK)
(UK) +44(0) 1616 056 301
(DE) +49 (800) 000 2522


1 System Overview



2 Unboxing



3 Pre-Installation



Important:
• Scan or enter the Bluetooth passkey during app setup.
• Save the Bluetooth passkey for reconnection.


Ensure the connector reaches the charger port.

If using Wi-Fi connection, ensure the area has a good wireless signal.


If using the CEE plug, ensure it reaches the CEE socket.

4 Installation


01 Get Items Ready (Not Included)



02 Mount the Wire Box to the Wall




03 Connect to Power Supply (CEE Plug or Hardwiring)




04 Connect to the Internet

Option 1: Configure Wi-Fi in the Anker app.
Option 2: Plug a 430 mm Ethernet cable inside the charger.




05 Connect to Anker SOLIX Smart Meter (Optional)


Option 1: Configure Wi-Fi in the Anker app.
Option 2: Connect RS485 signal cables.




06 Attach the Charger Body to the Wire Box




07 Install the EV Charger Holster (Optional)




5 App Setup



6 Charging







7 Light Guide





support@anker.com (UK)
+44(0) 1616 056 301
(DE) +49 (800) 000 2522



4 Installation

01 Artikel bereitstellen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Erforderliche Elemente

- Bandmaß
- Hammer
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Abisolierzange
- Crimper
- Isolierte Handschuhe
- CEE-Stecker
- Einphasig
- Dreiphasig
- Stromkabel (>32A, Kupfer)

Optionale Artikel

- Ethernet-Kabel
- Schere
- Signal-Kabel
- Schraubendreher
- Rohrklemme
- E2512
- 1,3 bis 2mm²

02 Befestigen Sie die Kabelbox an der Wand

03 Anschluss an die Stromversorgung (CEE-Stecker oder Festverdrahtung)

1. Tragen Sie isolierte Handschuhe und schalten Sie den Schutzschalter für das Ladegerät aus.

2. Kabel verlegen. Beispiel: Dreiphasige Verkabelung.

3. Kabel sichern. Überprüfen, ob Beschriftung und Farb Kennzeichnung der Kabel korrekt sind.

4. Ziehen Sie den Stecker fest.

04 Mit dem Internet verbinden

Option 1: Konfigurieren Sie WLAN in der Anker-App.
Option 2: Stecken Sie ein 430mm langes Ethernet-Kabel in das Ladegerät.

05 Mit dem Anker SOLIX Smart Meter verbinden (optional)

Option 1: Konfigurieren Sie WLAN in der Anker-App.
Option 2: RS485-Signalkabel anschließen.

06 Befestigen Sie das Ladegerät an der Anschlussdose

07 Installieren Sie die EV-Ladehalterung (optional)

5 App-Einrichtung

1. Schalten Sie den Schutzschalter für das Ladegerät ein.

2. Laden Sie die neueste Version der Anker-App herunter und installieren Sie sie.

3. Fügen Sie Ihr Ladegerät hinzu.

6 Aufladen

App-Steuerung Tippen Sie auf die Schaltfläche Start oder Stopp in der App.

Zusätzliche Optionen

- Auto-Start
- Zeitplan
- Smart Touch
- RFID-Karte

7 Lichtführung

Ausführliche Informationen zu den Lichtanzeigen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.